


Guía de referencia para el instalador y el usuario final

Unidad de aire acondicionado VRV IV



RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B

RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B RYMQ20T7Y1B

RXYQ8T7Y1B RXYQ10T7Y1B RXYQ12T7Y1B RXYQ14T7Y1B RXYQ16T7Y1B RXYQ18T7Y1B RXYQ20T7Y1B

Guía de referencia para el instalador y el usuario final Unidad de aire acondicionado VRV IV

Tabla de contenidos				6.4		6.4		on de las tuberias de refrigerante	
Tabla de Contenidos							6.4.1	Precauciones al conectar las tuberías de refrigerante	2
							6.4.2	Acerca de la conexión de la tubería de refrigerante	2
							6.4.3	Ramificación de las tuberías de refrigerante	2
1	Pred	caucio	ones generales de seguridad	4			6.4.4	Conexión de la tubería de refrigerante a la unidad	
-	1.1		de la documentación	_			0.4.5	exterior	2
		1.1.1	Significado de los símbolos y advertencias				6.4.5	Conexión del kit de tubería de conexión para	2
	1.2		instalador				6.4.6	múltiples unidades	
		1.2.1	Información general				6.4.7	Unidades exteriores múltiples: Orificios ciegos	
		1.2.2	Lugar de instalación				6.4.8	Conexión del kit de ramificación de refrigerante Protección contra la contaminación	
		1.2.3	Refrigerante				6.4.9	Soldadura del extremo de la tubería	
		1.2.4	Sistema eléctrico				6.4.10	Utilización de la válvula de cierre y de la conexión de	
	1.3		usuario				0.4.10	servicio	
							6.4.11	Extracción de las tuberías pinzadas	
2	Ace	rca de	e la documentación	7		6.5		bación de las tuberías de refrigerante	
	2.1	Acerca	de este documento	7			6.5.1	Acerca de la comprobación de la tubería de	
								refrigerante	2
							6.5.2	Comprobación de la tubería de refrigerante:	
Pa	ıra el	insta	lador	7				Instrucciones generales	2
	_	_					6.5.3	Comprobación de la tubería de refrigerante:	
3	Ace	rca de	e la caja	7				Configuración	
	3.1	Vista g	eneral: Acerca de la caja	7			6.5.4	Ejecución de una prueba de fugas	
	3.2	Desem	balaje de la unidad exterior	8			6.5.5	Ejecución del secado por vacío	
	3.3	Extraco	ción de los accesorios de la unidad exterior	8		6.6		ento de las tuberías de refrigerante	
	3.4	Tubos	accesorios: Diámetros	8		6.7	Carga c	le refrigerante	
	3.5	Extraco	ción del soporte de transporte	8			6.7.1	Precauciones al cargar refrigerante	
	A		. In a consideration of the constants	_			6.7.2	Acerca de la carga de refrigerante	2
4	Ace		e las unidades y las opciones	9			6.7.3	Cálculo de la carga de refrigerante adicional	29
	4.1	Vista g	eneral: Acerca de las unidades y las opciones	9			6.7.4	Carga de refrigerante: Diagrama	30
	4.2	Etiquet	a de identificación: Unidad exterior	9			6.7.5	Carga de refrigerante	3
	4.3	Acerca	de la unidad exterior	9			6.7.6	Paso 6a: Carga automática de refrigerante	3
	4.4	Esquer	na del sistema	9			6.7.7	Paso 6b: Carga manual de refrigerante	34
	4.5	Combi	nación de unidades y opciones	10			6.7.8	Códigos de error al cargar refrigerante	
		4.5.1	Acerca de las combinaciones de unidades y				6.7.9	Comprobaciones posteriores a la carga de	
			opciones	10				refrigerante	3
		4.5.2	Posibles combinaciones de las unidades interiores	10			6.7.10	Fijación de la etiqueta multilingüe de información	
		4.5.3	Posibles combinaciones de las unidades exteriores	10				relativa a gases fluorados de efecto invernadero	3
		4.5.4	Opciones posibles para la unidad exterior	10		6.8	Conexio	ón del cableado eléctrico	3
_	Droi	oaraci	ión	11			6.8.1	Precauciones al conectar el cableado eléctrico	3
5							6.8.2	Cableado en la obra: Vista general	3
	5.1		eneral: Preparación				6.8.3	Acerca del cableado eléctrico	3
	5.2		ación de la ubicación de la instalación	11			6.8.4	Pautas para retirar los orificios ciegos	
		5.2.1	Requisitos de la ubicación de instalación de la	11			6.8.5	Tendido y fijación del cable de transmisión	3
		5.2.2	unidad exterior	- 11			6.8.6	Conexión del cable de transmisión	3
		5.2.2	Requisitos adicionales de la ubicación de instalación de la unidad exterior en climas fríos	12			6.8.7	Finalización del cableado de transmisión	39
		5.2.3	Medidas de seguridad contra fugas de refrigerante				6.8.8	Tendido y fijación del cable de alimentación	39
	5.3		ación de las tuberías de refrigerante				6.8.9	Conexión del cable de alimentación	39
	0.0	5.3.1	Requisitos de la tubería de refrigerante		7	Con	fi a a	olán	41
		5.3.2	Selección del tamaño de la tubería		7		figura		40
		5.3.3	Selección de la			7.1	_	eneral: Configuración	
		5.3.4	Acerca de la longitud de tubería			7.2		ción de ajustes de campo	
			•				7.2.1	Acerca de la realización de ajustes de campo	
		5.3.5	Longitud de tubería: Solo VRV DX Longitud de tubería: Unidad interior VRV DX y caja	10			7.2.2	Componentes del ajuste de campo	4
		5.3.6	hidráulica	18			7.2.3	Acceso a los componentes del ajuste de campo	4
		5.3.7	Longitud de tubería: VRV DX y RA DX				7.2.4	Acceso al modo 1 o 2	4
		5.3.8	Unidades exteriores múltiples: Configuraciones	10			7.2.5	Utilización del modo 1	4:
		5.5.0	posibles	19			7.2.6	Utilización del modo 2	4:
	5.4	Prenar	ación del cableado eléctrico				7.2.7	Modo 1: Ajustes de supervisión	4
	0.1	5.4.1	Acerca del cumplimiento de la normativa sobre				7.2.8	Modo 2: Ajustes de campo	4
		0.4.1	electricidad	20			7.2.9	Conexión del configurador de PC a la unidad	
		5.4.2	Requisitos del dispositivo de seguridad					exterior	4
						7.3	Ahorro	de energía y funcionamiento óptimo	4
6	Inst	alació	on a second seco	21			7.3.1	Principales métodos de funcionamiento disponible	4
	6.1	Vista g	eneral: Instalación	21			7.3.2	Ajustes de confort disponibles	4
	6.2	Apertu	ra de las unidades	21			7.3.3	Ejemplo: Modo automático durante refrigeración	49
		6.2.1	Apertura de la unidad exterior	21			7.3.4	Ejemplo: Modo automático durante calefacción	
		6.2.2	Apertura de la caja de componentes eléctricos de la			7.4	Utilizaci	ón de la función de detección de fugas	5
			unidad exterior	21			7.4.1	Acerca de la detección de fugas automática	5
	6.3	Montaj	e de la unidad exterior	22			7.4.2	Ejecución manual de una prueba de fugas	
		6.3.1	Para proporcionar una estructura de instalación	22					

Tabla de contenidos

8	Pue	sta a p	ounto	51			16.5.3	Designación de la interfaz de usuario maestra (VRV	
	8.1	Vista ge	neral: Puesta a punto	51		40.0		DX y RA DX)	
	8.2	Precauc	iones durante la puesta a punto	51		16.6	Acerca	de los sistemas de control	91
	8.3	Lista de	comprobación antes de la prueba de funcionamiento .	52	17	Aho	rro de	energía y funcionamiento óptimo	92
	8.4		de la prueba de funcionamiento automática			17.1	Principa	ales métodos de funcionamiento disponible	92
	8.5		on de una prueba de funcionamiento	53		17.2	Ajustes	de confort disponibles	92
	8.6		s correctivas después de la ejecución anómala de la de funcionamiento	53	18	Man	tenim	iento y servicio	93
	8.7	•	ón de la unidad			18.1		imiento después de un largo período sin utilizar la	•
		•				10.1			93
9			iento y servicio técnico	54		18.2	Manten	imiento antes de un largo período sin utilizar la unidad	93
	9.1	•	neral: Mantenimiento y servicio			18.3	Acerca	del refrigerante	93
	9.2		ciones de seguridad durante el mantenimiento			18.4	Servicio	postventa y garantía	93
	0.0	9.2.1	Prevención de riesgos eléctricos				18.4.1	Periodo de garantía	
	9.3		de la operación en modo de servicio				18.4.2	Mantenimiento e inspección	93
		9.3.1 9.3.2	Utilización del modo de vacío				18.4.3	Ciclos de mantenimiento e inspección	0.4
		9.5.2	recuperación de reinigerante	34			10.4.4	recomendados	
10	Solu	ıción (de problemas	55			18.4.4	Ciclos de mantenimiento y sustitución acortados	94
	10.1	Vista ge	neral: Solución de problemas	55	19	Solu	ución (de problemas	95
	10.2		ión de problemas en función de los códigos de error			19.1	Códigos	s de error: Vista general	95
	10.3	Códigos	de error: Vista general	55		19.2	•	uientes síntomas no son fallos de la unidad de aire	
11	Flim	inació	ón	59				ionado	
				00			19.2.1	Síntoma: El sistema no funciona	96
12	Date	os téci	nicos	60			19.2.2	Síntoma: No se puede conmutar entre refrigeración y calefacción	06
	12.1	Vista ge	neral: Datos técnicos	60			19.2.3	Síntoma: El ventilador funciona, pero las funciones	90
	12.2	Dimens	ones: Unidad exterior	60			10.2.0	de refrigeración y calefacción no	97
	12.3		para el mantenimiento: Unidad exterior				19.2.4	Síntoma: La potencia del ventilador no se	
	12.4	•	nentes: Unidad exterior					corresponde con la configuración establecida	97
	12.5		nentes: Caja de componentes eléctricos				19.2.5	Síntoma: La dirección del ventilador no se	
	12.6		na de tubería: Unidad exterior				40.00	corresponde con la configuración establecida	97
	12.7 12.8		na de cableado: Unidad exteriorcaciones técnicas: Unidad exterior				19.2.6	Síntoma: Sale vaho blanco de la unidad (unidad interior)	97
	12.0		e capacidades: Unidad interior				19.2.7	Síntoma: Sale vaho blanco de la unidad (unidad	31
	12.0	i abia u	capacidades. Offidad interior	. 00			10.2.1	interior, unidad exterior)	97
							19.2.8	Síntoma: En la pantalla de la interfaz de usuario	
Pa	ra el	usuai	io	87				aparece "U4" o "U5" y se detiene, pero se reinicia	
							40.00	tras unos minutos	97
13	Ace	rca de	l sistema	87			19.2.9	Síntoma: Ruido en las unidades de aire acondicionado (unidad interior)	97
	13.1	Esquem	a del sistema	87			19 2 10	Síntoma: Ruido en las unidades de aire	31
1/	Into	rfaz de	e usuario	87			10.2.10	acondicionado (unidad interior, unidad exterior)	97
	iiite	iiaz u	Guario	01			19.2.11	Síntoma: Ruido en las unidades de aire	
15	Ante	es de l	a puesta en marcha	88				acondicionado (unidad exterior)	
40	· -	-:	wie wie	00				Síntoma: Sale polvo de la unidad	
10			niento	88				Síntoma: Las unidades pueden desprender olor	
	16.1	•	de funcionamientoamiento del sistema					Síntoma: El ventilador de la unidad exterior no gira Síntoma: En la pantalla aparece "88"	
	16.2	16.2.1	Acerca del funcionamiento del sistema					Síntoma: El compresor de la unidad exterior no se	91
		16.2.2	Acerca del funcionamiento de refrigeración,	00			13.2.10	detiene tras realizarse una operación de calefacción	
			calefacción, solo ventilador y automático	88				corta	98
		16.2.3	Acerca de la calefacción	88			19.2.17	Síntoma: El interior de la unidad exterior está	
		16.2.4	Funcionamiento del sistema (SIN el interruptor de					caliente incluso cuando la unidad está detenida	98
			mando a distancia de conmutación de refrigeración/				19.2.18	Síntoma: Sale aire caliente cuando se detiene la	00
		1605	calefacción)	89				unidad interior	90
		16.2.5	Funcionamiento del sistema (CON el interruptor de mando a distancia de conmutación de refrigeración/		20	Reu	bicaci	ón	98
			calefacción)	89	24	Elim	ninació	5n	98
	16.3	Uso del	programa de secado	90	41	EIIII	illiacio	ווכ	30
		16.3.1	Acerca del del programa de secado	90	22	Glos	sario		98
		16.3.2	Utilización del programa de secado (SIN el						
			interruptor de mando a distancia de conmutación de	00					
		16.3.3	refrigeración/calefacción)	90					
		10.3.3	interruptor de mando a distancia de conmutación de						
		refrigeración/calefacción)		90					
	16.4	Ajuste d	e la dirección del flujo de aire						
		16.4.1	Acerca de la aleta del flujo de aire	90					
	16.5		e la interfaz de usuario maestra						
		16.5.1	Acerca del ajuste de la interfaz de usuario maestra	91					
		16.5.2	Designación de la interfaz de usuario maestra (VRV DX v caia hidráulica)	91					

1 Precauciones generales de seguridad

1.1 Acerca de la documentación

- La documentación original está escrita en inglés. Los demás idiomas son traducciones.
- Las precauciones que se describen en este documento abarcan temas muy importantes, sígalas al pie de la letra.
- Todas las actividades que se describen en el manual de instalación debe realizarlas un instalador autorizado.

1.1.1 Significado de los símbolos y advertencias



PELIGRO

Indica una situación que puede provocar lesiones graves o la muerte.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Indica una situación que podría provocar una electrocución.



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS



ADVERTENCIA

Indica una situación que podría provocar lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica una situación que podría provocar lesiones leves o moderadas.



AVISO

Indica una situación que podría provocar daños al equipamiento u otros daños materiales.



INFORMACIÓN

Indica consejos útiles o información adicional.

1.2 Para el instalador

1.2.1 Información general

Si no está seguro de cómo instalar o utilizar la unidad, póngase en contacto con su distribuidor.



AVISO

La instalación o colocación inadecuada del equipo o accesorios podría causar electrocución, cortocircuito, fugas, incendio u otros daños al equipo. Utilice solamente accesorios, equipamiento opcional y piezas de repuesto fabricadas u homologadas por Daikin.



ADVERTENCIA

Asegúrese de que los materiales de instalación, prueba y aplicación cumplan con la normativa vigente (encima de la instrucciones descritas en la documentación de Daikin).



PRECAUCIÓN

Lleve equipo de protección personal adecuado (guantes protectores, gafas de seguridad, etc.) cuando instale el sistema o realice las tareas de mantenimiento de este.



ADVERTENCIA

Rompa las bolsas plásticas del embalaje y tírelas a la basura, para que nadie, en particular los niños, jueguen con ellas. Riesgo posible: asfixia.



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

- NO toque las tuberías del refrigerante, las del agua ni las piezas internas durante e inmediatamente después del funcionamiento. Podrían estar demasiado calientes o demasiado frías. Deje tiempo para que vuelvan a su temperatura normal. Si tiene que tocarlas, lleve guantes protectores.
- En caso de fuga accidental, NUNCA toque directamente el refrigerante.



AVISO

Tome las medidas adecuadas para evitar que la unidad se convierta en refugio de pequeños animales. Si algún animal entrase en contacto con los componentes eléctricos, podría causar averías o hacer que apareciese humo o fuego.



PRECAUCIÓN

NO toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la unidad.



AVISO

- NO coloque ningún objeto ni equipo en la parte superior de la unidad.
- NO se siente, suba ni permanezca encima de la unidad



AVISO

Los trabajos en la unidad exterior se realizan mejor en condiciones de clima seco para evitar la entrada de agua.

De conformidad con la legislación vigente, es posible que esté obligado a disponer de un libro de registro del producto, con información sobre el mantenimiento, las reparaciones, los resultados de las pruebas, los períodos de suspensión, etc.

Además, es necesario que en un lugar visible del sistema se proporcione la siguiente información:

- Instrucciones para apagar el sistema en caso de emergencia
- Nombre y dirección de bomberos, policía y hospital
- Nombre, dirección y teléfonos de día y de noche para obtener asistencia

En Europa, la norma EN378 facilita la información necesaria en relación con este registro.

1.2.2 Lugar de instalación

- Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las tareas de mantenimiento y la circulación del aire.
- Asegúrese de que el lugar de instalación soporta y el peso y vibraciones de la unidad.
- Asegúrese de que el área esté bien ventilada.
- Asegúrese de que la unidad esté nivelada.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:

- · En atmósferas potencialmente explosivas.
- En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas.
 Las ondas electromagnéticas pueden causar interferencias en el sistema de control y hacer que el equipo no funcione correctamente.
- En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de gases inflamables (ejemplo: disolvente o gasolina), fibra de carbono, polvo inflamable.
- En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: gas de ácido sulfuroso). La corrosión de los tubos de cobre o piezas soldadas podría causar una fuga de refrigerante.

1.2.3 Refrigerante



AVISO

Asegúrese de que la instalación de la tubería de refrigerante cumple con la normativa vigente. La norma aplicable en Europa es EN378.



AVISO

Asegúrese de que las tuberías y las conexiones de obra no estén sometidas a tensiones.



ADVERTENCIA

Durante las pruebas, NUNCA presurice el aparato con una presión superior al nivel máximo permitido (según lo indicado en la placa de especificaciones de la unidad).



ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de refrigerante. Si hay fugas de gas refrigerante, ventile la zona de inmediato. Posibles riesgos:

- Las concentraciones de refrigerante excesivas en una habitación cerrada pueden derivar en una deficiencia de oxígeno.
- Si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego pueden generarse vapores tóxicos.



ADVERTENCIA

Recupere siempre los refrigerantes. NO los libere directamente en el entorno. Utilice una bomba de vacío para evacuar la instalación.

Use solamente cobre sin uniones desoxidado con ácido fosfórico.



AVISO

Una vez conectadas todas las tuberías, compruebe que no haya fugas de gas. Utilice nitrógeno para realizar una prueba de fugas de gas.



AVISO

- No es posible cargar refrigerante hasta que se haya completado el cableado de obra.
- Solo debe cargarse refrigerante después de haber efectuado la prueba de fugas y el secado por vacío.
- Cuando cargue un sistema, nunca sobrepase la carga máxima permisible, puesto que existe riesgo de golpe de líquido.
- Cuando sea necesario abrir el circuito de refrigeración, el tratamiento del refrigerante deberá realizarse de acuerdo con las leyes y disposiciones locales aplicables.
- Para evitar averías en el compresor, no cargue más refrigerante del especificado.

- Si la unidad necesita una recarga, consulte la placa de especificaciones de la unidad. Dicha placa indica el tipo de refrigerante y la cantidad necesaria.
- La unidad se suministra de fábrica con refrigerante y en función de los tamaños y las longitudes de las tuberías es posible que algunos sistemas necesiten una carga de refrigerante adicional.
- Utilice herramientas diseñadas exclusivamente para el tipo de refrigerante utilizado en el sistema, para garantizar una buena resistencia a la presión y para evitar que penetren en el sistema materiales extraños
- Cargue el líquido refrigerante de la forma siguiente:

Si	Entonces
Hay un tubo de sifón	Cargue el líquido con el cilindro
(por ejemplo, en el cilindro pone "Sifón de llenado de líquido instalado")	en posición vertical.
NO hay un tubo de sifón	Cargue el líquido con el cilindro al revés.
	<u> </u>

- Abra los cilindros de refrigerante despacio.
- Cargue el refrigerante en estado líquido. Añadirlo en estado gaseoso puede evitar el funcionamiento normal.



PRECAUCIÓN

Cuando termine o interrumpa el procedimiento de carga de refrigerante, cierre inmediatamente la válvula del depósito de refrigerante. Si el depósito se deja con la válvula abierta, la cantidad de refrigerante correctamente cargado puede exceder del punto. Se puede cargar más refrigerante por cualquier presión restante después de parar la unidad.

1.2.4 Sistema eléctrico



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

- Corte todo el suministro eléctrico antes de retirar la tapa de la caja de interruptores, conectar el cableado eléctrico o tocar los componentes eléctricos.
- Desconecte el suministro eléctrico durante más de 1 minuto y mida la tensión en los terminales de los condensadores del circuito principal o en los componentes eléctricos antes de realizar las tareas de mantenimiento. La tensión DEBE ser inferior a 50 V de CC antes de que pueda tocar los componentes eléctricos. Para conocer la ubicación de los terminales, consulte el diagrama de cableado.
- NO toque los componentes eléctricos con las manos húmedas.
- No deje la unidad desprovista de vigilancia sin la tapa de servicio colocada.



ADVERTENCIA

Si NO ha sido instalado en fábrica, en el cableado fijo deberá incorporarse un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos y que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión de categoría III.



ADVERTENCIA

- Utilice SOLO cables de cobre.
- El cableado de obra deberá realizarse de acuerdo con el diagrama de cableado que se suministra con el producto.
- NUNCA apriete ni presione los mazos de cables y cerciórese de que no entren en contacto con las tuberías ni con bordes cortantes. Asegúrese de que no se aplica presión externa a las conexiones de los terminales.
- Asegúrese de instalar cableado de conexión a tierra.
 NO conecte la unidad a una tubería de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos. Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden producirse descargas eléctricas.
- Para la alimentación eléctrica, asegúrese de emplear un circuito exclusivo. NUNCA utilice una fuente de energía eléctrica compartida con otro aparato.
- Asegúrese de que instala los fusibles o interruptores automáticos necesarios.
- Asegúrese de instalar un disyuntor diferencial de fugas a tierra correctamente. De no hacerlo, se podrían producir descargas eléctricas o fuego.
- Cuando instale el disyuntor diferencial de fugas a tierra, asegúrese de que sea compatible con el inverter (resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para evitar la innecesaria apertura del disyuntor.

Instale los cables de alimentación a 1 metro de distancia como mínimo de televisores o radios para evitar interferencias. En función de las ondas de radio, una distancia de 1 metro podría no ser suficiente.



ADVERTENCIA

- Después de terminar los trabajos eléctricos, confirme que cada componente eléctrico y cada terminal dentro de la caja componentes eléctricos estén conectados fijamente.
- Asegúrese de que todas las tapas estén cerradas antes de poner en marcha la unidad.



AVISO

Aplicable únicamente si la alimentación es trifásica y el compresor dispone de un método de ENCENDIDO/APAGADO.

Si existe la posibilidad de entrar en fase inversa después de un apagón temporal y la corriente oscila mientras el producto está en marcha, conecte localmente un circuito de protección de fase inversa. Si el producto funciona en fase inversa, el compresor y otros componentes pueden estropearse.

1.3 Para el usuario

- Si no está seguro de cómo utilizar la unidad, póngase en contacto con el instalador.
- Este equipo no está previsto para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o psicológicas, incluyendo a los niños, al igual que personas sin experiencia ni conocimientos necesarios para ello, a menos que dispongan de una supervisión o instrucciones sobre el uso del equipo proporcionadas por una persona responsable de su seguridad. Debe vigilarse a los niños para que no jueguen con el producto.



ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas o incendios:

- NO lave la unidad con agua.
- NO utilice la unidad con las manos mojadas.
- NO coloque sobre la unidad ningún objeto que contenga agua.



AVISO

- NO coloque ningún objeto ni equipo en la parte superior de la unidad.
- NO se siente, suba ni permanezca encima de la unidad.
- Las unidades están marcadas con el siguiente símbolo:



Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados. NO intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del sistema, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por un instalador autorizado de acuerdo con las normas vigentes. Las unidades deben ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas. Si desea más información, póngase en contacto con su instalador o con las autoridades locales.

Las baterías están marcadas con el siguiente símbolo:



Esto significa que las baterías no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados. Si hay un símbolo químico impreso debajo de este símbolo, significa que la batería contiene un metal pesado por encima de una determinada concentración. Los posibles símbolos químicos son: Pb: plomo (>0,004%).

Cuando se agoten las baterías, estas deben ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización. Al asegurarse de desechar las baterías agotadas de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas.

2 Acerca de la documentación

2.1 Acerca de este documento

Audiencia de destino

Instaladores autorizados + usuarios finales

Conjunto de documentos

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El conjunto completo consiste en:

Documento	Contiene	Formato
Precaucione s generales de seguridad	Instrucciones de seguridad que debe leer antes de la instalación	Papel (en la caja de la unidad exterior)
Manual de instalación y funcionamie nto de la unidad exterior	Instrucciones de instalación y funcionamiento	
Guía de referencia para el instalador y el usuario final	instalación, especificaciones	Archivos digitales en http:// www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ product-information/.

Las últimas revisiones de la documentación suministrada están disponibles en el sitio web regional Daikin o a través del distribuidor.

Para el instalador

3 Acerca de la caja

3.1 Vista general: Acerca de la caja

Este capítulo describe lo que hay que hacer después de recibir la caja con la unidad exterior en el lugar de instalación.


Contiene información sobre:

- · Desembalaje y manipulación de la unidad
- Extracción de los accesorios de la unidad
- Extracción del soporte de transporte

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Durante la entrega, la unidad debe inspeccionarse por si presentara daños. Cualquier daño que se observe debe notificarse al agente de reclamaciones del transportista.
- Para evitar da
 ños durante el transporte, traslade la unidad lo m
 ás cerca posible de su lugar de instalaci
 ón en el embalaje original.
- Al manipular la unidad hay que tomar en consideración lo siguiente:
 - Frágil, la unidad debe manipularse con cuidado.
 - Para evitar daños al compresor, mantenga la unidad en posición vertical.

- Analice previamente la ruta por la que se trasladará la unidad.
- Eleve la unidad, a poder ser con una grúa y 2 correas de por lo menos 8 m de longitud, tal y como muestra la imagen. Utilice siempre protectores para impedir que se produzcan daños en la correa y preste atención a la posición del centro de gravedad de la unidad.



- a Material de embalaje
- **b** Eslinga de carga
- c Aperturad Protector



AVISO

Utilice una eslinga de carga de ≤20 mm de ancho capaz de soportar el peso de la unidad.

· Utilice una horquilla elevadora solo para el transporte y sin retirar la unidad de su palet, tal y como muestra la imagen.

3.2 Desembalaje de la unidad exterior


Retire el material de embalaje de la unidad:

- Procure no dañar la unidad al cortar el plástico de embalaje.
- · Retire los 4 pernos que fijan la unidad a su palet.




ADVERTENCIA


Rompa las bolsas plásticas del embalaje y tírelas a la basura, para que nadie, en particular los niños, jueguen con ellas. Riesgo posible: asfixia.



3.3 Extracción de los accesorios de la unidad exterior



Compruebe que la unidad incorpora todos los accesorios.



- Precauciones generales de seguridad
- Manual de instalación y de funcionamiento
- Etiqueta de carga de refrigerante adicional
- Pegatina de información sobre la instalación
- Etiqueta de información relativa a gases fluorados de efecto invernadero
- Etiqueta multilingüe de información relativa a gases fluorados de efecto invernadero
- Bolsa de accesorios para tubería

3.4 Tubos accesorios: Diámetros

Tubos accesorios (mm)	HP	Øa	Øb
Tubería de gas	8	19),1
 Conexión delantera 	10	25,4	22,2
ID Øa ⊢⊢ ID Øb	12	25,4	28,6
	14		
 Conexión inferior 	16		
ID Øa OD Øb	18		
	20		
Tubería de líquido	8	9,	52
 Conexión delantera 	10		
ID Øb	12	9,52	12,7
ID Øa	14	12	2,7
Conexión inferior	16		
ID Øb	18	12,7	15,9
ID Øa	20		
Tubo ecualizador ^(a)	8	19	9,1
 Conexión delantera 	10		
ID Øa ⊢ ID Øb	12	19,1	22,2
	14		
 Conexión inferior 	16		
ID Øa ∣ OD Øb	18	25,4	28,6
	20		

Solo para los modelos RYMQ.

3.5 Extracción del soporte de transporte

Sólo para 14~20 HP



AVISO

Si acciona la unidad con el soporte de transporte todavía colocado, es posible que se produzcan vibraciones o ruidos anómalos.

El soporte de transporte amarillo instalado en la pata del compresor para proteger la unidad durante el transporte debe retirarse. Siga los pasos descritos en la siguiente figura.

- Afloje ligeramente la tuerca de fijación (A).
- Retire el soporte de transporte (B) tal y como se muestra en la figura de abajo.
- Vuelva a apretar la tuerca de fijación (A) (12,3 N·m).



4P370475-1 - 2014.02

4 Acerca de las unidades y las opciones

4.1 Vista general: Acerca de las unidades y las opciones


Este capítulo contiene información sobre:


- · Identificación de la unidad exterior.
- El lugar donde la unidad exterior se conecta dentro del esquema del sistema.
- Las unidades interiores y opciones que se pueden combinar con las unidades exteriores.
- Las unidades exteriores que deben de forma independiente y las que pueden combinarse.

4.2 Etiqueta de identificación: Unidad exterior

Ubicación







Identificación del modelo

Ejemplo: RYYQ18T7Y1B

Código	Explicación	
R	Refrigeración por aire exterior	
Υ	Y=Bomba de calor (calefacción continua)	
	X=Bomba de calor (calefacción no continua)	
Υ	Y=Solo pareja ^(a)	
	M=Solo múltiple	
Q	Refrigerante R410A	
18	Índice de capacidad	
T7 Serie VRV IV		
Y1	Alimentación eléctrica: 3N~, 380-415 V, 50 Hz	
В	Mercado europeo	

 (a) Para RXYQ, no hay restricción de uso como módulo múltiple.

4.3 Acerca de la unidad exterior

Este manual de instalación trata sobre el VRV IV,sistema de bomba de calor con control total Inverter.

Gama de modelos:

Modelo	Descripción
RYYQ8~20 ^(a)	Modelo de calefacción sencillo y continuo.
RYYQ22~54 ^(a)	Modelo de calefacción múltiple y continuo (consta de 2 o 3 módulos RYMQ).
RXYQ8~20	Modelo de calefacción sencillo y no continuo.
RXYQ22~54	Modelo de calefacción múltiple y no continuo (consta de 2 o 3 módulos RXYQ).

 (a) Los modelos RYYQ proporcionan confort continuo durante la operación de descongelación.

En función del tipo de unidad exterior que se elija, puede que algunas funciones no estén disponibles. Esta información se indicará a lo largo de este manual de instalación para que la tenga en cuenta. Algunas características cuentan con derechos de modelo exclusivos.

Estas unidades están diseñadas para instalarse en el exterior y para aplicaciones de bomba de calor, que incluyen aplicaciones de aire a aire y de aire a agua.

Esas unidades cuentan (en uso sencillo) con capacidades de calefacción que van de los 25 a los 63 kW y con capacidades de refrigeración que van de los 22,4 a los 56 kW. En combinaciones múltiples, la capacidad de calefacción puede llegar hasta los 168 kW y la de refrigeración a los 150 kW.

La unidad exterior está diseñada para funcionar en modo de calefacción a temperaturas ambiente que van de los -20° C BH a los 15,5°C BH y en modo de refrigeración a temperaturas ambiente que van de los -5° C BS a los 43°C BS.

4.4 Esquema del sistema




AVISO

El diseño del sistema no debe realizarse a temperaturas por debajo de los -15°C.



INFORMACIÓN

No se permiten todas las combinaciones de unidades interiores, para obtener detalles, consulte "4.5.2 Posibles combinaciones de las unidades interiores" en la página 10.



- a Unidad exterior de bomba de calor VRV IV
- **b** Tubería de refrigerante
- c Unidad interior VRV de expansión directa (DX)
- d VRV LT Caja hidráulica (HXY080/125)
- Caja de distribución (necesaria para conectar unidades interiores de expansión directa (DX) Residential Air (RA) o Sky Air (SA))
- f Unidades interiores de expansión directa (DX) Residential Air (RA))
- g Interfaz de usuario (dedicada en función del tipo de unidad interior)
- Interfaz de usuario (inalámbrica, dedicada en función del tipo de unidad interior)

 Interruptor del mando a distancia de conmutación de refrigeración/calefacción

4.5 Combinación de unidades y opciones

4.5.1 Acerca de las combinaciones de unidades y opciones



AVISO

Para estar seguro de que la configuración de su sistema (unidad exterior + unidad(es) interior(es)) funcionará, debe consultar los datos técnicos más recientes de la bomba de calor VRV IV.

El sistema de bomba de calor VRV IV puede combinarse con varios tipos de unidades interiores, pero solo está diseñado para utilizar R410A

Para consultar una descripción general sobre qué unidades están disponibles, puede remitirse al catálogo de producto del sistema VRV IV.

Se proporciona una descripción general que indica las combinaciones de unidades interiores y exteriores permitidas. No se permiten todas las combinaciones. Estas están sujetas a las normas (combinación entre unidades interiores y exteriores, utilización de una unidad interior sencilla, utilización de varias unidades exteriores, combinaciones entre unidades interiores, etc.) que se mencionan en los datos técnicos.

4.5.2 Posibles combinaciones de las unidades interiores

En general, los siguientes tipos de unidades interiores se pueden conectar al sistema de bomba de calor VRV IV. La lista no es exhaustiva y varía en función de las combinaciones de modelos de unidades exteriores e interiores.

- Unidades interiores de expansión directa (VRV) DX (aplicaciones aire a aire).
- Unidades interiores de expansión directa (SA) (Sky Air/Residential Air) RA/DX (aplicaciones aire a aire). También denominadas más adelante como unidades interiores RA DX.
- Caja hidráulica (aplicaciones aire a agua): Solo serie HXY080/125.
- AHU (aplicaciones aire a aire): Son necesarios el kit EKEXV y la caja EKEQ, en función de la aplicación.
- Cortina de aire (aplicaciones aire a aire): Serie CYQ/CAV (Biddle), en función de la aplicación.

4.5.3 Posibles combinaciones de las unidades exteriores

Posibles unidades exteriores independientes

Calefacción no continua	Calefacción continua
RXYQ8	RYYQ8
RXYQ10	RYYQ10
RXYQ12	RYYQ12
RXYQ14	RYYQ14
RXYQ16	RYYQ16
RXYQ18	RYYQ18
RXYQ20	RYYQ20

Posibles combinaciones estándar de las unidades exteriores

- RXYQ22~54 consta de 2 o 3 unidades RXYQ8~20.
- RYYQ22~54 consta de 2 o 3 unidades RYMQ8~20.

- Las unidades RYYQ8~20 no se pueden combinar.
- Las unidades RYMQ8~20 no se pueden utilizar como unidad exterior independiente.

Calefacción no continua	Calefacción continua
RXYQ22 = RXYQ10 + 12	RYYQ22 = RYMQ10 + 12
RXYQ24 = RXYQ8 + 16	RYYQ24 = RYMQ8 + 16
RXYQ26 = RXYQ12 + 14	RYYQ26 = RYMQ12 + 14
RXYQ28 = RXYQ12 + 16	RYYQ28 = RYMQ12 + 16
RXYQ30 = RXYQ12 + 18	RYYQ30 = RYMQ12 + 18
RXYQ32 = RXYQ16 + 16	RYYQ32 = RYMQ16 + 16
RXYQ34 = RXYQ16 + 18	RYYQ34 = RYMQ16 + 18
RXYQ36 = RXYQ16 + 20	RYYQ36 = RYMQ16 + 20
RXYQ38 = RXYQ8 + 10 + 20	RYYQ38 = RYMQ8 + 10 + 20
RXYQ40 = RXYQ10 + 12 + 18	RYYQ40 = RYMQ10 + 12 + 18
RXYQ42 = RXYQ10 + 16 + 16	RYYQ42 = RYMQ10 + 16 + 16
RXYQ44 = RXYQ12 + 16 + 16	RYYQ44 = RYMQ12 + 16 + 16
RXYQ46 = RXYQ14 + 16 + 16	RYYQ46 = RYMQ14 + 16 + 16
RXYQ48 = RXYQ16 + 16 + 16	RYYQ48 = RYMQ16 + 16 + 16
RXYQ50 = RXYQ16 + 16 + 18	RYYQ50 = RYMQ16 + 16 + 18
RXYQ52 = RXYQ16 + 18 + 18	RYYQ52 = RYMQ16 + 18 + 18
RXYQ54 = RXYQ18 + 18 + 18	RYYQ54 = RYMQ18 + 18 + 18

4.5.4 Opciones posibles para la unidad exterior



INFORMACIÓN

Consulte los datos técnicos para conocer los nombres de las opciones mas recientes.

Kit de ramificación de refrigerante

Descripción	Nombre del modelo
Colector Refnet	KHRQ22M29H
	KHRQ22M64H
	KHRQ22M75H
Junta Refnet	KHRQ22M20T
	KHRQ22M29T9
	KHRQ22M64T
	KHRQ22M75T

Para seleccionar el kit de ramificación correcto, consulte "5.3.3 Selección de kits de ramificación de refrigerante" en la página 15.

Kit de tubería de conexión múltiple para la unidad exterior

Número de unidades exteriores	Nombre del modelo		
2	BHFQ22P1007		
3	BHFQ22P1517		

Selector de frío/calor

Para controlar la operación de refrigeración o calefacción desde una ubicación centralizada, se puede conectar la opción siguiente:

Descripción	Nombre del modelo
Interruptor de conmutación de refrigeración/calefacción	KRC19-26A
PCB de conmutación de refrigeración/calefacción	BRP2A81
Con caja de fijación opcional para el interruptor	KJB111A

Adaptador de control externo (DTA104A61/62)

Para dar instrucciones sobre una operación específica mediante una entrada externa proveniente de un control centralizado, se puede utilizar el adaptador de control externo. Se pueden ordenar instrucciones (de grupo o individuales) para un funcionamiento sonoro bajo o para un funcionamiento con límite de consumo energético.

Cable de configurador de PC (EKPCCAB)

En el sistema de bomba de calor VRV IV, también es posible realizar varios ajustes de campo de puesta en marcha mediante una interfaz de ordenador personal. Para esta opción, es necesaria la pieza EKPCCAB, que es una cable dedicado para comunicarse con la unidad exterior. El software de la interfaz de usuario está disponible en http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/.

Kit de cinta calefactora

Para mantener los orificios de drenaje libres en climas fríos con humedad alta, puede instalar un kit de cinta calefactora. Si lo hace, también debe instalar el kit de PCB de cinta calefactora.

Descripción	Nombre del modelo
Kit de cinta calefactora para 8~12 HP	EKBPH012T
Kit de cinta calefactora para 14~20 HP	EKBPH020T
Kit de PCB cinta calefactora	EKBPHPCBT

Consulte también: "5.2.2 Requisitos adicionales de la ubicación de instalación de la unidad exterior en climas fríos" en la página 12.

5 Preparación

5.1 Vista general: Preparación

Este capítulo describe lo que hay que hacer y saber antes de ir al lugar de instalación.

Contiene información sobre:

- Preparación del lugar de instalación
- Preparación de las tuberías de refrigerante
- Preparación del cableado eléctrico

5.2 Preparación de la ubicación de la instalación

5.2.1 Requisitos de la ubicación de instalación de la unidad exterior

- Deje espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las tareas de mantenimiento y la circulación del aire.
- Asegúrese de que el lugar de instalación soporta y el peso y vibraciones de la unidad.
- · Asegúrese de que el área esté bien ventilada.
- Asegúrese de que la unidad esté nivelada.
- Elija un lugar tan alejado de la lluvia como sea posible.
- Seleccione una ubicación para la unidad de forma que el sonido que genere no moleste a nadie y cumpla con la normativa en vigor.

NO instale la unidad en los siguientes lugares:

- En atmósferas potencialmente explosivas.
- En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas.
 Las ondas electromagnéticas pueden causar interferencias en el sistema de control y hacer que el equipo no funcione correctamente.
- En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de gases inflamables (ejemplo: disolvente o gasolina), fibra de carbono, polvo inflamable.
- En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: gas de ácido sulfuroso). La corrosión de los tubos de cobre o piezas soldadas podría causar una fuga de refrigerante.
- Lugares con posible presencia de niebla aceitosa, pulverización o vapor mineral en la atmósfera. Las piezas de plástico podrían deteriorarse y desprenderse o provocar fugas de agua.
- En atmósferas de alto contenido salino, como la de las proximidades del mar.



AVISO


Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario podría verse obligado a tomar las medidas adecuadas.



AVISO

Los equipos descritos en este manual pueden causar ruidos electrónicos generados por energía de radiofrecuencia. Dichos equipos cumplen las especificaciones concebidas para proporcionar una protección razonable frente a dichas interferencias. Sin embargo, no se garantiza que no vayan a aparecer interferencias en casos de instalaciones concretas.

Por tanto, recomendamos instalar el equipo y los cables eléctricos a una cierta distancia de equipos estéreo, ordenadores personales, etc.



- a Ordenador personal o radio
- **b** Fusible
- c Disyuntor de fugas a tierra
- d Interfaz de usuario
- Unidad interior
- f Unidad exterior

En lugares con una mala recepción, mantenga unas distancias de por lo menos 3 m para evitar interferencias electromagnéticas con otros equipos y utilice tubos de cables para las líneas de alimentación y transmisión.



PRECAUCIÓN

Este aparato no es accesible al púbico en general, por lo tanto, instálelo en una zona segura, a la que no se puede acceder fácilmente.

Esta unidad, tanto la interior como la exterior, es adecuada para instalarse en un entorno comercial e industrial ligero.

 Al realizar la instalación, tenga en cuenta la posibilidad de vientos fuertes, huracanes o terremotos, una unidad mal instalada podría llegar a volcar.

5 Preparación

- Tenga cuidado en caso de que se produzca una fuga de agua, el agua no debe provocar daños en el espacio de instalación y alrededores
- Cuando instale la unidad en una estancia pequeña, tome las medidas necesarias para que la concentración de refrigerante no exceda los límites de seguridad admisibles en caso de que se produzca una fuga de refrigerante, consulte "Acerca de las medidas de seguridad contra fugas de refrigerante" en la página 12.



PRECAUCIÓN

Las concentraciones de refrigerante excesivas en una estancia cerrada, pueden provocar la falta de oxígeno.

- Asegúrese de que la entrada de aire de la unidad no esté orientada hacia la dirección principal del viento. Los vientos frontales son un inconveniente para el funcionamiento de la unidad. Si es necesario, instale una pantalla para evitar el viento.
- Asegúrese de que el agua no puede causar daño al emplazamiento añadiendo drenajes de agua a la base de apoyo y evitando así que el agua se estanque en la construcción.


5.2.2 Requisitos adicionales de la ubicación de instalación de la unidad exterior en climas fríos



AVISO

Si la unidad se pone en funcionamiento a temperaturas exteriores bajas, asegúrese de seguir las instrucciones relacionadas a continuación.

En zonas con nevadas abundantes, es muy importante instalar la unidad en un lugar que NO se vea afectado por la nieve. Si existe la posibilidad de nevadas laterales, asegúrese de que el serpentín del intercambiador de calor esté resguardado de la nieve. Si es necesario, instale una cubierta para la nieve y un pedestal.





INFORMACIÓN

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar la cubierta para la nieve, consulte con su distribuidor.



AVISO


Cuando instale la cubierta para la nieve, asegúrese de que NO obstruya el flujo de aire de la unidad.



AVISO

Cuando maneje la unidad con una temperatura ambiente exterior baja y condiciones de alta humedad, asegúrese de tomar precauciones para mantener los orificios de drenaje libres mediante el equipo apropiado.

En calefacción:



- a Rango de funcionamiento para calentamiento
- b Rango de funcionamiento
- T_{AI} Temperatura ambiente interior
- T_{AO} Temperatura ambiente exterior

Si la unidad debe funcionar durante 5 días en esta zona con humedad alta (>90%), Daikin recomienda instalar el kit de cinta calefactora opcional (EKBPH012T o EKBPH020T) para mantener los orificios de drenaje libres. Si lo hace, también debe instalar también el kit de PCB de cinta calefactora (EKBPHPCBT).

5.2.3 Medidas de seguridad contra fugas de refrigerante

Acerca de las medidas de seguridad contra fugas de refrigerante

El instalador y el técnico de sistemas deben proteger la instalación contra posibles fugas, de conformidad con la legislación o las normativas vigentes. Si no existen normativas locales relacionadas con esta materia, deben tomarse como referencia las siguientes normas.

El refrigerante utilizado por este sistema es R410A. El R410A es un refrigerante totalmente seguro, inocuo y no inflamable. Sin embargo, es importante que las instalaciones de aire acondicionado se realicen en lugares con suficiente espacio. Esta es la mejor forma de evitar superar los niveles máximos de concentración de gas refrigerante, en el caso poco probable de fuga importante en el sistema, y siempre de conformidad con las normativas vigentes.


Acerca de la comprobación del nivel máximo de concentración

La carga máxima de refrigerante y el cálculo de la concentración máxima de refrigerante están relacionados directamente con el espacio físicamente ocupado por personas en el que podría producirse la fuga.

La unidad de medición de la concentración es kg/m³ (el peso en kg del gas refrigerante por cada 1 m³ de volumen del espacio ocupado).

Es indispensable cumplir con las normativas y las legislaciones vigentes en lo relativo al nivel máximo de concentración permitido.

Según la norma europea aplicable, el nivel máximo de concentración permitido de refrigerante R410A en un espacio ocupado por personas es de 0,44 kg/m³.



- a Dirección del flujo de refrigerante
- b Espacio en el que se ha producido la fuga de refrigerante (salida de todo el refrigerante del sistema)

Tenga especial cuidado con los espacios, como los sótanos, en los que el refrigerante pueda quedar atrapado, ya que el refrigerante tiene una densidad superior al aire.

Comprobación del nivel máximo de concentración

Compruebe el nivel de concentración máxima siguiendo los pasos del 1 al 4 presentados a continuación y adopte las medidas necesarias para ajustarse a estos criterios.

 Calcule la cantidad de refrigerante (kg) cargado en cada sistema por separado.


Fórmula	A+B=C
A	Cantidad de refrigerante en un sistema de una sola unidad (cantidad de refrigerante con la que el sistema sale de la fábrica)
В	Cantidad de la carga adicional (refrigerante cargado en cada lugar en función de la longitud o el diámetro de las tuberías de refrigerante)
С	Cantidad total de refrigerante (kg) en el sistema




AVISO

Cuando una instalación de refrigerante sencilla esté dividida en 2 sistemas de refrigerante completamente independientes, utilice la cantidad de refrigerante con la que se carga cada sistema por separado.

2 Calcule el volumen del espacio (m³) en el que está instalada la unidad interior. En un caso como el siguiente, calcule el volumen de (A), (B) como una habitación única o como la habitación más pequeña.



B Cuando haya una división de habitación, pero haya una abertura entre las habitaciones lo suficientemente grande como para permitir el flujo libre de aire hacia atrás y hacia delante.



a Abertura entre las habitaciones

b División (Cuando haya una abertura sin puerta o cuando haya aberturas por encima y por debajo de la puerta que sean equivalentes en tamaño al 0,15% o más de la superficie del suelo).

3 Calcule la densidad del refrigerante a partir de los resultados de los cálculos de los pasos 1 y 2 anteriores. Si el resultado del cálculo anterior sobrepasa el nivel máximo de concentración, debe realizarse una abertura de ventilación en la habitación contigua.

Fórmula	A/B≤C
А	Volumen total de refrigerante en el sistema de refrigerante
В	Tamaño (m³) de la habitación más pequeña donde haya una unidad interior instalada
С	Nivel de concentración máximo (kg/m³)

4 Calcule la densidad del refrigerante teniendo en cuenta el volumen de la habitación donde la está instalada la unidad interior y el de la habitación contigua. Instale aberturas de ventilación en las puertas de las habitaciones contiguas hasta que la densidad de refrigerante sea menor que el nivel máximo de concentración

5.3 Preparación de las tuberías de refrigerante

5.3.1 Requisitos de la tubería de refrigerante



AVISO

El refrigerante R410A exige precauciones especiales que mantengan el sistema limpio, seco y herméticamente cerrado.

- Limpio y seco: deberá evitarse la contaminación del sistema con materiales extraños (incluidos aceites minerales o humedad).
- Hermético: El refrigerante R410A no contiene cloro, no destruye la capa de ozono y reduce la protección de la tierra frente a la radiación ultravioleta dañina. El refrigerante R410A puede contribuir ligeramente al efecto invernadero si se suelta. Por lo tanto, hay que prestar especial atención para comprobar el hermetismo de la instalación.



AVISC

Las tuberías y otros componentes a presión deben cumplir con la normativa aplicable y deben ser aptos para refrigerante. Use cobre sin uniones desoxidado con ácido fosfórico para el refrigerante.


 Los materiales extraños (como los aceites utilizados en la fabricación) deben tener unas concentraciones de ≤30 mg/10 m. Grado de temple: elija el grado de temple de las tuberías a partir de la siguiente tabla.

Ø del tubo (mm)	Grado de temple del material de la tubería
≤15,9	O (recocido)
≥19,1	1/2H (semiduro)

Deberá tener en cuenta las longitudes de tubo y distancias especificadas (consulte "5.3.4 Acerca de la longitud de tubería" en la página 16).

5.3.2 Selección del tamaño de la tubería

Determine el tamaño adecuado a partir de las siguientes tablas y figuras de referencia (solo a modo de referencia)



- 1,2 3 Unidad interior VRV DX
 - Caia de distribución
- Unidad interior RA DX 4.5
- a,b Kit de ramificación interior
 - Kit de tubería de conexión múltiple para la unidad exterior

A, B, C: Tuberías entre la unidad exterior y la tubería y el (primer) kit de ramificación de refrigerante

Elija una opción de la siguiente tabla en función de la capacidad total de la unidad exterior, conectada aguas abajo.

Tipo de capacidad	Diámetro exterior de la tubería (mm)	
de la unidad exterior (HP)	Tubería de gas	Tubería de líquido
8	19,1	9,5
10	22,2	9,5
12~16	28,6	12,7
18~22	28,6	15,9
24	34,9	15,9
26~34	34,9	19,1
36~54	41,3	19,1

D: Tubería entre los kits de ramificación de refrigerante

Elija una opción de la siguiente tabla en función de la capacidad total de la unidad interior, conectada aguas abajo. No deje que la tubería de conexión exceda el tamaño de la tubería de refrigerante seleccionado en el nombre del modelo del sistema general.

Índice de capacidad	Diámetro exterior	de la tubería (mm)
de la unidad interior	Tubería de gas	Tubería de líquido
<150	15,9	9,5
150≤x<200	19,1	
200≤x<290	22,2	
290≤x<420	28,6	12,7
420≤x<640		15,9
640≤x<920	34,9	19,1
≥920	41,3	

Ejemplo:


- Capacidad aguas abajo para E=índice de capacidad de la unidad
- Capacidad aguas abajo para D=índice de capacidad de la unidad 1+índice de capacidad de la unidad 2

E: Tubería entre el kit de ramificación de refrigerante y la unidad interior

El tamaño de tubería para la conexión directa a la unidad interior debe ser el mismo que el tamaño de la conexión de la unidad interior (en caso de que la unidad interior sea una unidad interior VRV DX o caja hidráulica).

Índice de capacidad	Diámetro exterior de la tubería (mm)	
de la unidad interior	Tubería de gas	Tubería de líquido
15~50	12,7	6,4
63~125	15,9	9,5
200	19,1	
250	22,2	

· Si la longitud equivalente de las tuberías entre las unidades exterior e interior es de 90 m o más, es necesario aumentar el tamaño de las tuberías principales (tanto del lado de gas como del lado de líquido). En función de la longitud de las tuberías, la capacidad puede ser menor, aunque en estos casos también es posible aumentar el tamaño de las tuberías principales.



- Unidad exterior
- b Tuberías principales
- Aumento
- Primer kit de ramificación de refrigerante
- Unidad interior

Aumento		
Clase HP	Diámetro exterior de la tubería (mm)	
	Tubería de gas	Tubería de líquido
8	19,1 → 22,2	9,5 → 12,7
10	22,2 → 25,4 ^(a)	
12+14	28,6 ^(b)	12,7 → 15,9
16	28,6 → 31,8 ^(a)	
18~22		15,9 → 19,1
24	34,9 ^(b)	
26~34	$34,9 \to 38,1^{(a)}$	19,1 → 22,2
36~54	41,3 ^(b)	

- Si el tamaño NO está disponible, el aumento NO está permitido.
- (b) El aumento NO está permitido.
- El grosor de las tuberías de refrigerante debe ajustarse a la legislación correspondiente. El espesor de pared de la tubería mínimo para una tubería R410A debe corresponderse con los valores de la siguiente tabla.

Ø del tubo (mm)	Grosor mínimo t (mm)
6,4/9,5/12,7	0,80
15,9	0,99
19,1/22,2	0,80
28,6	0,99
34,9	1,21
41,3	1,43

- En caso de que los tamaños de tubería (los tamaños en pulgadas) no estén disponibles, se permite también utilizar otros diámetros (tamaños en centímetros) teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Seleccione el tamaño de tubería más próximo al tamaño requerido.
 - Utilice los adaptadores apropiados para el cambio de tuberías en pulgadas a milímetros (suministro independiente).
 - El cálculo de refrigerante adicional debe ajustarse tal y como se menciona en "6.7.3 Cálculo de la carga de refrigerante adicional" en la página 29.

F: Tuberías entre kit de ramificación de refrigerante y unidad de distribución

El tamaño del tubo para la conexión directa en la unidad de distribución debe basarse en la capacidad total de las unidades interiores conectadas (solo en caso de que se conecten unidades interiores RA DX).

Índice de capacidad	Diámetro exterior de la tubería (mm)	
total de las unidades interiores conectadas	Tubería de gas	Tubería de líquido
20~62	12,7	6,4
63~149	15,9	9,5
150~208	19,1	

Ejemplo:

Capacidad aguas abajo para F=índice de capacidad de la unidad 4+índice de capacidad de la unidad 5

G: Tuberías entre la unidad de distribución y la unidad interior RA DX

Solo en caso de que se conecten unidades interiores RA DX.

Índice de capacidad	Diámetro exterior de la tubería (mm)	
de la unidad interior	Tubería de gas	Tubería de líquido
20, 25, 30	9,5	6,4
50	12,7	
60		9,5
71	15,9	

5.3.3 Selección de kits de ramificación de refrigerante

Refnets de refrigerante

Para obtener los valores exactos consulte "5.3.2 Selección del tamaño de la tubería" en la página 14.

 Si utiliza juntas Refnet en la primera ramificación, empezando por la unidad exterior, elija una de las siguientes opciones, en función de la capacidad de la unidad exterior (por ejemplo: junta Refnet a).

Tipo de capacidad de la unidad exterior (HP)	2 tuberías
8~10	KHRQ22M29T9
12~22	KHRQ22M64T
24~54	KHRQ22M75T

 En el caso de las juntas Refnet que no sean de la primera ramificación (por ejemplo, junta Refnet b), seleccione el modelo de kit de ramificación adecuado en función del índice de capacidad total de todas las unidades interiores conectadas después de la ramificación de refrigerante.

	Índice de capacidad de la unidad interior	2 tuberías
	<200	KHRQ22M20T
	200≤x<290	KHRQ22M29T9
ĺ	290≤x<640	KHRQ22M64T
	≥640	KHRQ22M75T

 En lo que respecta a los colectores Refnet, elija una opción de la siguiente tabla de acuerdo con la capacidad total de todas las unidades interiores conectadas por debajo del colector Refnet.

Índice de capacidad de la unidad interior	2 tuberías
<200	KHRQ22M29H
200≤x<290	
290≤x<640	KHRQ22M64H ^(a)
≥640	KHRQ22M75H

(a) Si el tamaño de tubería por encima del colector Refnet es Ø34,9 o más, es necesario KHRQ22M75H.



INFORMACIÓN

Se pueden conectar hasta 8 ramificaciones a un colector.

 Selección del kit de tuberías de conexiones múltiples para la unidad exterior. Seleccione a partir de la siguiente tabla de acuerdo con el número de unidades exteriores.

Número de unidades exteriores	Nombre del kit de ramificación
2	BHFQ22P1007
3	BHFQ22P1517

5 Preparación

Los modelos RYYQ22~54, compuestos de dos o tres módulos RYMQ requieren un sistema de 3 tuberías. Existe un tubo ecualizador adicional para dichos módulos (además de las tuberías de gas y líquido convencionales). Este tubo ecualizador no está disponible para las unidades RYYQ8~20 or RXYQ8~54.

Las conexiones del tubo ecualizador para los distintos módulos RYMQ se mencionan en la tabla de abajo.

RYMQ	Ø del tubo ecualizador (mm)
8	19,1
10~16	22,2
18~20	28,6


Cómo decidir el tamaño del tubo ecualizador:

- En caso de 3 unidades múltiples: debe mantenerse el diámetro de conexión de la junta exterior a la junta en T.
- En caso de 2 unidades múltiples: el tubo de conexión debe tener el diámetro más grande.

No existe nunca conexión del tubo ecualizador con las unidades interiores.

Ejemplo: (combinación múltiple libre)

RYMQ8+RYMQ12+RYMQ18. La conexión más grande es Ø28,6 (RYMQ18); Ø22,2 (RYMQ12) y Ø19,1 (RYMQ8). En la figura de abaio solo se muestra el tubo ecualizador.





INFORMACIÓN

Los reductores o las juntas en T se suministran independientemente.



AVISO

Los kits de ramificación de refrigerante solo pueden utilizarse con R410A.

5.3.4 Acerca de la longitud de tubería

Asegúrese de instalar las tuberías según las indicaciones de intervalo de longitudes, diferencias de nivel y longitudes después de la ramificación facilitadas a continuación. Se tratarán tres patrones, que incluyen las unidades interiores VRV DX en combinación con cajas hidráulicas o unidades interiores RA DX.

Definiciones

Término	Definición
Longitud de tubería real	Longitud de tubería entre unidades exteriores ^(a) e interiores.
Longitud de tubería equivalente ^(b)	Longitud de tubería entre unidades exteriores ^(a) e interiores.
Longitud de tubería total	Longitud de tubería total desde la unidad exterior ^(a) a todas las unidades interiores.
H1	Diferencia de altura entre las unidades exteriores e interiores.
H2	Diferencia de altura entre las unidades interiores y exteriores.
Н3	Diferencia de altura entre las unidades exteriores y exteriores.
H4	Diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad de distribución.

Término	Definición
H5	Diferencia de altura entre la unidad de distribución y la unidad de distribución.
H6	Diferencia de altura entre la unidad de distribución y la unidad interior RA DX.


- (a) Si la capacidad del sistema es de >20HP, vuelva a leer "la primera ramificación exterior vista desde la unidad interior".
- (b) Asuma que la longitud de tubería equivalente de la junta Refnet es=0,5 m y el colector Refnet es=1 m (para fines de cálculo de la longitud de tubería equivalente, no para el cálculo de carga de refrigerante).

5.3.5 Longitud de tubería: Solo VRV DX

Sistema que solo consta de unidades interiores VRV DX:

Configuración del sistema

Ejemplo	Descripción
Ejemplo 1.1	Unidad exterior sencilla
a b c d e f g H1 2 3 4 5 6 7 8	Ramificación con junta Refnet
Ejemplo 1.2	Unidad exterior sencilla
H1	Ramificación con junta Refnet y colector Refnet
Ejemplo 1.3	Unidad exterior sencilla
1 2 3 4 5 6 7 H2 8	Ramificación con colector Refnet
Ejemplo 2.1	Unidad exterior múltiple
H3 H3 H3 B C d e f 9 H1 1 2 3 4 5 6 7 8	Ramificación con junta Refnet
Ejemplo 2.2	Unidad exterior múltiple
H3 H1 D B H1 T B K T T B K T B K B K B K B K B K B K B K B K B K B	Ramificación con junta Refnet y colector Refnet
Ejemplo 2.3	Unidad exterior múltiple
H1 H3 H1	Ramificación con colector Refnet
	<u> </u>



Unidad interiorJunta RefnetColector Refnet

◀ Kit de tubería de conexión múltiple para la unidad exterior

Longitud máxima permitida

 Entre las unidades exteriores e interiores (combinaciones múltiple libres y múltiples estándar)

Longitud de	165 m /135 m
tubería real	Ejemplo 1.1
	unidad 8: a+b+c+d+e+f+g+p≤165 m
	Ejemplo 1.2
	 unidad 6: a+b+h≤165 m
	unidad 8: a+i+k≤165 m
	Ejemplo 1.3
	unidad 8: a+i≤165 m
	Ejemplo 2.1
	unidad 8: a+b+c+d+e+f+g+p≤135 m
Longitud equivalente	190 m /160 m
Longitud de	1000 m /500 m
tubería total	Ejemplo 1.1
	• a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p≤1000 m
	Ejemplo 2.1
	a+b+c+d+e+f+g+b+i+i+k+l+m+n+p≤500 m

 Entre la ramificación exterior y la unidad exterior (solo en caso de >20 HP)

Longitud de tubería real	10 m Ejemplo 3 r, s, t≤10 m; u≤5 m
Longitud equivalente	13 m

Diferencia de altura máxima permitida

Н1

≤50 m (40 m)(si la unidad exterior está colocada debajo de las unidades interiores)

Es posible la extensión condicional hasta 90 m sin el kit opcional adicional:

- En caso de que la unidad exterior esté colocada más alta que la unidad interior: la extensión es posible hasta 90 m y deben cumplirse las 2 condiciones siguientes:
 - Aumento de la tubería de líquido (consulte la tabla "aumento" en "E: Tubería entre el kit de ramificación de refrigerante y la unidad interior" en la página 14).
 - Es necesario el ajuste dedicado de la unidad exterior (consulte [2-49] en "7.2.8 Modo 2: Ajustes de campo" en la página 44).
- En caso de que la unidad exterior esté colocada más baja que la unidad interior: la extensión es posible hasta 90 m y deben cumplirse las 6 condiciones siguientes:
- 40~60 m: relación de conexión mínima conectada: 80%
- 60~65 m: relación de conexión mínima conectada: 90%.
- 65~80 m: relación de conexión mínima conectada: 100%.
- 80~90 m: relación de conexión mínima conectada: 110%
- Aumento de la tubería de líquido (consulte la tabla "aumento" en "E: Tubería entre el kit de ramificación de refrigerante y la unidad interior" en la página 14).
- Es necesario el ajuste dedicado de la unidad exterior (consulte [2-35] en "7.2.8 Modo 2: Ajustes de campo" en la página 44).

	campo" en la página 44).
H2	≤30 m
Н3	≤5 m

Longitud máxima permitida después de la ramificación


La longitud de la tubería desde el primer kit de ramificación de refrigerante a la unidad interior ≤40 m.

Ejemplo 1.1: unidad 8: b+c+d+e+f+g+p≤40 m

Ejemplo 1.2: unidad 6: b+h≤40 m, unidad 8: i+k≤40 m

Ejemplo 1.3: unidad 8: i≤40 m

Sin embargo, la extensión es posible si se cumplen todas las condiciones de abajo. En este caso el límite puede ampliarse hasta 90 m.



- 1 Unidades exteriores
- 2 Juntas Refnet (A~G)
- 3 Unidad interior (1~8)

Condiciones:

a La longitud de tubería entre todas las unidades interiores hasta el kit de ramificación más cercano es ≤40 m.

Ejemplo: h, i, j ... p≤40 m

b Es necesario aumentar el tamo de la tubería de gas y la de líquido si la longitud de tubería entre el primer y último kit de ramificación es superior a 40 m.

Si el tamaño de la tubería aumentada es superior al tamaño de la tubería principal, el tamaño de la tubería principal también debe aumentarse.

Aumente el tamaño de la tubería de la siguiente forma:

$$9.5 \rightarrow 12.7;\ 12.7 \rightarrow 15.9;\ 15.9 \rightarrow 19.1;\ 19.1 \rightarrow 22.2;\ 22.2 \rightarrow 25.4^{(a)};\ 28.6 \rightarrow 31.8^{(a)};\ 34.9 \rightarrow 38.1^{(a)}$$

(a) Si está disponible en la obra. En caso contrario, no puede aumentarse.

Ejemplo: unidad 8: b+c+d+e+f+g+p≤90 m y b+c+d+e+f+g >40 m; aumente el tamaño de la tubería b, c, d, e, f, g.

c Cuando se aumente el tamaño de tubería (paso b), la longitud de la tubería debe contarse como doble (excepto para la tubería principal y las tuberías en las que no se aumente su tamaño).

La longitud de tubería total debe estar dentro de los límites (consulte la tabla de arriba).

Ejemplo: a+b×2+c×2+d×2+e×2+f×2+g×2+h+i+j+k+l+m+n +p≤1000 m (500 m).

d La diferencia de longitud de tubería entre la unidad interior más cercana desde la primera ramificación hasta la unidad exterior y la unidad interior más lejana hasta la unidad exterior es ≤40 m.

Ejemplo: La unidad interior más lejana 8. La unidad interior más cercana $1 \rightarrow (a+b+c+d+e+f+g+p)-(a+h) \le 40$ m.

5.3.6 Longitud de tubería: Unidad interior VRV DX y caja hidráulica

Sistema compuesto de unidades interiores VRV DX y caja hidráulica:

Configuración del sistema

Ejemplo	Descripción
Ejemplo 1	Ramificación con junta Refnet
1 2 3 4 5 6 7 H2 8	
Ejemplo 2 H1 1 2 3 4 5 6	Ramificación con junta Refnet y colector Refnet
Ejemplo 3	Ramificación con
1 2 3 4 5 6 7 H	colector Refnet

1~7 Unidades interiores VRV DX

8 Unidad de caja hidráulica (HXY080/125)

Longitud máxima permitida

Entre las unidades exteriores e interiores.

Longitud de tubería	135 m
real	
loai	Ejemplo 1:
	• a+b+c+d+e+f+g+p≤135 m
	• a+b+c+d+k≤135 m
	Ejemplo 2:
	• a+i+k≤135 m
	• a+b+e≤135 m
	Ejemplo 3:
	• a+i≤135 m
	• a+d≤135 m
Longitud equivalente ^(a)	160 m
Longitud de tubería	300 m
total	Ejemplo 3:
	• a+b+c+d+e+f+g+h+i≤300 m

 (a) Asuma que la longitud de tubería equivalente de la junta Refnet es=0,5 m y el colector Refnet es=1 m (para fines de cálculo).

Diferencia de altura máxima permitida (en unidad interior con caja hidráulica)

H1	≤50 m (40 m) (si la unidad exterior está colocada debajo de las unidades interiores)
H2	≤ 15 m

Longitud máxima permitida después de la ramificación

La longitud de la tubería desde el primer kit de ramificación de refrigerante a la unidad interior ≤40 m.

Ejemplo 1: unidad 8: b+c+d+e+f+g+p≤40 m


Ejemplo 2: unidad 6: b+h≤40 m, unidad 8: i+k≤40 m

Ejemplo 3: unidad 8: i≤40 m, unidad 2: c≤40 m

5.3.7 Longitud de tubería: VRV DX y RA DX

Sistema compuesto de unidades interiores VRV DX y unidades interiores RA DX:

Configuración del sistema



Longitud máxima permitida

• Entre la unidad exterior y la unidad interior.

Longitud de tubería	100 m
real	Ejemplo:
	a+b+g+l≤100 m
Longitud equivalente ^(a)	120 m
Longitud de tubería	250 m
total	Ejemplo:
	a+b+d+g+l+k+c+e+f+h+i+j≤250 m

- (a) Asuma que la longitud de tubería equivalente de la junta Refnet es=0,5 m y el colector Refnet es=1 m (para fines de cálculo).
- Entre la unidad de distribución y la unidad interior.

Índice de capacidad de la unidad interior	Longitud de tubería
<60	2~15 m
60	2~12 m
71	2~8 m

Observación: Longitud mínima permitida entre la unidad exterior y el primer kit de ramificación de refrigerante >5 m (se puede transmitir el ruido de refrigerante desde la unidad exterior).

Ejemplo: a>5 m

Diferencia de altura máxima permitida

H1	≤50 m (40 m) (si la unidad exterior está colocada debajo de las unidades interiores)
H2	≤ 15 m
H4	≤ 40 m
H5	≤ 15 m
H6	≤ 5 m

Longitud máxima permitida después de la ramificación


La longitud de la tubería desde el primer kit de ramificación de refrigerante a la unidad interior ≤50 m.


Ejemplo: b+g+l≤50 m

Si la longitud de tubería entre la primera ramificación y la unidad de distribución o la unidad interior VRV DX es de más de 20 m, es necesario aumentar el tamaño de la tubería de líquido y gas entre la primera ramificación y la unidad de distribución o la unidad interior VRV DX. Si el diámetro de tubería de la tubería aumentada sobrepasa el diámetro de la tubería antes del primer kit de ramificación, el último también requerirá un aumento de la tubería de líquido y gas.


5.3.8 Unidades exteriores múltiples: Configuraciones posibles

• La tubería entre las unidades exteriores debe colocarse de forma nivelada o ligeramente hacia arriba para evitar el riesgo de acumulación de aceite en la tubería.






- A la unidad interior
- Tubería entre las unidades exteriores
- No permitido
- Permitido
- Para evitar el riesgo de acumulación de aceite en la unidad exterior más externa, conecte siempre la válvula de cierre y la tubería entre las unidades exteriores tal y como se muestra en las 4 posibilidades correctas que aparecen en la figura de abajo.



- A la unidad interior
- El aceite se acumula en la unidad exterior más externa cuando el sistema se detiene
- No permitido
- Permitido
- · Si la longitud de tubería entre las unidades exteriores sobrepasa los 2 m, eleve la tubería de gas 200 mm o más con una longitud de 2 m desde el kit.




- A la unidad interior
- Tubería entre las unidades exteriores



AVISO

Existen restricciones en el orden de conexión de la tubería de refrigerante entre las unidades exteriores durante la instalación en caso de un sistema de unidades exteriores múltiples. Instale de acuerdo con las siguientes restricciones. Las capacidades de las unidades exteriores A, B y C deben adecuarse a las siguientes restricciones: A≥B≥C.



a A las unidades interiores

b Kit de tubería de conexiones múltiples para la unidad exterior (primera ramificación)

 c Kit de tubería de conexiones múltiples para la unidad exterior (segunda ramificación)

5.4 Preparación del cableado eléctrico

5.4.1 Acerca del cumplimiento de la normativa sobre electricidad

Este equipo cumple con:

- Las normativas EN/IEC 61000-3-11 siempre que la impedancia del sistema Z_{sys} sea menor o igual a Z_{max} en el punto de conexión entre el suministro del usuario y el sistema público.
 - EN/IEC 61000-3-11 = Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para los cambios en la tensión, fluctuaciones y oscilaciones en la tensión en redes eléctricas públicas de baja tensión para equipos con una corriente nominal de ≤75 A.
 - Es responsabilidad del instalador o usuario del equipo asegurar mediante una consulta con la compañía que opera la red de distribución si fuera necesario para saber si el equipo está conectado únicamente a un suministro con una impedancia Z_{sys} menor o igual a Z_{max}.
- Las normativas **EN/IEC 61000-3-11** siempre que la impedancia de cortocircuito $S_{\rm sc}$ sea menor o igual a $S_{\rm sc}$ en el punto de conexión entre el suministro del usuario y el sistema público.
 - EN/IEC 61000-3-12 = Norma técnica europea/internacional que ajusta los límites para corrientes armónicas generadas por un equipo conectado a los sistemas públicos de bajo voltaje con corriente de entrada de >16 A y ≤75 A por fase.
 - Es responsabilidad del instalador o del usuario del equipo asegurar mediante una consulta con la compañía que opera la red de distribución, si fuera necesario, para saber si el equipo está conectado únicamente a un suministro con una potencia de cortocircuito $S_{\rm sc}$ mayor o equivalente al valor mínimo $S_{\rm sc}$.

Modelo	Z _{max} (Ω)	Valor mínimo S _{sc} (kVA)
RYYQ8/RYMQ8/RXYQ8	_	1216
RYYQ10/RYMQ10/RXYQ10	_	564
RYYQ12/RYMQ12/RXYQ12	_	615
RYYQ14/RYMQ14/RXYQ14	_	917
RYYQ16/RYMQ16/RXYQ16	_	924
RYYQ18/RYMQ18/RXYQ18	_	873
RYYQ20/RYMQ20/RXYQ20	_	970
RYYQ22/RXYQ22	_	1179
RYYQ24/RXYQ24	_	2140
RYYQ26/RXYQ26	_	1532

Modelo	$Z_{\max}(\Omega)$	Valor mínimo S _{sc} (kVA)
RYYQ28/RXYQ28	_	1539
RYYQ30/RXYQ30		1488
RYYQ32/RXYQ32	_	1848
RYYQ34/RXYQ34	_	1797
RYYQ36/RXYQ36		1894
RYYQ38/RXYQ38		2750
RYYQ40/RXYQ40	_	2052
RYYQ42/RXYQ42	_	2412
RYYQ44/RXYQ44		2463
RYYQ46/RXYQ46	_	2765
RYYQ48/RXYQ48		2772
RYYQ50/RXYQ50		2721
RYYQ52/RXYQ52		2670
RYYQ54/RXYQ54		2619



INFORMACIÓN

Las unidades múltiples son combinaciones estándar.

5.4.2 Requisitos del dispositivo de seguridad

La alimentación debe estar protegida con los dispositivos de seguridad necesarios, esto es, un interruptor principal, un fusible lento en cada fase y un disyuntor de fugas a tierra, de acuerdo con las normativas vigentes.

Para combinaciones estándar

La selección y tamaño del cableado debe realizarse de acuerdo con la legislación aplicable en base a la información mencionada en la siguiente tabla.



INFORMACIÓN

Las unidades múltiples son combinaciones estándar.

Modelo	Amperios mínimos del circuito	Fusibles recomendados
RYYQ8/RYMQ8/RXYQ8	16,1 A	20 A
RYYQ10/RYMQ10/RXYQ10	22,0 A	25 A
RYYQ12/RYMQ12/RXYQ12	24,0 A	32 A
RYYQ14/RYMQ14/RXYQ14	27,0 A	32 A
RYYQ16/RYMQ16/RXYQ16	31,0 A	40 A
RYYQ18/RYMQ18/RXYQ18	35,0 A	40 A
RYYQ20/RYMQ20/RXYQ20	39,0 A	50 A
RYYQ22/RXYQ22	46,0 A	63 A
RYYQ24/RXYQ24	46,0 A	63 A
RYYQ26/RXYQ26	51,0 A	63 A
RYYQ28/RXYQ28	55,0 A	63 A
RYYQ30/RXYQ30	59,0 A	80 A
RYYQ32/RXYQ32	62,0 A	80 A
RYYQ34/RXYQ34	66,0 A	80 A
RYYQ36/RXYQ36	70,0 A	80 A
RYYQ38/RXYQ38	76,0 A	100 A
RYYQ40/RXYQ40	81,0 A	100 A
RYYQ42/RXYQ42	84,0 A	100 A
RYYQ44/RXYQ44	86,0 A	100 A
RYYQ46/RXYQ46	89,0 A	100 A
RYYQ48/RXYQ48	93,0 A	125 A
RYYQ50/RXYQ50	97,0 A	125 A

Modelo	Amperios mínimos del circuito	Fusibles recomendados
RYYQ52/RXYQ52	101,0 A	125 A
RYYQ54/RXYQ54	105,0 A	125 A

Todos los modelos:

■ Fase y frecuencia: 3N~ 50 Hz

Tensión: 380-415 V

 Sección de la línea de transmisión: 0,75~1,25 mm², longitud máxima: 1000 m.Si el cableado de transmisión total supera estos límites, es posible que se produzca un error de comunicación.

Para combinaciones no estándar

Calcule la capacidad de los fusibles recomendada

Fórmula	Calcule, sumando el amperaje mínimo del circuito de cada unidad utilizada (de acuerdo con la tabla anterior), multiplique el resultado por 1,1 y seleccione la siguiente capacidad de fusible más alta recomendada.
Ejemplo	Combine RXYQ30 mediante RXYQ8, RXYQ10 y RXYQ12.
	Amperaje de circuito mínimo de RXYQ8=16,1 A
	Amperaje de circuito mínimo de RXYQ10=22,0 A
	Amperaje de circuito mínimo de RXYQ12=24,0 A
	Por consiguiente, el amperaje de circuito mínimo de RXYQ30=16,1+22,0+24,0=62,1 A
	Multiplique el resultado anterior por 1,1 (62,1 × 1,1)= 68,31 A, por lo que la capacidad de fusible recomendada sería 80 A .



AVISO

Si se utilizan disyuntores de circuito de corriente residual, asegúrese de usar uno de tipo de alta velocidad con clasificación de corriente operativa residual de 300 mA.

6 Instalación

6.1 Vista general: Instalación

Este capítulo describe lo que hay que hacer y saber en el lugar de instalación a la hora de instalar el sistema.

Contiene información sobre:

- Apertura de las unidades
- Montaje de la unidad exterior
- Conexión de las tuberías de refrigerante
- · Comprobación de las tuberías de refrigerante
- Carga de refrigerante
- Conexión del cableado eléctrico

6.2 Apertura de las unidades

6.2.1 Apertura de la unidad exterior




PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS

Para acceder a la unidad, las placas delanteras deben abrirse de la siguiente forma:



Una vez que las placas delanteras estén abiertas, se puede acceder a la caja de componentes eléctricos. Consulte la "6.2.2 Apertura de la caja de componentes eléctricos de la unidad exterior" en la página 21.


Para fines de mantenimiento, se debe acceder a los pulsadores de la PCB principal. Para acceder a estos pulsadores, no es necesario abrir la cubierta de la caja de componentes eléctricos. Consulte la "7.2.3 Acceso a los componentes del ajuste de campo" en la página 41.

6.2.2 Apertura de la caja de componentes eléctricos de la unidad exterior



AVISO

No aplique demasiada fuerza cuando abra la cubierta de la caja de componentes eléctricos. Si aplica una fuerza excesiva puede deformar la cubierta, lo que provocaría que entrara agua y el equipo fallara.








AVISO

Cuando cierre la caja de componentes eléctricos, asegúrese de que el material de sellado en el lado trasero inferior de la cubierta no quede atrapado no se doble hacia el interior.



- a Cubierta de la caja de componentes eléctricos
- **b** Lado delantero
- c Bloque de terminales de la alimentación eléctrica
- d Material de sellado
- e Podría entrar humedad v suciedad
- X No permitido
- O Permitido

6.3 Montaje de la unidad exterior

6.3.1 Para proporcionar una estructura de instalación

Asegúrese de que la unidad está en un lugar nivelado y con una base suficientemente sólida, para evitar vibraciones y ruidos.




AVISO

Si necesita instalar la unidad en una posición más elevada, no instale pedestales solo en las esquinas.



- No permitido
- La altura de la base debe ser de por lo menos 150 mm desde el suelo. En zonas con nevadas abundantes, es posible que la altura deba ser superior, en función del lugar de instalación y de
- La unidad debe instalarse sobre una base longitudinal sólida (barras de acero u hormigón), con una extensión mayor que la zona marcada de color gris.



- Orificio para perno de la base
- Dimensiones interiores de la base
- Distancia entre los orificios para los pernos de la base
- Profundidad de la unidad
- Dimensiones exteriores de la base
- Distancia entre los orificios para los pernos de la base
- Dimensiones longitudinales de la base

HP	AA	AB
8~12	766	992
14~20	1076	1302

Fije la unidad con la ayuda de cuatro pernos de la base M12. Atornille los pernos hasta que sobresalgan unos 20 mm de la superficie de la base





AVISO

- Prepare un canal de drenaje de agua alrededor de la base como desagüe de agua residual de los alrededores de la unidad. En el modo de calefacción, y cuando la temperatura exterior sea negativa, el agua de drenaje de la unidad se congelará. Si no hay un buen drenaje del agua, el perímetro de la unidad podría ser excesivamente resbaladizo.
- Si instala la unidad en entornos afectados por la corrosión, utilice una tuerca con arandela de plástico (a) para evitar su oxidación.



6.4 Conexión de las tuberías de refrigerante

6.4.1 Precauciones al conectar las tuberías de refrigerante



AVISO

Asegúrese de que la instalación de la tubería de refrigerante cumple con la normativa vigente. La norma aplicable en Europa es EN378.



AVISO

Asegúrese de que las tuberías y las conexiones de obra no estén sometidas a tensiones.



ADVERTENCIA

Durante las pruebas, NUNCA presurice el aparato con una presión superior al nivel máximo permitido (según lo indicado en la placa de especificaciones de la unidad).



ADVERTENCIA

Tome precauciones suficientes en caso de fuga de refrigerante. Si hay fugas de gas refrigerante, ventile la zona de inmediato. Posibles riesgos:

- Las concentraciones de refrigerante excesivas en una habitación cerrada pueden derivar en una deficiencia de oxígeno.
- · Si el gas refrigerante entra en contacto con el fuego pueden generarse vapores tóxicos.



ADVERTENCIA

Recupere siempre los refrigerantes. NO los libere directamente en el entorno. Utilice una bomba de vacío para evacuar la instalación.

Use solamente cobre sin uniones desoxidado con ácido fosfórico.



AVISO

Una vez conectadas todas las tuberías, compruebe que no haya fugas de gas. Utilice nitrógeno para realizar una prueba de fugas de gas.

6.4.2 Acerca de la conexión de la tubería de refrigerante


Antes de conectar la tubería de refrigerante, asegúrese de que las unidades exteriores y las unidades interiores estén montadas.

La conexión de las tuberías de refrigerante implica:

- El tendido y conexión de la tubería de refrigerante a la unidad exterior
- La protección de la unidad exterior contra los contaminantes
- La conexión de la tubería de refrigerante las unidades interiores, (consulte el manual de instalación de las unidades interiores)
- La conexión del kit de tubería de conexión múltiple
- · La conexión del kit de ramificación de refrigerante
- · Tenga en cuenta las pautas para:
 - Soldadura
 - · Utilización de las válvulas de cierre
 - Extracción de las tuberías pinzadas

6.4.3 Ramificación de las tuberías de refrigerante

Las tuberías de refrigerante pueden conectarse frontalmente o lateralmente (cuando salen de la parte inferior), tal como muestra la siguiente imagen.



- a Conexión lateral izquierda
- **b** Conexión delantera
- c Conexión lateral derecha

Si realiza la conexión lateralmente, es necesario retirar el orificio ciego de la placa inferior:



- a Orificio ciego de gran tamaño
- **b** Taladro
- c Puntos de taladrado



AVISO

Precauciones al retirar los orificios ciegos:

- Evite causar daños en la carcasa.
- Tras retirar los orificios ciegos, recomendamos eliminar las rebabas y pintar los bordes y sus alrededores con pintura de reparación para evitar la oxidación.
- Al pasar el cableado eléctrico a través de los orificios ciegos, envuelva los cables con cinta protectora para evitar daños.

6.4.4 Conexión de la tubería de refrigerante a la unidad exterior




INFORMACIÓN

Todas las tuberías locales entre las unidades son de suministro independiente, excepto las tuberías adicionales.



AVISO

Precauciones al conectar las tuberías de obra. Añada el material de soldadura tal y como se muestra en la imagen.





AVISO

- Asegúrese de utilizar las tuberías adicionales suministradas al instalar tuberías de obra.
- Asegúrese de que las tuberías de obra instaladas no estén en contacto con otros tubos ni con los paneles inferior o lateral. Especialmente para la conexión inferior y lateral, asegúrese de proteger la tubería con aislamiento adecuado para prevenir que entre en contracto con la carcasa.

La conexión desde las válvulas de cierre hasta la tubería de obra se puede realizar mediante los tubos que se suministran como accesorio.

La responsabilidad de estas conexiones con los kits de ramificación es exclusiva del instalador (tuberías de obra).


6.4.5 Conexión del kit de tubería de conexión para múltiples unidades




AVISO

Una instalación incorrecta puede provocar un funcionamiento errático de la unidad exterior.

- Instale las juntas horizontalmente, de forma que la etiqueta de precaución (a) fijada a la junta esté orientada hacia la parte superior.
 - No incline la junta más de 7,5° (consulte la vista A).
 - No instale la junta verticalmente (consulte la vista B).



- Etiqueta de precaución
- No permitido
- Permitido
- Asegúrese de que la longitud total de la tubería conectada a la junta sea completamente recta a lo largo de 500 mm. Solo se pueden garantizar más de 500 mm de sección recta, si se conecta una tubería de obra recta de más 120 mm.




Unidades exteriores múltiples: Orificios 6.4.6 ciegos

Conexión	Descripción	
Conexión delantera	Retire los orificios ciegos de la placa delantera para conectar.	
Conexión inferior	Quite los orificios ciegos del bastidor inferior y pase la tubería por debajo.	

6.4.7 Conexión del kit de ramificación de refrigerante

Para la instalación del kit de ramificación de refrigerante, consulte el manual de instalación suministrado con el kit.

- Monte la junta Refnet de modo que permita realizar la conexión horizontalmente o verticalmente.
- Monte el colector Refnet de modo que permita realizar la conexión horizontalmente.



- Superficie horizontal
- Junta Refnet montada en vertical
- Junta Refnet montada en horizontal


6.4.8 Protección contra la contaminación

Proteja la tubería tal y como se describe en la tabla siguiente para evitar que suciedad, líquido o polvo entren en la tubería.

Unidad	Periodo de instalación	Método de protección	
Unidad exterior	>1 mes	Pince el tubo	
	<1 mes	Pince el tubo o tápelo	
Unidad interior	Al margen del periodo	con cinta adhesiva	

Bloquee todos los huecos en los orificios para pasar la tubería y el cableado mediante material de sellado (suministro independiente) (en caso contrario, la capacidad de la unidad se reducirá y los animales pequeños podrían entrar en la máquina).


Ejemplo: pasar las tuberías hacia fuera desde la parte delantera.



- Cierre las zonas marcadas con "...". (Cuando las tuberías pasan a través del panel delantero).
- Utilice solamente tubos limpias.
- Mantenga el extremo del tubo hacia abajo cuando quite las rebabas
- Cubra el extremo del tubo cuando lo inserte a través de la pared para que no entren polvo y/o partículas.

6.4.9 Soldadura del extremo de la tubería

- Cuando cobresuelde, sople con nitrógeno para evitar la formación de abundantes capas de oxidación en el interior de la tubería. Una película oxidada afecta negativamente a las válvulas y compresores del sistema de refrigeración e impide el funcionamiento adecuado.
- Establezca la presión de nitrógeno a 20 kPa (justo lo suficiente para que se sienta en la piel) con una válvula reductora de la presión.




- Tubería de refrigerante
- b Parte para cobresoldar
- Conexión
- Válvula manual
- Válvula reductora de la presión
- Nitrógeno
- NO utilice antioxidantes cuando cobresuelde las juntas de tubo.
- NO utilice fundente al cobresoldar tuberías de refrigerante entre superficies de cobre. Utilice aleación de relleno de cobresoldadura de cobre fosforoso (BCuP) que no requiere fundente.

El fundente tiene un efecto muy perjudicial en las tuberías de refrigerante. Por ejemplo, si se utiliza fundente con base de cloro, causará corrosión de la tubería o, en particular, si el fundente contiene flúor, dañará al aceite del refrigerante.


6.4.10 Utilización de la válvula de cierre y de la conexión de servicio

Manejo de la válvula de cierre

- Asegúrese de mantener abiertas ambas válvulas de cierre durante el funcionamiento.
- La figura de abajo muestra la denominación de cada pieza necesaria para el manejo de la válvula de cierre.
- · La válvula de cierre viene cerrada de fábrica.



- a Conexión de servicio y caperuza de la conexión de servicio
- Válvula de cierre
- c Conexión de tubería en la obra
- d Caperuza de la válvula de cierre



- Conexión de servicio
- b Caperuza de la válvula de cierre
- c Orificio hexagonal
- **d** Eje
- e Sello


Apertura de la válvula de cierre

- 1 Retire la caperuza de la válvula de cierre.
- 2 Inserte una llave hexagonal en la válvula de cierre y gire la válvula de cierre hacia la izquierda.
- 3 Cuando ya no pueda girar más la válvula de cierre, deje de girarla.

Resultado: Ahora la válvula está abierta.

Para abrir completamente la válvula de cierre de la tubería de gas de Ø19,1 o Ø25,4, gire la llave hexagonal hasta lograr un par de apriete entre 27 y 33 N•m.

Un par de apriete incorrecto puede provocar una fuga de refrigerante y la rotura de la caperuza de la válvula de cierre.





AVISO

Tenga en cuenta que el rango de apriete que se menciona solo es aplicable para abrir las válvulas de cierre de la tubería de gas de Ø19,1 y Ø25,4.

Cierre de la válvula de cierre

- 1 Retire la caperuza de la válvula de cierre.
- 2 Inserte una llave hexagonal en la válvula de cierre y gire la válvula de cierre hacia la derecha.
- 3 Cuando ya no pueda girar más la válvula de cierre, deje de girarla.


Resultado: Ahora la válvula está cerrada.

Dirección de cierre:



Manejo de la caperuza de la válvula de cierre

- La caperuza de la válvula de cierre está sellada en el punto indicado por la flecha. Procure no dañarla.
- Después de manipular la válvula de cierre, asegúrese de apretar su caperuza con firmeza. Para saber el par de apriete, consulte la siguiente tabla.
- Después de apretar la caperuza de la válvula de cierre, compruebe que no haya fugas de refrigerante.



Manejo de la conexión de servicio

- Utilice siempre un tubo flexible de carga que disponga de espiga depresora, ya que la conexión de servicio es una válvula tipo Schrader
- Después de manipular la conexión de servicio, asegúrese de apretar su caperuza con firmeza. Para saber el par de apriete, consulte la siguiente tabla.
- Después de apretar la caperuza de la conexión de servicio, compruebe que no haya fugas de refrigerante.

Pares de apriete

Tamaño de	Par de apriete N•m (gire a la derecha para cerrar)			
la válvula de cierre	Eje			
(mm)	la válvula hexagonal (ta		Caperuza (tapa de la válvula)	Conexión de servicio
Ø9,5	5,4~6,6	4 mm	13,5~16,5	11,5~13,9
Ø12,7	8,1~9,9		18,0~22,0	
Ø15,9	13,5~16,5	6 mm	23,0~27,0	
Ø19,1	27,0~33,0	8 mm	22,5~27,5	
Ø25,4				

6.4.11 Extracción de las tuberías pinzadas




ADVERTENCIA

Si quedan restos de gas o aceite en la válvula de cierre podrían hacer estallar las tuberías pinzadas.

Si no tiene en cuenta las siguientes instrucciones podría provocar daños materiales o personales, que podrían llegar a ser de gravedad en función de las circunstancias.


Siga los pasos descritos a continuación para retirar la tubería pinzada:

Retire la caperuza de la válvula y compruebe que las válvulas de cierre estén totalmente cerradas.





- Conexión de servicio y caperuza de la conexión de servicio
- b Válvula de cierre
- Conexión de tubería en la obra
- Caperuza de la válvula de cierre
- 2 Conecte la unidad de vacío/recuperación a través del colector a las conexiones de servicio de todas las válvulas de cierre.



- Válvula reductora de presión
- Nitrógeno
- Balanzas
- Depósito de refrigerante R410A (sistema de sifón)
- Bomba de vacío
- Válvula de cierre de tubería de líquido
- Válvula de cierre de tubería de gas
- Válvula A
- 3 Recupere el gas y el aceite de la tubería pinzada utilizando una unidad de recuperación.



PRECAUCIÓN

No vierta gases a la atmósfera.

- Una vez recuperados el gas y el aceite de la tubería pinzada, desconecte el tubo flexible de carga y cierre los puertos de
- Corte la parte inferior de los tubos de las válvulas de cierre de las líneas de ecualización, líquido y gas a lo largo de la línea negra. Utilice una herramienta adecuada (p. ej. un cortatubos, unos alicates).






Nunca retire tuberías pinzadas mediante soldadura.

Si quedan restos de gas o aceite en la válvula de cierre podrían hacer estallar las tuberías pinzadas.

6 Espere hasta que todo el aceite haya salido antes de continuar con la conexión de las tuberías de obra si la recuperación no ha sido completa.

6.5 Comprobación de las tuberías de refrigerante

6.5.1 Acerca de la comprobación de la tubería de refrigerante



Es de vital importancia que las operaciones con las tuberías de refrigerante se realicen antes de encender las unidades (exterior o interior).

Al encender las unidades, se activarán las válvulas de expansión. Al activarse, se cerrarán. Por tanto, en este punto será imposible realizar pruebas de fugas y secado por vacío de las tuberías de obra v las unidades interiores.

Así, los métodos de instalación inicial, prueba de fugas y secado por vacío presentados serán dos.

Método 1: Antes de ENCENDER la fuente de alimentación

Si el sistema no se ha encendido aún, no es necesario llevar a cabo ninguna acción especial para realizar la prueba de fugas y el secado

Método 2: Después de ENCENDER la fuente de alimentación

Si el sistema ya se ha encendido, aplique el ajuste de la unidad exterior [2-21]=1 (consulte "7.2.8 Modo 2: Ajustes de campo" en la página 44). Este ajuste abrirá todas las válvulas de expansión en la obra para garantizar el recorrido de la tubería del R410A y poder realizar la prueba de fugas y el secado de vacío.



AVISO

Asegúrese de que todas las unidades interiores conectadas a la unidad exterior estén activadas.



AVISO

Espere hasta que la unidad exterior haya finalizado su inicialización para aplicar el ajuste [2-21].

Prueba de fugas y secado por vacío

La comprobación de las tuberías de refrigerante implica:

- Compruebar si hay fugas en la tubería de refrigerante.
- Realizar un secado por vacío para eliminar toda la humedad, aire o nitrógeno en la tubería de refrigerante.

Si existe la posibilidad de humedad en las tuberías de refrigerante (por ejemplo, si ha entrado agua de lluvia en los tubos), efectúe primero el procedimiento de secado por vacío descrito a continuación hasta eliminar toda la humedad.

Todas las tuberías del interior de la unidad han sido sometidas en fábrica a prueba de fugas.

Solo es necesario comprobar las tuberías de refrigerante instaladas en la obra. Por tanto, debe comprobar que todas las válvulas de cierre de la unidad exterior estén bien cerradas antes de realizar una prueba de fugas o un secado por vacío.



AVISO

Asegúrese de que todas las válvulas de cierre (suministro independiente) de la tubería de obra estén en la posición OPEN (abiertas) (no las válvulas de cierre en la unidad exterior) antes de iniciar las pruebas de fugas y el vacío.

Para obtener información detallada acerca del estado de las válvulas consulte "6.5.3 Comprobación de la tubería de refrigerante: Configuración" en la página 27.

6.5.2 Comprobación de la tubería de refrigerante: Instrucciones generales

Conecte la bomba de vacío a través de un colector a la conexión de servicio de todas las válvulas de cierre para mejorar su eficacia (consulte "6.5.3 Comprobación de la tubería de refrigerante: Configuración" en la página 27).



AVISO

Utilice una bomba de vacío de 2 fases con una válvula antirretorno o una válvula de solenoide capaz de hacer vacío a una presión efectiva de –100,7 kPa (5 Torr absolutos).



AVISO

Asegúrese de que el aceite de la bomba no fluya de forma opuesta hacia el sistema cuando la bomba no esté funcionando.



AVISO

No purgue el aire con refrigerantes. Utilice una bomba de vacío para purgar la instalación.

6.5.3 Comprobación de la tubería de refrigerante: Configuración

6.5.4 Ejecución de una prueba de fugas

La prueba de fugas debe ajustarse a la norma EN 378-2.

Comprobación de fugas: Prueba de fugas por vacío

- 1 Haga vacío en el sistema por las tuberías de líquido y de gas hasta alcanzar –100,7 kPa (–1,007 bar/5 Torr) durante más de 2 horas.
- 2 Una vez alcanzado este vacío, pare la bomba de vacío y compruebe que la presión no aumenta durante, al menos, 1 minuto.
- 3 Si la presión aumenta, puede deberse a que el sistema contiene humedad (vea procedimiento de secado por vacío más abajo) o hay puntos de fuga.

Comprobación de fugas: Prueba de fugas por presión

- 1 Rompa el vacío presurizando con nitrógeno a una presión mínima de 0,2 MPa (2 bar). Nunca establezca el manómetro a una presión superior a la máxima presión de trabajo de la unidad, concretamente 4,0 MPa (40 bar).
- 2 Compruebe si hay fugas aplicando una solución capaz de formar burbujas a las conexiones de las tuberías.
- 3 Descargue todo el nitrógeno.



AVISO

Asegúrese de usar el producto espumante para detección de fugas recomendado por su distribuidor. No utilice agua con jabón, que podría provocar la fractura de las tuercas abocardadas (el agua con jabón puede contener sal que absorbe la humedad que se congelará cuando baje la temperatura de la tubería), y/o causar corrosión de las uniones abocardadas (el agua con jabón puede contener amoniaco que produce un efecto corrosivo entre la tuerca abocardada de latón y el abocardado del tubo de cobre).

6.5.5 Ejecución del secado por vacío

AVISO

Las conexiones a las unidades interiores y exteriores también deben someterse a pruebas de fugas y vacío. Mantenga, si procede, todas las válvulas de obra (suministro independiente) a las unidades interiores abiertas también.

La prueba de fugas y el secado por vacío siempre deben realizarse antes de que la unidad reciba alimentación. De lo contrario, consulte "6.5.1 Acerca de la comprobación de la tubería de refrigerante" en la página 26 para obtener más información.

Para eliminar la humedad del sistema, proceda de esta manera:

- 1 Haga vacío en el sistema durante al menos 2 horas hasta alcanzar el vacío objetivo de -100,7 kPa (-1,007 bar/5 Torr).
- 2 Compruebe que, una vez parada la bomba de vacío, esta presión se mantiene durante al menos 1 hora.
- 3 Si no es posible alcanzar el vacío objetivo en un plazo de 2 horas o no puede mantenerlo durante 1 hora, el sistema posiblemente contenga demasiada humedad. En ese caso, rompa el vacío presurizando con nitrógeno hasta una presión manométrica de 0,05 MPa (0,5 bar) y repita los pasos del 1 al 3 hasta eliminar toda la humedad.
- 4 Dependiendo de si desea cargar refrigerante inmediatamente a través de la conexión de carga de refrigerante o precargar primero una porción de refrigerante a través de la línea de líquido, abra las válvulas de cierre de la unidad exterior o manténgalas cerradas. Consulte "6.7.2 Acerca de la carga de refrigerante" en la página 29 para obtener más información.



INFORMACIÓN

Tras abrir la válvula de cierre, es posible que la presión de la tubería de refrigerante NO aumente. Una posible explicación podría ser que la válvula de expansión del circuito de la unidad exterior esté cerrada, aunque esto NO supondría ningún problema para el funcionamiento correcto de la unidad.

6.6 Aislamiento de las tuberías de refrigerante


Tras finalizar la prueba de fugas y el secado por vacío, deberá aislar las tuberías. Para hacerlo, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Aísle completamente las tuberías de conexión y los kits de ramificación de refrigerante.
- Asegúrese de aislar las tuberías de líquido, aspiración y descarga (de todas las unidades).
- Utilice espuma de polietileno resistente al calor y capaz de soportar temperaturas de hasta 70°C para las tuberías de líquido y espuma de polietileno resistente a temperaturas de hasta 120°C para las tuberías de gas.
- Refuerce el aislamiento de las tuberías de refrigerante en función del entorno de la instalación.

Temperatura ambiente	Humedad	Grosor mínimo
≤30°C	75% a 80% HR	15 mm
>30°C	≥80% HR	20 mm

Es posible que se forme condensación en la superficie del aislamiento.

 Si existe la posibilidad de que la condensación de la válvula de cierre gotee en la unidad interior por culpa de orificios en el aislamiento y la tubería, porque la unidad exterior está situada por encima de la interior, deberá sellar las conexiones para evitar que esto suceda. Consulte la figura de abajo.



- Material de aislamiento
- **b** Calafateado, etc.

6.7 Carga de refrigerante

6.7.1 Precauciones al cargar refrigerante



ADVERTENCIA

- Utilice solamente R410A como refrigerante. Otras sustancias pueden provocar explosiones y accidentes.
- El R410A contiene los gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kioto. Su potencial de calentamiento global es 1975. NO vierta estos gases a la atmósfera.
- Cuando cargue refrigerante, utilice siempre guantes protectores y gafas de seguridad.



AVISO

Si la alimentación de algunas unidades está desconectada, no es posible completar correctamente el procedimiento de carga.



AVISO

En el caso de un sistema de unidades exteriores múltiples, conecte la alimentación de todas las unidades exteriores.



AVISO

Conecte la unidad a la alimentación 6 horas antes de encenderla, para que el calentador del cárter esté energizado y para proteger el compresor.



AVISO

Si la operación se realiza 12 minutos después de que se enciendan las unidades interiores y exteriores, el compresor no funcionará antes de que se establezca comunicación de forma correcta entre las unidades exteriores y las unidades interiores.



AVISO

Antes de comenzar los procedimientos de carga, compruebe si la indicación en la pantalla de 7 segmentos de la PCB A1P de la unidad exterior es como de costumbre (consulte "7.2.4 Acceso al modo 1 o 2" en la página 41). Si hay un código de funcionamiento errático, consulte "10.2 Resolución de problemas en función de los códigos de error" en la página 55.



AVISO

Asegúrese de que todas las unidades interiores conectadas se reconozcan (consulte [1-10], [1-38] y [1-39] en "7.2.7 Modo 1: Ajustes de supervisión" en la página 43).



AVISO

Cierre el panel delantero antes de realizar cualquier operación de carga de refrigerante. Sin el panel delantero instalado, la unidad no puede determinar correctamente si está funcionando bien o no.



AVISO

En caso de mantenimiento y de que el sistema (unidad exterior+tubería de obra+unidades interiores) no contenga más refrigerante (p. ej. después de una operación de reclamación de refrigerante), la unidad deberá cargarse con su cantidad original de refrigerante (consulte la placa de identificación de la unidad) mediante la precarga antes de que pueda iniciarse la función de carga automática.

6.7.2 Acerca de la carga de refrigerante

Una vez finalizado el secado por vacío es posible iniciar la carga de refrigerante adicional.

Existen dos métodos para cargar refrigerante adicional.

Método	Consulte
Carga automática	"6.7.6 Paso 6a: Carga automática de refrigerante" en la página 33
	"6.7.7 Paso 6b: Carga manual de refrigerante" en la página 34



INFORMACIÓN

Añadir refrigerante mediante la función de carga automática de refrigerante no es posible cuando las cajas hidráulicas o las unidades interiores RA DX están conectadas al sistema.

Para acelerar el proceso de carga de refrigerante en sistemas grandes, se recomienda cargar primero una porción de refrigerante antes de realizar la carga manual o automática. Este paso se incluye en el procedimiento de abajo (consulte "6.7.5 Carga de refrigerante" en la página 32). Este paso puede omitirse, en tal caso la carga durará más tiempo.

Hay disponible un diagrama que proporciona una descripción general de las opciones y acciones que pueden emprenderse (consulte "6.7.4 Carga de refrigerante: Diagrama" en la página 30).

6.7.3 Cálculo de la carga de refrigerante adicional



AVISO

La carga de refrigerante del sistema debe ser menor de 100 kg. Esto significa que en caso de que la carga total de refrigerante calculada sea igual o superior a 95 kg debe dividir su sistema de unidades exteriores múltiples en sistemas independientes más pequeños con 95 kg de carga de refrigerante cada uno. Para la carga recomendada de fábrica, consulte la placa de identificación de la unidad.

Refrigerante adicional que debe cargarse R=(kg). R debe redondearse en unidades de 0,1 kg.

 $R=[(X_1\times \emptyset 22,2)\times 0,37+(X_2\times \emptyset 19,1)\times 0,26+(X_3\times \emptyset 15,9)\times 0,18+(X_4\times \emptyset 12,7)\times 0,12+(X_5\times \emptyset 9,5)\times 0,059+(X_6\times \emptyset 6,4)\times 0,022]+A+B$

X_{1...6}=Longitud total (m) del tamaño de las tuberías de líquido a Øa

Longitud de	Capacidad total	Par	ámetro A ((kg)
tubería	de las unidades interiores CR ^(a)	8 HP	10~16 HP	18~20 HP
≤ 30 m	50%≤CR≤105%	0		0,5
	105% <cr≤130%< td=""><td colspan="2">0,5</td><td>1</td></cr≤130%<>	0,5		1
>30 m	50%≤CR≤70%	0		0,5
	70% <cr≤85%< td=""><td>0,3</td><td>0,5</td><td>1,0</td></cr≤85%<>	0,3	0,5	1,0
	85% <cr≤105%< td=""><td>0,7</td><td>1</td><td>1,5</td></cr≤105%<>	0,7	1	1,5
	105% <cr≤130%< td=""><td>1,2</td><td>1,5</td><td>2,0</td></cr≤130%<>	1,2	1,5	2,0

(a) CR=Relación de conexión.



INFORMACIÓN

- Cuando utilice modelos múltiples, añada la suma de los módulos HP individuales.
- La longitud de tubería se considera la distancia desde la unidad exterior hasta la unidad interior más alejada.

Modelo	Parámetro B (kg) ^(a)
RYYQ8+RYYQ10+RYYQ12	0,9
RYYQ14+RYYQ16	1,1
RYYQ18+RYYQ20	1,3

 (a) El parámetro B SOLO es necesario para los modelos RYYQ8~20, NO para los modelos RXYQ8~54 y RYYO22~54

Cuando utilice tubería métrica, tenga en cuenta la siguiente tabla relativa al factor de peso que debe asignarse. Debe sustituirse por R en la fórmula

Tubería en pulgadas		Tubería métrica	
tamaño (Ø) (mm)	Factor de peso	tamaño (Ø) (mm)	Factor de peso
6,4	0,022	6	0,018
9,52	0,059	10	0,065
12,7	0,12	12	0,097
15,9	0,18	15	0,16
_	_	16	0,18
19,1	0,26	18	0,24
22,2	0,37	22	0,35


Cuando seleccione la unidad interior, debe respetarse la siguiente tabla con el límite de relación de conexión. Se puede encontrar información más detallada en los datos técnicos.


Unidades interiores	Capacidad total	Relación de conexión de capacidad permitida		e capacidad
utilizadas	CR (a)	VRV DX	RA DX	Caja hidráulica LT
VRV DX	50~130%	50~130%	_	_
VRV DX + RADX	80~130%	0~130%	0~130%	_
RA DX	80~130%	_	80~130%	_
VRV DX + Caja hidráulica LT	50~130%	50~130%	_	0~80%


(a) CR=Relación de conexión.

6.7.4 Carga de refrigerante: Diagrama

Si desea más información, consulte "6.7.5 Carga de refrigerante" en la página 32.







6.7.5 Carga de refrigerante

Siga los pasos que se describen a continuación y tenga en cuenta si desea utilizar la función de carga automática de refrigerante o no.

Precarga de refrigerante

- 1 Calcule la cantidad de refrigerante necesaria con la fórmula explicada en "6.7.3 Cálculo de la carga de refrigerante adicional" en la página 29.
- 2 Los primeros 10 kg de refrigerante adicional pueden precargarse sin accionar la unidad exterior.


Si	Entonces
La cantidad de refrigerante adicional es inferior a 10 kg	Lleve a cabo los pasos 3~4.
La carga de refrigerante adicional es superior a 10 kg	Lleve a cabo los pasos 3~6.

3 La precarga puede realizarse con el compresor apagado, conectando la botella de refrigerante a las conexiones de servicio de la válvula de cierre de líquido y de ecualización (abra la válvula B). Asegúrese de que la válvula A y todas las válvulas de cierre de la unidad exterior estén cerradas.



AVISO

Durante el proceso de precarga, el refrigerante se carga a través de la línea de líquido. Cierre la válvula A y desconecte el colector de la línea de gas. La línea de ecualización SOLO se carga para romper el vacío. Cárguela a un máximo de 0,05 MPa, cierre la válvula C y desconecte su conexión al colector. Continúe precargando solo a través de la línea de líquido.



- a Válvula reductora de presión
- **b** Nitrógeno
- c Balanzas
- d Depósito de refrigerante R410A (sistema de sifón)
- e Bomba de vacío
- f Válvula de cierre de tubería de líquido
- g Válvula de cierre de tubería de gas
- h Válvula de cierre del tubo ecualizador (solo para RYMQ)
- A Válvula A
- B Válvula B
- C Válvula C
- D Válvula D
- 4 Realice una de las siguientes operaciones:

	Si	Entonces
4a	La cantidad de refrigerante adicional calculada se alcanza mediante el procedimiento de precarga anterior	Cierre las válvulas D y B y desconecte la conexión del colector a la línea de líquido.
4b	La cantidad de refrigerante total no se ha podido cargar durante el procedimiento de precarga	Cierre las válvulas D y B, desconecte la conexión del colector a la línea de líquido y lleve a cabo los pasos 5~6.



INFORMACIÓN

Si la carga de refrigerante adicional se alcanzó en el paso 4 (solo mediante precarga), registre la cantidad de refrigerante que se añadió en la etiqueta de carga de refrigerante adicional que se entrega con la unidad y coloque la etiqueta en el lado posterior del panel delantero.

Además, introduzca la cantidad de refrigerante adicional en el sistema mediante el ajuste [2-14].

Realice un procedimiento de prueba tal y como se describe en "8 Puesta a punto" en la página 51.

Carga de refrigerante

- 5 Después de la precarga, conecte la válvula A a la conexión de carga de refrigerante y cargue el refrigerante adicional restante a través de esta conexión. Abrir todas las válvulas de cierre de la unidad exterior. Tenga presente que en este momento, la válvula A debe permanecer cerrada.
 - a Balanzas
 - b Depósito de refrigerante R410A (sistema de sifón)
 - c Bomba de vacío
 - d Puerto de carga de refrigerante
 - A Válvula A



INFORMACIÓN

En un sistema de unidades exteriores múltiples, no es necesario conectar todas las compuertas de carga al depósito de refrigerante.

El refrigerante se cargará con ±22 kg en 1 hora a una temperatura exterior de 30°C BS o con ±6 kg a una temperatura exterior de 0°C BS.

Si necesita acelerar en el caso de un sistema múltiple, conecte los depósitos de refrigerante a cada unidad exterior.



AVISO

- La compuerta de carga de refrigerante está conectada al tubo en el interior de la unidad. Las tuberías internas de la unidad vienen ya cargadas con refrigerante de fábrica, por lo que deberá tener cuidado al conectar el tubo flexible de carga.
- Después de añadir el refrigerante, recuerde que debe cerrar la tapa de la compuerta de carga de refrigerante.
 El par de apriete de la tapa es de 11,5 a 13,9 N•m.
- Para garantizar una distribución uniforme del refrigerante, es posible que el compresor tarde ± 10 minutos en arrancar después de que la unidad empiece a funcionar. Esto no se considera un fallo de funcionamiento
- 6 Realice una de las siguientes operaciones:

6a	"6.7.6 Paso 6a: Carga automática de refrigerante" en la página 33
6h	"6.7.7 Paso 6h: Carga manual de refrigerante" en la nágina 1



INFORMACIÓN

Después de cargar el refrigerante:

- Anote la cantidad de refrigerante adicional en la etiqueta de refrigerante que viene con la unidad y péguela al dorso del panel delantero.
- Introduzca la cantidad de refrigerante adicional en el sistema mediante el ajuste [2-14].
- Realice un procedimiento de prueba tal y como se describe en "8 Puesta a punto" en la página 51.

6.7.6 Paso 6a: Carga automática de refrigerante



INFORMACIÓN

La carga automática de refrigerante presenta unos límites tal y como se describe a continuación. Fuera del límite, el sistema no puede operar la carga automática de refrigerante:

Temperatura exterior: 0~43°C BS.

■ Temperatura interior: 10~32°C BS.

Capacidad total de las unidades interiores: ≥80%.

La carga de refrigerante adicional restante se puede cargar haciendo funcionar la unidad exterior mediante el modo de funcionamiento de carga de refrigerante automática.

En función de las condiciones límite ambientales (consulte arriba) la unidad decidirá automáticamente que modo de funcionamiento utilizará para completar la carga de refrigerante automática: refrigeración o calefacción. Si se cumplen las condiciones anteriores, se seleccionará refrigeración. Si no, calefacción.

Procedimiento

- 1 Se muestra la pantalla de inactividad (por defecto).
- 2 Pulse BS2 una vez.

Resultado: Indicación "888".

3 Pulse BS2 durante más de 5 segundos, espere a que la unidad esté preparada para funcionar. Indicaciones de la pantalla de 7 segmentos: "上口 (" (se ejecuta el control de presión):

Si	Entonces
Ha comenzado el funcionamiento de calefacción	La indicación "£22" hasta "£23" se mostrará (control de arranque; esperando calefacción estable).
Ha comenzado el funcionamiento de refrigeración	La indicación "L@2" hasta "L@3" se mostrará (control de arranque; esperando refrigeración estable).

4 Cuando "Ł♂∃" o "Ł⊞∃" comiencen a parpadear (preparado para la carga), pulse BS2 en 5 minutos. Abra la válvula A. Si BS2 no se pulsa en 5 minutos, aparecerá un código de funcionamiento errático:

Si	Entonces
Calefacción	"೬೭'ರ" parpadeará. Pulse BS2 para reiniciar el procedimiento.
Refrigeración	Aparecerá el código de funcionamiento errático "P²". Pulse BS1 para abortar y reiniciar el procedimiento.

Calefacción (el segmento medio de la pantalla de 7 segmentos indica "□")

Cuando se haya cargado la cantidad de refrigerante adicional restante, cierre la válvula A inmediatamente y pulse BS3 para detener la operación de carga.

Después de pulsar BS3, aparecerá el código de finalización "논구늄". Cuando se pulse BS2, la unidad comprobará si las condiciones ambientales son favorables para ejecutar la prueba de funcionamiento.

Es necesaria una prueba de funcionamiento que incluya una comprobación detallada del estado de refrigerante para utilizar la función de detección de fugas. Para obtener más información, consulte "8 Puesta a punto" en la página 51.

Si	Entonces
Se muestra " <i>E0 1</i> ", " <i>E02</i> " o " <i>E03</i> "	Pulse BS1 para terminar el procedimiento de carga automática. Las condiciones ambientales son favorables para ejecutar la prueba de funcionamiento.
Se muestra " <i>E-2</i> " o " <i>E-3</i> "	Las condiciones ambientales NO son favorables para ejecutar la prueba de funcionamiento. Pulse BS1 para terminar el procedimiento de carga automática.



INFORMACIÓN

En caso de que tenga lugar un código de funcionamiento errático durante este procedimiento de carga automática, la unidad se detendrá y "ಓ²b" parpadeará. Pulse BS2 para reiniciar el procedimiento.

Refrigeración (el segmento medio de la pantalla de 7 segmentos indica " \bar{U} ")

La carga automática continuará, la indicación de la pantalla de 7 segmentos muestra el valor de presión baja actual y la indicación de estado " $E \vec{D} \vec{J}$ ". intermitente.

Si la indicación de la pantalla de 7 segmentos/interfaz de usuario de la unidad exterior muestra el código "PE", la carga está a punto de terminar. Cuando la unidad deje de funcionar, cierre la válvula A inmediatamente y compruebe si la indicación de la pantalla de 7 segmentos/interfaz de usuario de la unidad interior muestra "P9". Esto indica que la carga automática en el programa de refrigeración ha acabado satisfactoriamente.



INFORMACIÓN

Cuando la cantidad de carga sea pequeña, puede que el código "PE" no se muestre, pero el código "P=" se mostrará inmediatamente.

Cuando la carga de refrigerante adicional (calculada) ya se haya cargado antes de que aparezca la indicación "PE" o " PP", cierre la válvula A y espere hasta que se muestre " PP".

Si durante la operación de refrigeración para la carga de refrigerante automática, las condiciones ambientales van más allá de lo permitido para este modo de funcionamiento, la unidad indicará en la pantalla de 7 segmentos " $\mathcal{E}-\mathcal{Z}$ " en caso de que la temperatura interior esté fuera de rango o " $\mathcal{E}-\mathcal{Z}$ " en caso de que la temperatura exterior esté fuera de rango. En este caso, cuando la carga de refrigerante adicional no haya acabado, debe repetirse el paso "6.7.6 Paso 6a: Carga automática de refrigerante" en la página 33.



INFORMACIÓN

- Cuando se detecte un funcionamiento errático durante el procedimiento (p. ej, en el caso de una válvula de cierre cerrada), se mostrará un código de funcionamiento errático. En tal caso, consulte "10.2 Resolución de problemas en función de los códigos de error" en la página 55 y resuelva el funcionamiento errático en consecuencia. El restablecimiento del funcionamiento errático se puede realizar pulsando BS1. Este procedimiento se puede restablecer desde "6.7.6 Paso 6a: Carga automática de refrigerante" en la página 33.
- Es posible cancelar la carga automática de refrigerante pulsando BS1. La unidad se detendrá y regresará al estado de inactividad.

Realice un procedimiento de prueba tal y como se describe en "8 Puesta a punto" en la página 51.

6.7.7 Paso 6b: Carga manual de refrigerante

La carga de refrigerante adicional restante se puede cargar haciendo funcionar la unidad exterior mediante el modo de funcionamiento de carga de refrigerante manual:

- 1 Tenga en cuenta todas las precauciones mencionadas en "7 Configuración" en la página 40 y "8 Puesta a punto" en la página 51.
- 2 Encienda las unidades interiores y la unidad exterior.
- 3 Active el ajuste de la unidad exterior [2-20]=1 para iniciar el modo de carga de refrigerante manual. Consulte "7.2.8 Modo 2: Ajustes de campo" en la página 44 para obtener más detalles.

Resultado: La unidad iniciará su funcionamiento.

- 4 La válvula A puede abrirse. La carga del refrigerante adicional restante puede realizarse.
- 6 Cuando se haya cargado la cantidad de refrigerante adicional restante calculada, cierre la válvula A y pulse BS3 para detener el procedimiento de carga de refrigerante manual.



INFORMACIÓN

La operación de carga manual de refrigerante se detendrá automáticamente en 30 minutos. Si la carga no se ha realizado después de 30 minutos, realice de nuevo la operación de carga de refrigerante adicional.

6 Realice un procedimiento de prueba tal y como se describe en "8 Puesta a punto" en la página 51.



INFORMACIÓN

- Cuando se detecte un funcionamiento errático durante el procedimiento (p. ej, en el caso de una válvula de cierre cerrada), se mostrará un código de funcionamiento errático. En tal caso, consulte "6.7.8 Códigos de error al cargar refrigerante" en la página 35 y resuelva el funcionamiento errático en consecuencia. El restablecimiento del funcionamiento errático se puede realizar pulsando BS3. Este procedimiento se puede restablecer desde "6.7.7 Paso 6b: Carga manual de refrigerante" en la página 34.
- Es posible cancelar la carga manual de refrigerante pulsando BS3. La unidad se detendrá y regresará al estado de inactividad.

6.7.8 Códigos de error al cargar refrigerante

Código	Causa	Solución
PZ	Presión baja inusual en la línea de aspiración	Cerrar la válvula A inmediatamente. Pulsar BS1 para reiniciar. Comprobar los siguientes puntos antes de volver a intentar el procedimiento de carga automática:
		 Comprobar si la válvula de cierre de gas está abierta correctamente.
		 Comprobar si la válvula del cilindro de refrigerante está abierta.
		 Comprobar que la entrada y salida de aire de la unidad interior no estén bloqueadas.
P8	Unidad interior con prevención contra la congelación	Cerrar la válvula A inmediatamente. Pulsar BS1 para reiniciar. Volver a intentar el procedimiento de carga automática.
E-2	La unidad interior está fuera del rango de temperatura para la operación de detección de fugas	Volver a intentar cuando las condiciones ambientales se satisfagan.
E-3	La unidad exterior está fuera del rango de temperatura para la operación de detección de fugas	Volver a intentar cuando las condiciones ambientales se satisfagan.
E-5	Hay instalada una unidad interior que no es compatible con la función de detección de fugas (p. ej. unidad interior RA DX, caja hidráulica,)	Consultar los requisitos para poder ejecutar la función de detección de fugas.

Código	Causa	Solución
Otros códigos de funcionamie nto errático		Cerrar la válvula A inmediatamente. Confirme el código de funcionamiento errático y realice la acción correspondiente, "10.2 Resolución de problemas en función de los códigos de error" en la página 55.

6.7.9 Comprobaciones posteriores a la carga de refrigerante

- ¿Todas las válvulas de cierre están abiertas?
- ¿Se ha registrado la carga de refrigerante añadido en la etiqueta de carga de refrigerante?



AVISO

Asegúrese de abrir las válvulas de cierre después o antes de cargar el refrigerante.

Si trabaja con las válvulas de cierre cerradas el compresor podría estropearse.

6.7.10 Fijación de la etiqueta multilingüe de información relativa a gases fluorados de efecto invernadero




AVISO

La implementación de la normativa de la UE acerca de ciertos gases fluorados de efecto invernadero puede incluir la necesidad de mostrar el idioma oficial apropiado en la unidad. Por ello, se suministra con la unidad una etiqueta adicional multilingüe para los gases fluorados de efecto invernadero.

Las instrucciones de colocación se ilustran en la parte posterior de dicha etiqueta.

1 Rellene la etiqueta de la siguiente manera:



- a En la etiqueta adicional multilingüe para los gases fluorados de efecto invernadero, despegue el idioma que corresponda y péguela encima de a.
- b Carga de refrigerante de fábrica, véase la placa de identificación de la unidad
- c Cantidad de refrigerante adicional cargada
- d Carga total de refrigerante
- 2 La etiqueta rellenada debe pegarse en el interior del producto y cerca de la conexión de carga del producto (p.ej. al dorso de la cubierta de servicio).

6.8 Conexión del cableado eléctrico

6.8.1 Precauciones al conectar el cableado eléctrico



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



ADVERTENCIA

Todo el cableado en la obra y los componentes deben instalarlos un electricista autorizado y deben cumplirse las normativas vigentes aplicables.



ADVERTENCIA

Si NO ha sido instalado en fábrica, en el cableado fijo deberá incorporarse un interruptor principal u otro medio de desconexión que tenga una separación constante en todos los polos y que proporcione una desconexión total en condiciones de sobretensión de categoría III.



ADVERTENCIA

- Utilice SOLO cables de cobre.
- El cableado de obra deberá realizarse de acuerdo con el diagrama de cableado que se suministra con el producto.
- NUNCA apriete ni presione los mazos de cables y cerciórese de que no entren en contacto con las tuberías ni con bordes cortantes. Asegúrese de que no se aplica presión externa a las conexiones de los terminales.
- Asegúrese de instalar cableado de conexión a tierra.
 NO conecte la unidad a una tubería de uso general, a un captador de sobretensiones o a líneas de tierra de teléfonos. Si la conexión a tierra no se ha realizado correctamente, pueden producirse descargas eléctricas.
- Para la alimentación eléctrica, asegúrese de emplear un circuito exclusivo. NUNCA utilice una fuente de energía eléctrica compartida con otro aparato.
- Asegúrese de que instala los fusibles o interruptores automáticos necesarios.
- Asegúrese de instalar un disyuntor diferencial de fugas a tierra correctamente. De no hacerlo, se podrían producir descargas eléctricas o fuego.
- Cuando instale el disyuntor diferencial de fugas a tierra, asegúrese de que sea compatible con el inverter (resistente a ruidos eléctricos de alta frecuencia) para evitar la innecesaria apertura del disyuntor.

Instale los cables de alimentación a 1 metro de distancia como mínimo de televisores o radios para evitar interferencias. En función de las ondas de radio, una distancia de 1 metro podría no ser suficiente.



ADVERTENCIA

- Después de terminar los trabajos eléctricos, confirme que cada componente eléctrico y cada terminal dentro de la caja componentes eléctricos estén conectados fijamente.
- Asegúrese de que todas las tapas estén cerradas antes de poner en marcha la unidad.



AVISO

No ponga en marcha la unidad hasta que la instalación de las tuberías de refrigerante esté terminada. Poner en marcha la unidad antes de que las tuberías estén listas averiará el compresor.



AVISO

Si a la fuente de alimentación le falta una fase o una fase neutra errónea, el equipo se averiará.



AVISO

NUNCA instale un condensador de avance de fase, puesto que esta unidad está equipada con inverter. El condensador de avance de fase hará que se reduzca el rendimiento y podría provocar accidentes.



AVISO

Nunca retire ningún termistor, sensor, etc., cuando conecte el cableado de alimentación eléctrica o el cableado de transmisión. (Si opera la unidad sin el termistor, sensor, etc., el compresor podría romperse).



AVISO

- El detector de protección de fase inversa de este producto funciona solo cuando el producto se inicia.
 Por tanto, la detección de la fase inversa no se produce durante el funcionamiento normal del producto.
- El detector de protección de fase inversa está diseñado para detener el producto en caso de anomalía al iniciar el producto.
- Sustituya dos de las tres fases (L1, L2 y L3) durante alguna anomalía de la protección de fase inversa.



AVISO


Aplicable únicamente si la alimentación es trifásica y el compresor dispone de un método de ENCENDIDO/APAGADO.

Si existe la posibilidad de entrar en fase inversa después de un apagón temporal y la corriente oscila mientras el producto está en marcha, conecte localmente un circuito de protección de fase inversa. Si el producto funciona en fase inversa, el compresor y otros componentes pueden estropearse.

6.8.2 Cableado en la obra: Vista general

El cableado en la obra está formado por la alimentación (siempre con la tierra) y el cableado de comunicación (transmisión) interior-exterior.

Ejemplo:



- Alimentación eléctrica de obra (con disyuntor de fugas a tierra)
- **b** Interruptor principal
- c Toma de tierra
- d Unidad exterior

- Unidad interior е
- Interfaz de usuario
- Cableado de alimentación eléctrica (cable envainado) (230 g
- h Cableado de transmisión (cable envainado) (16 V)
- Alimentación eléctrica 3N~ 50 Hz
- Alimentación eléctrica 1~50 Hz
- Cableado de conexión a tierra

6.8.3 Acerca del cableado eléctrico

Es importante mantener separados la alimentación y el cableado de transmisión. Para evitar interferencias eléctricas, la distancia entre los dos cableados debe ser siempre de 25 mm.




AVISO

- Asegúrese de mantener los cables de alimentación y de transmisión separados entre sí. El cableado de transmisión y el de alimentación pueden cruzarse, pero no deben estar tendidos de forma paralela.
- El cableado de transmisión y el cableado de alimentación eléctrica no deben tocar las tuberías internas (excepto el tubo de refrigeración de la PCB del Inverter) para evitar daños en los cables debidos a la alta temperatura de las tuberías.
- · Cierre firmemente la tapa y disponga los cables eléctricos de forma que se evite que la tapa u otras piezas se aflojen.

El cableado de transmisión fuera de la unidad debe envolverse con cinta y encaminarse junto con las tuberías de obra.

La tubería de obra puede tenderse desde la parte delantera o inferior de la unidad (hacia la izquierda o la derecha). Consulte "6.4.3 Ramificación de las tuberías de refrigerante" en la página 23.

- Asegúrese de respetar los límites siguientes. Si los cables entre unidades están fuera de estos límites, se puede provocar un funcionamiento errático de la transmisión:
 - Longitud máxima permitida: 1000 m.
 - · Longitud de cableado total: 2000 m.
 - Longitud máxima de cableado entre unidades de las unidades exteriores: 30 m.
 - Cableado de transmisión al selector de refrigeración/ calefacción: 500 m.
 - Número máximo de ramificaciones: 16.
- Número máximo de unidades interconectables independientes:
- Se pueden utilizar hasta 16 ramificaciones para el cableado entre unidades. No se permite una ramificación después de otra ramificación (consulte la figura de abajo).




- Unidad exterior
- Unidad interior
- Línea principal
- Línea de ramificación 1
- Línea de ramificación 2 Línea de ramificación 3
- No se permite una ramificación después de otra ramificación
- Interfaz de usuario central (etc...)
- Cableado de transmisión exterior-interior
- Cableado de transmisión maestro-esclavo

Para el cableado descrito arriba utilice siempre cables de vinilo forrados de 0,75 a 1,25 mm² o cables (de 2 hilos). (Los cables de 3 hilos solo se permiten para la interfaz de conmutación de refrigeración/calefacción).

Pautas para retirar los orificios ciegos 6.8.4

- Para abrir un orificio ciego golpee sobre él con un martillo.
- · Tras retirar los orificios, recomendamos eliminar las rebabas y pintar los bordes y sus alrededores con pintura de reparación para evitar la oxidación.
- Al pasar cables eléctricos por los orificios ciegos, envuelva los cables con cinta aislante, para evitar posibles daños, y pase los cables a través de tubos de cables de protección (suministro independiente en el lugar de instalación) o coloque manguitos o casquillos de goma en los orificios ciegos.




- Orificio ciego
- h Rebaba

DAIKIN


- Elimine las rebabas
- Si existe el riesgo de que entren pequeños animales en el sistema a través de los orificios ciegos, pueden taponarse con materiales de embalaje (que deberán prepararse en el lugar de instalación)

6.8.5 Tendido y fijación del cable de transmisión

El cableado de transmisión solo puede tenderse a través del lado delantero. Fíjelo en el orificio de montaje superior.



- Cableado de transmisión (posibilidad 1)^(a)
- Cableado de transmisión (posibilidad 2)^(a). Fije el cableado al aislamiento del tubo mediante las bridas de sujeción.
- Brida de sujeción. Fije al cableado de baja tensión montado en fábrica.
- Brida de sujeción.
- El orificio ciego debe retirarse. Cierre el orificio para evitar que entre suciedad o animales pequeños.



- Sujeción a los soportes de plástico indicados con materiales de sujeción (suministro independiente)
- Cableado entre las unidades (interior-exterior) (F1/F2 izquierda)
- Cableado de transmisión interno (Q1/Q2)
- Soporte de plástico
- Abrazaderas de suministro independiente


6.8.6 Conexión del cable de transmisión

El cableado desde las unidades interiores debe conectarse a los terminales F1/F2 (Int.-Ext.) de la PCB de la unidad exterior.

Par de apriete para los terminales del cableado de transmisión:


Tamaño del tornillo	Par de apriete (N•m)
M3,5 (A1P)	0,80~0,96

En el caso de una instalación con unidad exterior sencilla



- PCB de la unidad exterior (A1P)
- Utilice el conductor del cable envainado (2 cables) (sin b polaridad)
- Placa de terminales (suministrada en la obra)
- Unidad interior
- Unidad exterior


En el caso de una instalación con unidad exterior múltiple



- Unidad A (unidad exterior maestra)
- Unidad B (unidad exterior esclava)
- Unidad C (unidad exterior esclava)
- Transmisión maestro-esclavo (Q1/Q2)
- Transmisión exterior-interior (F1/F2)
 Transmisión unidad exterior-otro sistema (F1/F2)
- El cableado de interconexión entre unidades exteriores en el mismo sistema de tuberías debe conectarse a los terminales Q1/ Q2 (Out Multi). Conectar los cables a los terminales F1/F2 da lugar a una avería del sistema.
- El cableado de otros sistemas debe conectarse a los terminales F1/F2 (Out-Out) de la PCB de la unidad exterior a la cual está conectado el cableado de interconexión de las unidades interiores
- · La unidad principal es unidad exterior a la cual está conectado el cableado de interconexión de las unidades interiores.

6.8.7 Finalización del cableado de transmisión

Después de instalar los cables de transmisión dentro de la unidad, envuélvalos a los largo de los tubos de refrigerante en la obra con cinta aislante, tal y como se muestra en la figura de abajo.



- a Tubería de líquido
- b Tubería de gas
- c Aislante
- d Cableado de transmisión (F1/F2)
- e Cinta aislante

6.8.8 Tendido y fijación del cable de alimentación




AVISO

Al tender cables de conexión a tierra, deje una separación de 25 mm o más en relación con los cables del compresor. Si no tiene en cuenta esta indicación, el funcionamiento de otras unidades conectadas a la misma tierra podría verse afectado.

El cableado de alimentación eléctrica puede tenderse desde la parte delantera y desde el lado izquierdo. Fíjelo en el orificio de montaje inferior.







- a Alimentación eléctrica (posibilidad 1)^(a)
- **b** Alimentación eléctrica (posibilidad 2)^(a)
- c Alimentación eléctrica (posibilidad 3)^(a). Utilice un tubo para cables.
- d Brida de sujeción
- (a) El orificio ciego debe retirarse. Cierre el orificio para evitar que entre suciedad o animales pequeños.

6.8.9 Conexión del cable de alimentación



AVISO

Nunca conecte la alimentación al bloque de terminales del cableado de transmisión. Si lo hace, todo el sistema podría averiarse



INFORMACIÓN

Instalación y el tendido en caso de que se utilice un selector de refrigeración/calefacción: consulte el manual de instalación del selector de refrigeración/calefacción.



PRECAUCIÓN

Al conectar la alimentación, la conexión a tierra debe realizarse antes de establecer las conexiones con corriente. Al desconectar la alimentación, las conexiones con corriente deben separarse antes que la conexión a tierra. La longitud de los conductores entre el elemento de alivio de tensión de la fuente de alimentación y el propio bloque de terminales debe ser tal que los cables portadores de corriente estén tensados antes de estarlo el cable de tierra, en caso de que se tire de la fuente de alimentación de alivio de tensión.



AVISO

Precauciones para el cableado de la alimentación:

- No conecte cableado de distinto grosor al bloque de terminales de alimentación (el aflojamiento del cableado de alimentación eléctrica puede provocar un calor anormal).
- Cuando conecte cables del mismo grosor, hágalo de la manera que se indica en la figura a continuación.







- Para realizar el cableado, utilice el cable de alimentación designado y conéctelo con firmeza y, posteriormente, fíjelo para evitar que la placa de la terminal quede sometida a presión externa.
- Utilice un destornillador adecuado para apretar los tornillos del terminal. Un destornillador de punta pequeña podría provocar daños e imposibilitar el apriete.
- Si aprieta en exceso los tornillos del terminal podrían romperse.

Par de apriete para los tornillos de los terminales:

Tamaño del tornillo	Par de apriete (N•m)
M8 (bloque de terminales de alimentación)	5,5~7,3
M8 (Tierra)	




AVISO


Recomendaciones al conectar el cable de tierra:

Conéctelo de modo que pase por el orificio de la arandela cóncava. (Una mala conexión de tierra podría imposibilitar una buena puesta a tierra.)

La alimentación debe fijarse al soporte de plástico mediante material de sujeción (suministro independiente).

El cable verde y amarillo solo debe utilizarse para la conexión a tierra (consulte la siguiente figura).






- a Alimentación eléctrica (380~415 V 3N~ 50Hz)
- **b** Fusible
- c Disvuntor de fugas a tierra
- d Cable de conexión a tierra
- e Bloque de terminales de la alimentación eléctrica
- f Conecte cada cable de alimentación: RED a L1, WHT a L2, BLK a L3 y BLU aN
- g Cable de conexión a tierra (GRN/YLW)
- i Abrazadera (suministro independiente)
- j Arandela cóncava
- k Al conectar el cable de tierra, se recomienda ondularlo.

Unidades exteriores múltiples

Para conectar la alimentación eléctrica a varias unidades exteriores entre sí, deben utilizarse lengüetas redondas. No se puede utilizar un cable desnudo.

En tal caso, debe retirarse la abrazadera de anillo que se suministra de serie.

La fijación de los dos cables al terminal de alimentación eléctrica debe realizarse tal y como se indica.



7 Configuración

7.1 Vista general: Configuración

Este capítulo describe lo que hay que hacer y saber para configurar el sistema una vez instalado.

Contiene información sobre:

- Realización de ajustes de campo
- · Ahorro de energía y funcionamiento óptimo
- Utilización de la función de detección de fugas



INFORMACIÓN

Es importante que el instalador lea toda la información de este capítulo en el orden correcto y que el sistema de configure debidamente.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

7.2 Realización de ajustes de campo

7.2.1 Acerca de la realización de ajustes de campo

Para continuar con la configuración del sistema de bomba de calor VRV IV, es necesario realizar algunas entradas en la PCB de la unidad. Este capítulo describe cómo se pueden realizar entradas manuales mediante el accionamiento de los pulsadores/interruptores DIP en la PCB y leer la información en la pantalla de 7 segmentos.

Los ajustes se realizan a través de la unidad exterior maestra.

Aparte de realizar ajustes de campo también es posible confirmar los parámetros de funcionamiento actuales de la unidad.

Pulsadores e interruptores DIP

Elemento	Descripción
Pulsadores	Mediante los pulsadores es posible:
	 Realizar acciones especiales (carga automática de refrigerante, prueba de funcionamiento, etc).
	 Realizar ajustes de campo (operación de demanda, ruido bajo, etc).
Interruptores DIP	Mediante los interruptores DIP es posible:
	 DS1 (1): Selector de REFRIGERACIÓN/ CALEFACCIÓN (consulte el manual del interruptor selector de refrigeración/ calefacción). APAGADO=no instalado= ajuste de fábrica
	 DS1 (2~4): NO SE UTILIZA. NO MODIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA.
	 DS2 (1~4): NO SE UTILIZA. NO MODIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA.

Consulte también:

- "7.2.2 Componentes del ajuste de campo" en la página 41
- "7.2.3 Acceso a los componentes del ajuste de campo" en la página 41

Configurador de PC

En el sistema de bomba de calor VRV IV, también es posible realizar varios ajustes de campo de puesta en marcha mediante una interfaz de ordenador personal (para ello, es necesaria la opción EKPCCAB). El instalador puede preparar la configuración fuera de la obra en un PC para más tarde cargar la configuración en el sistema

Consulte también: "7.2.9 Conexión del configurador de PC a la unidad exterior" en la página 47.

Modo 1 y 2

Modo	Descripción
	El modo 1 puede utilizarse para supervisar la
(ajustes de supervisión)	situación actual de la unidad exterior. También se pueden supervisar algunos contenidos de los ajustes de campo.


Modo	Descripción
Modo 2 (ajustes de campo)	El modo 2 se utiliza para cambiar los ajustes de campo del sistema. Es posible consultar y cambiar el valor del ajuste de campo actual.
	En general, los valores de los ajustes de campo se pueden cambiar sin que haya que intervenir de forma especial para restablecer el funcionamiento normal.
	Algunos ajustes de campo se utilizan para operaciones especiales (p. ej. 1 operación, ajuste de recuperación/vacío, ajuste de carga manual de refrigerante, etc.). En tal caso, es necesario cancelar la operación actual antes de poder reiniciar el funcionamiento normal. Se explicará a continuación.

Consulte también:

- "7.2.4 Acceso al modo 1 o 2" en la página 41
- "7.2.5 Utilización del modo 1" en la página 42
- "7.2.6 Utilización del modo 2" en la página 42
- "7.2.7 Modo 1: Ajustes de supervisión" en la página 43
- "7.2.8 Modo 2: Ajustes de campo" en la página 44

7.2.2 Componentes del ajuste de campo

Ubicación de las pantallas de 7 segmentos, botones e interruptores DIP:



BS1 MODO: Para cambiar el modo de la configuración

BS2 AJUSTAR: Para el ajuste de campo

BS3 VOLVER: Para el ajuste de campo

DS1, DS2 Interruptores DIP


Indicaciones de la pantalla de 7 segmentos

b Pulsadores

7.2.3 Acceso a los componentes del ajuste de campo

No es necesario abrir toda la caja de componentes electrónicos para acceder a los pulsadores de la PCB y leer la pantalla de 7 segmentos.

Para acceder puede retirar la cubierta de inspección delantera de la placa delantera (consulte la figura). Ahora puede abrir la cubierta de inspección de la placa delantera de la caja de componentes eléctricos (consulte la figura). Puede ver los tres pulsadores, las 3 pantalla de 7 segmentos y los interruptores DIP.



- a Tapa de servicio
- b PCB principal con 3 pantallas de 7 segmentos y 3 pulsadores
- c Cubierta de servicio de la caja de componentes eléctricos

Accione los interruptores y los pulsadores con una varilla aislada (como por ejemplo un bolígrafo de bola) para evitar tocar partes energizadas.



Asegúrese de volver a fijar la cubierta de inspección en la caja de componentes eléctricos y de cerrar la cubierta de inspección de la placa delantera después de concluir el trabajo. Durante la operación de la unidad, debe fijarse la placa delantera de la unidad. Todavía es posible realizar ajustes a través de la abertura de inspección.



AVISO

Asegúrese de que todos los paneles exteriores, excepto la cubierta de servicio de la caja de componentes eléctricos, estén cerrados durante la operación.

Cierre la tapa de la caja de componentes eléctricos con firmeza antes de encender la unidad.

7.2.4 Acceso al modo 1 o 2

Inicialización: situación por defecto



AVISO

Conecte la unidad a la alimentación 6 horas antes de encenderla, para que el calentador del cárter esté energizado y para proteger el compresor.

Encienda la alimentación eléctrica de la unidad exterior y de todas las unidades interiores. Cuando la comunicación entre las unidades interiores y las exteriores se establezca y sea normal, el estado de indicación de 7 segmentos será el siguiente (situación por defecto cuando se envía de fábrica).

Fase	Pantalla
Cuando se enciende la alimentación eléctrica: parpadea tal y como se indica. Primero realiza comprobaciones de alimentación eléctrica (1~2 min).	88.
Cuando no hay ningún problema: se ilumina tal y como se indica (8~10 min).	
Listo para funcionar: pantalla en blanco tal y como se indica.	BBB

Indicaciones de la pantalla de 7 segmentos:

	Apagada
	Parpadeando
	Encendida

Cuando la situación anterior no se puede confirmar después de 12 min, se puede comprobar el código de funcionamiento errático en la interfaz de usuario de la unidad interior y en la pantalla de 7 segmentos de la unidad exterior. Resuelva el código de funcionamiento errático en consecuencia. Primero debe comprobarse el cableado de comunicación.

7 Configuración

Acceso

BS1 se utiliza para cambiar el modo al que desea acceder.

Acceso	Acción
Modo 1	Pulse BS1 una vez.
	La indicación de la pantalla de 7 segmentos cambia a:
Modo 2	Pulse BS1 durante al menos 5 segundos.
	La indicación de la pantalla de 7 segmentos cambia a:



INFORMACIÓN

Si tiene dudas en mitad del proceso de configuración, pulse BS1. A continuación, vuelve al estado de inactividad (ninguna indicación en la pantalla de 7 segmentos, consulte "7.2.4 Acceso al modo 1 o 2" en la página 41).

7.2.5 Utilización del modo 1

El modo 1 se utiliza para configurar los ajustes básicos y supervisar el estado de la unidad.

Qué	Cómo
Cambio y acceso al ajuste del modo 1	Una vez que se haya seleccionado el modo 1 (pulse BS1 1 vez), puede seleccionar el ajuste deseado. Se realiza pulsando BS2.
	El acceso al valor de los ajustes seleccionados se realiza pulsando BS3 1 vez.
Para salir y volver al estado inicial	Pulse BS1 una vez.

Ejemplo:

Comprobación del contenido del parámetro [1-10] (para saber cuántas unidades interiores hay conectadas al sistema).

[A-B]=C en este caso definido como: A=1; B=10; C=el valor que se desea saber/supervisar:

- 1 Asegúrese de que la indicación de 7 segmentos es la misma que durante la operación normal (situación por defecto cuando se envía de fábrica).
- 2 Pulse BS1 1 vez.

Resultado: Se accede al modo 1:

3 Pulse BS2 10 veces.

Resultado: Se identifica el ajuste 10 del modo 1:

4 Pulse BS3 1 vez; el valor devuelto (en función de la situación de campo real), es el número de unidades interiores conectadas al sistema.

Resultado: El ajuste 10 del modo 1 se identifica y selecciona, el valor de retorno es la información supervisada

5 Para abandonar de la función de supervisión, pulse BS1 1 vez.

Resultado: Regresará a la situación por defecto cuando se envió de fábrica.

7.2.6 Utilización del modo 2

La unidad maestra debe utilizarse para introducir los ajustes de campo en el modo 2.

El modo 2 se utiliza para configurar los ajustes de campo de la unidad exterior y del sistema.

Qué	Cómo
Cambio y acceso al ajuste del modo 2	Una vez que se haya seleccionado el modo 2 (pulse BS1 durante más de 5 segundos), puede seleccionar el ajuste deseado. Se realiza pulsando BS2.
	El acceso al valor de los ajustes seleccionados se realiza pulsando BS3 1 vez.
Para salir y volver al estado inicial	Pulse BS1 una vez.
Cambio del valor del ajuste seleccionado en el modo 2	 Una vez que se haya seleccionado el modo 2 (pulse BS1 durante más de 5 segundos), puede seleccionar el ajuste deseado. Se realiza pulsando BS2.
	El acceso al valor de los ajustes seleccionados se realiza pulsando BS3 1 vez.
	Ahora BS2 se utiliza para seleccionar el valor necesario del ajuste seleccionado.
	 Cuando se seleccione el valor necesario, puede definir el cambio de valor pulsando BS3 1 vez.
	 Pulse BS3 otra vez para iniciar la operación de acuerdo con el valor elegido.

Ejemplo:

Comprobación del parámetro [2-18] (para definir el ajuste de presión estática externa del ventilador de la unidad exterior).

[A-B]=C en este caso definido como: A=2; B=18; C=el valor que desea saber/cambiar

- 1 Asegúrese de que la indicación de 7 segmentos es la misma que durante la operación normal (situación por defecto cuando se envía de fábrica).
- 2 Pulse BS1 durante más 5 segundos.

Resultado: Se accede al modo 2:

3 Pulse BS2 18 veces.

Resultado: Se identifica el ajuste 18 del modo 2:

4 Pulse BS3 1 vez; el valor devuelto (en función de la situación de campo real), es el estado del ajuste. En el caso de [2-18], el valor por defecto es "0", que significa que la función no está activa

Resultado: El ajuste 18 del modo 2 se identifica y selecciona, el valor de retorno es la situación del ajuste actual.

- Para cambiar el valor del ajuste, pulse BS2 hasta que el valor requerido aparezca en la indicación de la pantalla de 7 segmentos. Cuando lo logra, defina el valor de ajuste pulsando BS3 1 vez. Para iniciar la operación de acuerdo con el valor elegido, confirme de nuevo pulsando BS3.
- 6 Para abandonar de la función de supervisión, pulse BS1 2 veces

Resultado: Regresará a la situación por defecto cuando se envió de fábrica.

7.2.7 Modo 1: Ajustes de supervisión

[1-0]

Muestra si la unidad que está comprobando es una unidad maestra, esclava 1 o esclava 2

Las indicaciones de maestra, esclava 1, esclava 2 son relevantes en las configuraciones de sistemas de unidades exteriores múltiples. La asignación de qué unidad exterior es maestra, esclava 1 o esclava 2, la decide la lógica de la unidad.

La unidad maestra debe utilizarse para introducir los ajustes de campo en el modo 2.

[1-0]	Descripción
Sin indicación	Situación no definida.
0	La unidad exterior es la unidad maestra.
1	La unidad exterior es la unidad esclava 1.
2	La unidad exterior es la unidad esclava 2.

[1-1]

Muestra el estado de funcionamiento de ruido bajo.

El funcionamiento de ruido bajo reduce el sonido que genera la unidad si se compara con las condiciones de funcionamiento nominales.

[1-1]	Descripción
1	La unidad no está funcionando actualmente con restricciones de ruido bajo.
	La unidad está funcionando actualmente con restricciones de ruido bajo.

El funcionamiento de ruido bajo puede establecerse en el modo 2. Existen dos métodos para activar el funcionamiento de ruido bajo del sistema de la unidad exterior.

- El primer método es habilitar el funcionamiento de ruido bajo durante la noche mediante un ajuste de campo. La unidad funcionará con en nivel de ruido bajo seleccionado durante las franjas horarias seleccionadas.
- El segundo método es habilitar el funcionamiento de ruido bajo en función de una entrada externa. Para esta operación es necesario un accesorio opcional.

[1-2]

Muestra el estado de funcionamiento con limitación de consumo.

El funcionamiento con limitación con consumo reduce el consumo de la unidad si se compara con las condiciones de funcionamiento nominales.

[1-2]	Descripción
	La unidad no está funcionando actualmente con limitación de consumo.
1	La unidad está funcionando actualmente con limitación de consumo.

El funcionamiento con limitación de consumo puede establecerse en el modo 2. Existen dos métodos para activar el funcionamiento con limitación de consumo del sistema de la unidad exterior.

- El primer método es habilitar la limitación de consumo forzada mediante un ajuste de campo. La unidad siempre funcionará con la limitación de consumo seleccionada.
- El segundo método es habilitar el funcionamiento con limitación de consumo en función de una entrada externa. Para esta operación es necesario un accesorio opcional.

[1-5] [1-6]

Muestra:

- [1-5]: La posición actual del parámetro objetivo T_e.
- [1-6]: La posición actual del parámetro objetivo T_c.

Consulte "7.3 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo" en la página 47 para obtener más detalles sobre el contenido de este valor.

[1-10]

Muestra el número total de unidades interiores conectadas.

Se recomienda comprobar si el número total de unidades interiores conectadas que están instaladas coincide con el número total de unidades interiores que reconoce el sistema. En caso de que no coincidan, se recomienda comprobar la ruta del cableado de transmisión entre la unidad exterior y las unidades interiores (línea de comunicación F1/F2).

[1-13

Muestra el número total de unidades exteriores conectadas (en caso de un sistema de unidades exteriores múltiples).

Se recomienda comprobar si el número total de unidades exteriores conectadas que están instaladas coincide con el número total de unidades exteriores que reconoce el sistema. En caso de que no coincidan, se recomienda comprobar la ruta del cableado de transmisión entre la unidad exterior y las unidades interiores (línea de comunicación Q1/Q2).

[1-17] [1-18] [1-19]

Muestra:

- [1-17]: Muestra el último código de funcionamiento errático.
- [1-18]: Muestra el penúltimo código de funcionamiento errático más reciente.
- [1-19]: Muestra el antepenúltimo código de funcionamiento errático más reciente.

Si los últimos códigos de funcionamiento errático se restablecen por accidente en la interfaz de usuario de una unidad interior, pueden comprobarse de nuevo mediante los ajustes de supervisión.

Para conocer el contenido o motivo detrás del código de funcionamiento errático consulte "10.2 Resolución de problemas en función de los códigos de error" en la página 55, donde se explican los códigos de funcionamiento errático más importantes. Se puede consultar información detallada sobre los códigos de funcionamiento errático en el manual de servicio de esta unidad.

[1-29] [1-30] [1-31]

Muestra la cantidad estimada de refrigerante (kg) de la fuga en función de:

- [1-29]: La última operación de detección de fugas.
- [1-30]: La penúltima operación de detección de fugas.
- [1-31]: La antepenúltima operación de detección de fugas.

Para utilizar la función de detección de fugas, consulte "7.4 Utilización de la función de detección de fugas" en la página 50.

[1-34]

Muestra los días restantes hasta la próxima operación de detección de fugas automática (si está activada).

Si la función de detección de fugas automática se ha activado a través de los ajustes del modo 2, es posible conocer cuántos días quedan para la próxima operación de detección de fugas automática. En función del ajuste de campo elegido, la función de detección de fugas automática puede programarse una vez o siempre

La indicación se proporciona en días restantes y abarca de 0 a 365 días.

7 Configuración

[1-35] [1-36] [1-37]

Muestra el resultado de:

- [1-35]: La última ejecución de la operación de detección de fugas.
- [1-36]: La penúltima ejecución de la operación de detección de fugas.
- [1-37]: La antepenúltima ejecución de la operación de detección de fugas.

Si la función de detección de fugas automática se ha activado a través de los ajustes del modo 2, es posible conocer cuál fue el último resultado de la operación de detección de fugas automática.

[1-35] [1-36] [1-37]	Descripción
1	Ha ocurrido una ejecución de la operación de detección de fugas normal.
2	Las condiciones de funcionamiento durante la operación de detección de fugas no se han satisfecho (la temperatura ambiente no entraba dentro de los límites).
3	Ha ocurrido un funcionamiento errático durante la operación de detección de fugas.

Si	Entonces, se muestra la cantidad estimada de refrigerante de la fuga en
[1-35]=1	[1-29]
[1-36]=1	[1-30]
[1-37]=1	[1-31]

Para obtener más información, consulte "7.4 Utilización de la función de detección de fugas" en la página 50.

[1-38] [1-39]

Muestra:

- [1-38]: Muestra el número de unidades interiores RA DX conectadas al sistema.
- [1-39]: Muestra el número de unidades interiores de caja hidráulica (HXY080/125) conectadas al sistema.

[1-40] [1-41]

Muestra:

- [1-40]: El ajuste de confort de refrigeración actual.
- [1-41]: El ajuste de confort actual.

Consulte "7.3 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo" en la página 47 para conocer más detalles sobre este ajuste.

7.2.8 Modo 2: Ajustes de campo

[2-0]

Ajuste de selección refrigeración/calefacción.

El ajuste de selección de refrigeración/calefacción se utiliza en caso de que se use el selector de refrigeración/calefacción (KRC19-26A y BRP2A81). En función de la configuración de la unidad exterior (configuración de unidad exterior sencilla o configuración de unidad exterior múltiple), debe elegirse el ajuste correcto. Se pueden encontrar más detalles sobre cómo utilizar la opción del selector de refrigeración/calefacción en el manual del selector de refrigeración/calefacción.

[2-0]	Descripción
defecto)	Cada unidad exterior puede seleccionar una operación de refrigeración/calefacción (mediante el selector de refrigeración/ calefacción si está instalado) o definiendo la interfaz de usuario de la unidad interior maestra (consulte el ajuste [2-83] en el manual de funcionamiento).

[2-0]	Descripción
1	La unidad maestra decide la operación de refrigeración/calefacción cuando las unidades exteriores están conectadas en una combinación de sistema múltiple ^(a) .
2	La unidad esclava decide la operación de refrigeración/calefacción cuando las unidades exteriores están conectadas en una combinación de sistema múltiple ^(a) .

(a) Es necesario utilizar el adaptador de control externo opcional para la unidad exterior (DTA104A61/62). Consulte las instrucciones que se suministran con el adaptador para obtener más detalles.

[2-8]

Temperatura objetivo T_e durante la operación de refrigeración.

[2-8]	Temperatura objetivo T _e (°C)
0 (valor por defecto)	Auto
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

Para obtener más información y consejo sobre el efecto de estos ajustes, consulte "7.3 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo" en la página 47.

[2-9]

Temperatura objetivo T_e durante la operación de calefacción.

[2-9]	Temperatura objetivo T _c (°C)
0 (valor por defecto)	Auto
1	41
3	43
6	46

Para obtener más información y consejo sobre el efecto de estos ajustes, consulte "7.3 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo" en la página 47.

[2-12]

Habilite la función de ruido bajo y/o de limitación de consumo mediante el adaptador de control externo (DTA104A61/62).

Si el sistema debe funcionar en condiciones de ruido bajo o limitación de consumo cuando se envía una señal externa a la unidad, este ajuste debe cambiarse. Este ajuste solo será efectivo cuando el adaptador de control externo opcional (DTA104A61/62) esté instalado.

[2-12]	Descripción
0 (valor por defecto)	Desactivado.
1	Activado.

[2-14]

Anote la cantidad de refrigerante adicional que se cargó.

En caso de que desee utilizar la función de detección de fugas automática, es necesario anotar la cantidad total de carga de refrigerante adicional.

[2-14]	Cantidad de refrigerante adicional cargada (kg)
0 (valor por defecto)	Sin entrada
1	0 <x<5< td=""></x<5<>
2	5 <x<10< td=""></x<10<>
3	10 <x<15< td=""></x<15<>
4	15 <x<20< td=""></x<20<>
5	20 <x<25< td=""></x<25<>
6	25 <x<30< td=""></x<30<>
7	30 <x<35< td=""></x<35<>
8	35 <x<40< td=""></x<40<>
9	40 <x<45< td=""></x<45<>
10	45 <x<50< td=""></x<50<>
11	50 <x<55< td=""></x<55<>
12	55 <x<60< td=""></x<60<>
13	60 <x<65< td=""></x<65<>
14	65 <x<70< td=""></x<70<>
15	70 <x<75< td=""></x<75<>
16	75 <x<80< td=""></x<80<>
17	80 <x<85< td=""></x<85<>
18	85 <x<90< td=""></x<90<>
19	El ajuste no se puede utilizar. La carga total de
20	refrigerante debe ser <100 kg.
21]

- Para obtener detalles sobre el procedimiento de carga, consulte "6.7.2 Acerca de la carga de refrigerante" en la página 29.
- Para obtener detalles sobre el cálculo de la cantidad de carga de refrigerante adicional, consulte "6.7.3 Cálculo de la carga de refrigerante adicional" en la página 29.
- Para obtener instrucciones sobre la anotación de la cantidad de carga de refrigerante adicional y la función de detección de fugas, consulte "7.4 Utilización de la función de detección de fugas" en la página 50.

[2-18]

Ajuste de presión estática alta del ventilador.

Para aumentar la presión estática del ventilador de la unidad exterior, debe activarse este ajuste. Para obtener detalles sobre este ajuste, consulte las especificaciones técnicas.

[2-18]	Descripción
0 (valor por defecto)	Desactivado.
1	Activado.

[2-20]

Carga manual de refrigerante adicional.

Para añadir la carga de refrigerante adicional de forma manual (sin la función de carga de refrigerante automática), debe aplicarse el ajuste siguiente. Se pueden encontrar más instrucciones sobre las distintas formas de cargar refrigerante adicional en el sistema en el capítulo "6.7.2 Acerca de la carga de refrigerante" en la página 29.

[2-20]	Descripción
0 (valor por defecto)	Desactivado.
1	Activado.
	Para detener la operación de carga manual de refrigerante (cuando se carga la cantidad de refrigerante adicional necesaria), pulse BS3. Si esta función no se ha cancelado pulsando BS3, la unidad detendrá su funcionamiento en 30 minutos. Si 30 minutos no es suficiente ara añadir la cantidad de refrigerante necesaria, la función puede reactivarse cambiando de nuevo el ajuste de campo.

[2-21]

Modo de recuperación/vaciado de refrigerante.

Para lograr una ruta libre de recuperación de refrigerante para que salga del sistema o para eliminar las sustancias residuales o vaciar el sistema, es necesario aplicar un ajuste que abra las válvulas necesarias en el circuito de refrigerante para que la recuperación de refrigerante o el proceso de vaciado se realicen correctamente.

[2-21]	Descripción
0 (valor por defecto)	Desactivado.
1	Activado.
	Para detener el modo de recuperación/ vaciado, pulse BS3. Si no se pulsa BS3, el sistema permanecerá en el modo de recuperación/vaciado de refrigerante.

[2-22]

Nivel y ajuste de ruido bajo automático durante la noche.

Cambiando este ajuste, se activa la función de ruido bajo automática de la unidad y se define el nivel de funcionamiento. En función del nivel elegido, el nivel de ruido puede reducirse. Los momentos de inicio y parada de esta función se definen en el ajuste [2-26] y [2-27].

[2-22]		Descripción
0 (valor por defecto)	Desactivada	
1	Nivel 1	Nivel 3 <nivel 1<="" 2<nivel="" td=""></nivel>
2	Nivel 2	
3	Nivel 3	

[2-25]

Funcionamiento de ruido bajo mediante el adaptador de control externo

Si el sistema debe funcionar en condiciones de ruido bajo cuando se envía una señal externa a la unidad, este ajuste define el nivel de ruido bajo que se aplicará.

Este ajuste solo será efectivo cuando el adaptador de control externo opcional (DTA104A61/62) esté instalado y el ajuste [2-12] se haya activado.

[2-25]		Descripción
1	Nivel 1	Nivel 3 <nivel 1<="" 2<nivel="" td=""></nivel>
2 (valor por defecto)	Nivel 2	
3	Nivel 3	

7 Configuración

[2-26]

Hora de inicio de la operación de ruido bajo.

Este ajuste se utiliza junto al ajuste [2-22].

[2-26]	Hora de inicio de la operación de ruido bajo automática (aproximadamente)
1	20h00
2 (valor por defecto)	22h00
3	24h00

[2-27]

Hora de parada de la operación de ruido bajo.

Este ajuste se utiliza junto al ajuste [2-22].

[2-27]	Hora de parada de la operación de ruido bajo automática (aproximadamente)
1	6h00
2	7h00
3 (valor por defecto)	8h00

[2-30]

Nivel de limitación de consumo (paso 1) a través del adaptador de control externo (DTA104A61/62).

Si el sistema debe funcionar en condiciones de ruido limitación de consumo cuando se envía una señal externa a la unidad, este ajuste define el nivel de limitación de consumo que se aplicará para el paso 1. El nivel está de acuerdo con la tabla.

[2-30]	Limitación de consumo (aproximada)
1	60%
2	65%
3 (valor por defecto)	70%
4	75%
5	80%
6	85%
7	90%
8	95%

[2-31]

Nivel de limitación de consumo (paso 2) a través del adaptador de control externo (DTA104A61/62).

Si el sistema debe funcionar en condiciones de ruido limitación de consumo cuando se envía una señal externa a la unidad, este ajuste define el nivel de limitación de consumo que se aplicará para el paso 2. El nivel está de acuerdo con la tabla.

[2-31]	Limitación de consumo (aproximada)
1 (valor por defecto)	40%
2	50%
3	55%

[2-32]

Operación de limitación de consumo, en todo momento, forzada (no es necesario un adaptador de control externo para realizar la limitación de consumo).

Si el sistema tiene que funcionar siempre en condiciones de limitación de consumo, este ajuste activa y define el nivel de limitación de consumo que se aplicará de forma continua. El nivel está de acuerdo con la tabla.

[2-32]	Referencia de restricción
0 (valor por defecto)	Función no activa.
1	Sigue el ajuste [2-30].
2	Sigue el ajuste [2-31].

[2-35]

Ajuste de diferencia de altura.

[2-35]	Descripción
	En caso de que la unidad exterior esté instalada en la posición más baja (las unidades interiores se instalan en una posición más alta que las unidades exteriores) y la diferencia de altura entre la unidad interior más alta y la unidad exterior sea superior a 40 m, el ajuste [2-35] debe cambiarse a 0.
1 (valor por defecto)	

Se pueden aplicar otros cambios/limitaciones al circuito, consulte "5.3.5 Longitud de tubería: Solo VRV DX" en la página 16 para obtener más información.

[2-49]

Ajuste de diferencia de altura.

[2-49]	Descripción
0 (valor por defecto)	_
	En caso de que la unidad exterior esté instalada en la posición más alta (las unidades interiores se instalan en una posición más baja que las unidades exteriores) y la diferencia de altura entre la unidad interior más baja y la unidad exterior sea superior a 50 m, el ajuste [2-49] debe cambiarse a 1.

Se pueden aplicar otros cambios/limitaciones al circuito, consulte "5.3.5 Longitud de tubería: Solo VRV DX" en la página 16 para obtener más información.

[2-81]

Ajuste de confort de refrigeración.

Este ajuste se utiliza junto al ajuste [2-8].

[2-81]	Ajuste de confort de refrigeración
0	Eco
1 (valor por defecto)	Mild (suave)
2	Quick (rápido)
3	Powerful (potente)

Para obtener más información y consejo sobre el efecto de estos ajustes, consulte "7.3 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo" en la página 47.

[2-82]

Ajuste de confort de calefacción.

Este ajuste se utiliza junto con el ajuste [2-9].

[2-82]	Ajuste de confort de calefacción
0	Eco
1 (valor por defecto)	Mild (suave)
2	Quick (rápido)
3	Powerful (potente)

Para obtener más información y consejo sobre el efecto de estos ajustes, consulte "7.3 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo" en la página 47.

[2-83]

Asignación de la interfaz de usuario maestra en caso de que se utilicen unidades interiores VRV DX y unidades interiores RA DX al mismo tiempo.

Cambiando el ajuste [2-83], puede dejar que la unidad interior VRV DX sea la que seleccione el modo de funcionamiento (es necesario APAGAR/ENCENDER el sistema después de aplicar este ajuste).

[2-83]	Descripción
0	La unidad interior VRV DX cuenta con el derecho de selección de modo.
1 (valor por defecto)	La unidad interior RA DX cuenta con el ajuste de derecho de selección de modo.

[2-85]

Tiempo de intervalo de detección de fugas automática.

Este ajuste se utiliza junto con el ajuste [2-86].

[2-85]	Tiempo entre las detecciones de fugas automáticas (días)
0 (valor por defecto)	365
1	180
2	90
3	60
4	30
5	7
6	1

[2-86]

Activación de la detección de fugas automática.

Cuando deseemos utilizar la función de detección de fugas automática, se debe activar este ajuste. Activando el ajuste [2-86], la detección de fugas automática se ejecutará en función del ajuste del valor definido. El tiempo hasta la próxima detección de fugas automática está sujeto al ajuste [2-85]. La detección de fugas automática se ejecutará en [2-85].

Cada vez que la función de detección de fugas automática se ejecute el sistema permanecerá inactivo hasta que se reinicie mediante una solicitud de termostato apagado o hasta la siguiente acción programada.


[2-86]	Descripción
` '	No hay ninguna detección de fugas planificada.
1	Detección de fugas planificada en [2-85] días.
	Detección de fugas planificada cada [2-85] días.

[2-88]

Recopilación de información detallada sobre el refrigerante durante la prueba de funcionamiento. Para obtener más detalles, consulte "8.4 Acerca de la prueba de funcionamiento automática" en la página 52.

	[2-88]	Descripción
C) (valor por defecto)	Activado.
	1	Desactivado.

7.2.9 Conexión del configurador de PC a la unidad exterior



- b Cable (EKPCCAB)
- c PCB principal de la unidad exterior

7.3 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo

El sistema de bomba de calor VRV IV está equipado con una función avanzada de ahorro de energía. En función de la prioridad el funcionamiento se puede centrar en ahorro de energía o nivel de confort. Se pueden seleccionar varios parámetros, lo que hace que se logre el equilibrio perfecto entre consumo energético y confort para una aplicación en particular.

Hay disponibles varios patrones y se explican a continuación. Modifique estos parámetros en función de las necesidades del edificio y para lograr el mejor equilibrio entre consumo energético y confort.

Independientemente del control seleccionado, aún es posible que ocurran variaciones en el comportamiento del sistema debidas a los controles de protección para mantener la unidad funcionando en condiciones fiables. No obstante, el objetivo previsto es fijo y se utilizará para obtener el mejor equilibrio ente consumo energético y confort, en función de la naturaleza de la aplicación.

Hay que tener cuidado al seleccionar los procedimientos y configuraciones del sistema, particularmente cuando se utilicen cajas hidráulicas. La temperatura de agua de salida solicitada de la caja hidráulica tiene prioridad sobre el control de ahorro de energía, y está relacionada con la temperatura del agua requerida.

7.3.1 Principales métodos de funcionamiento disponible

Básico

La temperatura del refrigerante es fija independientemente de la situación. Corresponde al funcionamiento estándar que se conoce y que puede esperarse a partir de sistemas VRV anteriores.

Para activar esto en	Cambie
Refrigeración	[2-8]=2
Calefacción	[2-9]=6

Automático

La temperatura del refrigerante se establece en función de las condiciones ambientales exteriores. Por lo tanto, ajuste la temperatura del refrigerante para que coincida con la carga requerida (que también se relaciona con las condiciones ambientales exteriores).

P. ej., cuando el sistema funciona en modo de refrigeración, no es necesaria tanta refrigeración a temperaturas exteriores bajas (p. ej. 25°C) que en temperaturas exteriores altas (p. ej. 35°C). Empleando este concepto, el sistema comienza automáticamente a aumentar la temperatura del refrigerante, reduciendo automáticamente la capacidad suministrada y aumentando la eficiencia del sistema.

P. ej., cuando el sistema funciona en modo de refrigeración, no es necesaria tanta refrigeración a temperaturas ambientales bajas (p. ej. 15°C) que en temperaturas ambientales altas (p. ej. –5°C). Empleando este concepto, el sistema comienza automáticamente a reducir la temperatura del refrigerante, reduciendo automáticamente la capacidad suministrada y aumentando la eficiencia del sistema.

Para activar esto en	Cambie
Refrigeración	[2-8]=0 (por defecto)
Calefacción	[2-9]=0 (por defecto)

Hi-sensible sensible alto/económico (refrigeración/calefacción)

La temperatura del refrigerante se establece más alta/baja (refrigeración/calefacción) en comparación con el funcionamiento básico. El modo sensible alto es una sensación de confort para el cliente.

El método de selección de las unidades interiores es importante y debe considerarse, puesto que la capacidad disponible no es la misma que en el funcionamiento básico.

Para obtener detalles relativos a las aplicaciones Hi-sensible, póngase en contacto con su distribuidor.

Para activar esto en	Cambie
Refrigeración	[2-8] al valor apropiado, para que cumpla con los requisitos del sistema prediseñado y que contiene una solución sensible alta.
Calefacción	[2-9] al valor apropiado, para que cumpla con los requisitos del sistema prediseñado y que contiene una solución sensible alta.

[2-8]	Temperatura objetivo T _e (°C)
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

[2-9]	Temperatura objetivo T _c (°C)
1	41
3	43

7.3.2 Ajustes de confort disponibles

Se puede seleccionar un nivel de confort para cualquiera de los métodos anteriores. El nivel de confort está relacionado con el tiempo y el esfuerzo (consumo energético) que se emplea para lograr determinada temperatura ambiente mediante el cambio temporal de la temperatura del refrigerante a distintos valores para lograr las condiciones requeridas más rápidamente.

Powerful (potente)

El sobreimpulso (durante la operación de calefacción) o el subimpulso (durante la operación de refrigeración) está permitido si se compara con la temperatura del refrigerante solicitada, para lograr la temperatura ambiente deseada más rápido. El sobreimpulso está permitido a partir del momento de arranque.

- En el caso de operación de refrigeración, está permitido que la temperatura de evaporación baje hasta 3°C temporalmente en función de la situación.
- En el caso de operación de calefacción, está permitido que la temperatura de condensación baje hasta 49°C temporalmente en función de la situación.
- Cuando la solicitud desde las unidades interiores es más moderada, el sistema pasará a la condición de estado uniforme que se define mediante el método de funcionamiento anterior.

Para activar esto en	Cambie
Refrigeración	[2-81]=3.
	Este ajuste se utiliza junto al ajuste [2-8].
Calefacción	[2-82]=3.
	Este ajuste se utiliza junto con el ajuste [2-9]

Quick (rápido)

El sobreimpulso (durante la operación de calefacción) o el subimpulso (durante la operación de refrigeración) está permitido si se compara con la temperatura del refrigerante solicitada, para lograr la temperatura ambiente deseada más rápido. El sobreimpulso está permitido a partir del momento de arranque.

- En el caso de operación de refrigeración, está permitido que la temperatura de evaporación baje hasta 6°C temporalmente en función de la situación.
- En el caso de operación de calefacción, está permitido que la temperatura de condensación baje hasta 46°C temporalmente en función de la situación.
- Cuando la solicitud desde las unidades interiores es más moderada, el sistema pasará a la condición de estado uniforme que se define mediante el método de funcionamiento anterior.

Para activar esto en	Cambie
Refrigeración	[2-81]=2.
	Este ajuste se utiliza junto al ajuste [2-8].
Calefacción	[2-82]=2.
	Este ajuste se utiliza junto con el ajuste [2-9].

Mild (suave)

El sobreimpulso (durante la operación de calefacción) o el subimpulso (durante la operación de refrigeración) está permitido si se compara con la temperatura del refrigerante solicitada, para lograr la temperatura ambiente deseada más rápido. El sobreimpulso no está permitido a partir del momento de arranque. El arranque tiene lugar en la condición que se define mediante el modo de funcionamiento anterior.


- En el caso de operación de refrigeración, está permitido que la temperatura de evaporación baje hasta 6°C temporalmente en función de la situación.
- En el caso de operación de calefacción, está permitido que la temperatura de condensación baje hasta 46°C temporalmente en función de la situación.
- Cuando la solicitud desde las unidades interiores es más moderada, el sistema pasará a la condición de estado uniforme que se define mediante el método de funcionamiento anterior.
- La condición de arranque es diferente del ajuste de confort Powerful y Quick.

Para activar esto en	Cambie
Refrigeración	[2-81]=1.
	Este ajuste se utiliza junto al ajuste [2-8].
Calefacción	[2-82]=1.
	Este ajuste se utiliza junto con el ajuste [2-9].

El objetivo original de temperatura del refrigerante, que se define mediante el método de funcionamiento (consulte arriba) se mantiene sin correcciones, excepto para control de protección.


Para activar esto en	Cambie
Refrigeración	[2-81]=0.
	Este ajuste se utiliza junto al ajuste [2-8].
Calefacción	[2-82]=0.
	Este ajuste se utiliza junto con el ajuste [2-9].

7.3.3 Ejemplo: Modo automático durante refrigeración




- Curva de carga real
- Curva de carga virtual (capacidad inicial en modo automático)
- Valor objetivo virtual (valor de temperatura de evaporación inicial en modo automático)
- Valor de temperatura de evaporación requerida
- Factor de carga
- Temperatura del aire exterior
- Temperatura de evaporación
- Quick (rápido)
 - Powerful (potente)
 - Mild (suave)

Evolución de la temperatura ambiente:




- Temperatura programada de la unidad interior
- В La unidad empieza a funcionar
- Tiempo de funcionamiento
- D Mild (suave)
- Quick (rápido)
- Powerful (potente)

7.3.4 Ejemplo: Modo automático durante calefacción



- Curva de carga virtual (capacidad máxima en modo Α automático por defecto)
- Curva de carga
- Valor objetivo virtual (valor de temperatura de condensación inicial en modo automático)
- Temperatura de diseño
- Factor de carga
- Temperatura del aire exterior
- Temperatura de condensación
- Quick (rápido)
 - Powerful (potente) Mild (suave)
- Evolución de la temperatura ambiente:



- Temperatura programada de la unidad interior
- La unidad empieza a funcionar
- Tiempo de funcionamiento
- D Mild (suave)
- Quick (rápido)
- Powerful (potente)

7.4 Utilización de la función de detección de fugas

7.4.1 Acerca de la detección de fugas automática

La función de detección de fugas (automática) no está activada por defecto. La función de detección de fugas (automática) solo puede comenzar a funcionar cuando las dos condiciones siguientes se cumplan:

- · La carga de refrigerante adicional se introdujo en la lógica del sistema (consulte [2-14]).
- La prueba de funcionamiento del sistema se ejecutó (consulte "8 Puesta a punto" en la página 51), incluyendo la comprobación detallada del estado del refrigerante.

La operación de detección de fugas se puede automatizar. Cambiando el parámetro [2-85] al valor elegido, se puede elegir el tiempo de intervalo o el tiempo hasta la siguiente operación de detección de fugas automática. El parámetro [2-86] define si la operación de fugas automática se ejecuta una vez (en [2-85] días) o es intermitente, en relación a un intervalo de [2-85] días.

La disponibilidad de la función de detección de fugas necesita el ingreso de la cantidad de carga de refrigerante adicional inmediatamente después de que la carga termine. El ingreso debe ejecutarse antes de realizar el funcionamiento de prueba.



AVISO

Si se ingresa un valor incorrecto para el peso de refrigerante cargado, la precisión de la función de detección de fugas se verá reducida.



INFORMACIÓN

- La carga de refrigerante adicional pesada y anotada (no la cantidad total de refrigerante presente en el sistema) debe introducirse.
- La función de detección de fugas no está disponible cuando las cajas hidráulicas o las unidades interiores RA DX están conectadas al sistema.
- Cuando la diferencia de altura entre las unidades interiores es de ≥50/40 m, la función de detección de fugas no se puede utilizar.

7.4.2 Ejecución manual de una prueba de fugas

Cuando inicialmente la función de detección de fugas no es necesaria, pero se desea que se active posteriormente, es necesario cumplir las siguientes condiciones:

- La carga de refrigerante adicional debe introducirse en la lógica del sistema
- La prueba de funcionamiento del sistema debe volver a ejecutarse.

La ejecución de la función de detección de fugas una vez en la obra también se puede realizar mediante el siguiente procedimiento.

- Pulse BS2 una vez.
- Pulse BS2 una vez más.
- Pulse BS2 durante 5 segundos.
- La función de detección de fugas comenzará. Para cancelar la operación de detección de fugas, pulse BS1.

Resultado: Si se ha realizado la detección de fugas manual, el resultado se mostrará en la pantalla de 7 segmentos de la unidad exterior. Las unidades interiores están en estado bloqueado (símbolo de control centralizado). El resultado se corresponde con la lista de abajo. Para obtener información más detallada: compruebe a través del modo 1 para conocer la cantidad exacta. Para volver al estado normal, pulse BS1.

Pantalla	Cantidad de fuga (kg)			
LO I	0≤x<0,5			
L02	0,5≤x<1			
L03	1≤x<1,5			
LOY	1,5≤x<2			
LO5	2≤x<2,5			
LOb	2,5≤x<3			
LO7	3≤x<3,5			
L08	3,5≤x<4			
LD9	4≤x<4,5			
L 10	4,5≤x<5			
LII	5≤x<5,5			
L 12	5,5≤x<6			
L 13	6≤x<6,5			
L 14	6,5≤x<7			
L 15	7≤x<7,5			
L Ib	7,5≤x<8			
L 17	8≤x<8,5			
L 18	8,5≤x<9			
L 19	9≤x<9,5			
L20	9,5≤x<10			
L2	10≤x			

Códigos informativos:

Código	Descripción
E- 1	La unidad no está preparada para ejecutar la operación de detección de fugas (consulte los requisitos para poder realizar la operación de detección de fugas).
E-2	La unidad interior está fuera del rango de temperatura para la operación de detección de fugas.
E-3	La unidad exterior está fuera del rango de temperatura para la operación de detección de fugas.
E-4	Se ha observado que la presión es demasiado baja durante la operación de detección de fugas. Reinicie la operación de detección de fugas.
E-5	Hay instalada una unidad interior que no es compatible con la función de detección de fugas (p. ej. unidad interior RA DX, caja hidráulica,).

El resultado de la operación de detección de fugas se notifica en [1-35] y [1-29].

Pasos durante la operación de detección de fugas:

Pantalla	Pasos			
<i>೬00</i>	Preparación ^(a)			
೬ 0 I	Ecualización de presión			
E02	Arranque			
E04	Operación de detección de fugas			
£05	Standby ^(b)			
EO7	La operación de detección de fugas ha finalizado			

- (a) Si la temperatura interior es demasiado baja, primero comenzará la calefacción.
- (b) Si la temperatura interior es inferior a 15°C debido a la operación de detección de fugas y la temperatura exterior es inferior a 20°C, la calefacción se pondrá en marcha para mantener el nivel de confort de calefacción básico.

8 Puesta a punto

8.1 Vista general: Puesta a punto

Después de la instalación, y una vez definidos los ajustes de campo, el instalador debe verificar el funcionamiento. Por tanto, debe efectuar una prueba, de acuerdo con los procedimientos descritos a continuación.

Este capítulo describe lo que tiene que hacer y saber para poner en marcha el sistema después de configurarlo.

La puesta en marcha comprende normalmente las siguientes fases:

- 1 Comprobación de "Lista de comprobación antes de la prueba de funcionamiento".
- 2 Ejecución de una prueba de funcionamiento.
- 3 Si es necesario, corrija errores si la prueba de funcionamiento no se ha completado satisfactoriamente.
- 4 Funcionamiento del sistema.

8.2 Precauciones durante la puesta a punto



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS



No realice la prueba de funcionamiento si todavía está efectuando operaciones en las unidades interiores.

Cuando realiza la prueba de funcionamiento, no solamente la unidad exterior funcionará, sino también la unidad interior conectada. Es peligroso trabajar en una unidad interior cuando se realiza una prueba de funcionamiento.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

No introduzca los dedos, varillas ni otros objetos en la entrada o la salida de aire. No quite la protección del ventilador. Si el ventilador gira a gran velocidad, puede provocar heridas.



AVISO

Es posible realizar pruebas de funcionamiento a temperaturas ambiente de entre –20°C y 35°C.



INFORMACIÓN

Tenga en cuenta que en la primera puesta en marcha de la unidad, la potencia de entrada necesaria tal vez sea superior. Este hecho tiene su origen en el compresor, que necesita un período de 50 horas para alcanzar un funcionamiento fluido y un consumo de energía estable. El motivo es que la hélice es de hierro y, por tanto, se necesita un cierto tiempo para alisar las superficies en contacto.



AVISO

Conecte la unidad a la alimentación 6 horas antes de encenderla, para que el calentador del cárter esté energizado y para proteger el compresor.

Durante la prueba de funcionamiento, la unidad exterior y las unidades interiores se encenderán. Asegúrese de haber terminado todos los preparativos de las unidades interiores (tuberías de obra, cableado eléctrico, purga de aire, etc.). Consulte el manual de instalación de las unidades interiores para más información.

8.3 Lista de comprobación antes de la prueba de funcionamiento

Tras haber instalado la unidad, debe comprobar los siguientes puntos en primer lugar. Una vez que se hayan llevado a cabo todas las comprobaciones, se debe cerrar la unidad, solamente entonces se podrá conectar la alimentación.

	probaciones, se debe cerrar la unidad, solamente entonce á conectar la alimentación.
se pour	Instalación
	Compruebe que la unidad está fijada correctamente para evitar ruidos y vibraciones anormales cuando ponga en marcha la unidad.
П	Cableado de obra
	Asegúrese de que el cableado de obra se ha instalado conforme a las instrucciones descritas en el capítulo "6.8 Conexión del cableado eléctrico" en la página 36, a los diagramas de cableado y a la normativa vigente.
П	Tensión de alimentación
	Compruebe la tensión de alimentación del panel de alimentación local. La tensión debe corresponderse con la de la etiqueta de identificación de la unidad.
П	Cableado de conexión a tierra
	Asegúrese de que los cables para la toma de tierra se han conectado correctamente y de que los terminales de la toma de tierra están apretados.
	Prueba de aislamiento del circuito de alimentación principal
	Con un megatester de 500 V, compruebe que se consigue una resistencia de aislamiento de 2 $M\Omega$ o más aplicando una tensión de 500 V de CC entre terminales de alimentación y tierra. No use nunca el megatester para el cableado de transmisión.
	Fusibles, interruptores automáticos o dispositivos de protección
	Compruebe que los fusibles, interruptores automáticos u otros dispositivos de protección instalados localmente son del tamaño y tipo especificados en el capítulo "5.4.2 Requisitos del dispositivo de seguridad" en la página 20. Asegúrese de que no se ha puenteado ningún fusible ni dispositivo de protección.
П	Cableado interno
	Compruebe visualmente la caja de componentes eléctricos y el interior de la unidad por si existieran cables sueltos o componentes eléctricos dañados.
П	Tamaño y aislamiento de las tuberías
	Asegúrese de instalar tuberías del tamaño correcto y de realizar las operaciones de aislamiento pertinentes.
	Válvulas de cierre
	Asegúrese de que las válvulas de cierre están abiertas en los lados de líquido y gas.
	Daños en el equipo
	Compruebe en el interior de la unidad si hay componentes dañados o tubos aplastados.
П	Fugas de refrigerante
	Compruebe en el interior de la unidad que no hay fugas de refrigerante. Si hay una fuga de refrigerante, trate de repararla. Si no lo consigue, póngase en contacto con su distribuidor. No toque el refrigerante que salga de las uniones de la tubería de refrigerante. Puede provocar quemaduras por frío.
	Fugas de aceite
	Compruebe el compresor para descartar fugas de aceite.

Entrada y salida de aire					
Compruebe que la entrada y la salida de aire no están obstruidas por hojas de papel, cartones o cualquier otro objeto.					
Carga de refrigerante adicional					
La cantidad de refrigerante que debe añadirse a la unidad tiene que estar escrita en la placa "Refrigerante añadido", en la cara interna de la tapa frontal.					
Fecha de instalación y ajuste de campo					
Asegúrese de anotar la fecha de instalación en la pegatina de la parte trasera del panel delantero superior de acuerdo con EN60335-2-40, y anote el contenido de los ajustes en la obra.					

8.4 Acerca de la prueba de funcionamiento automática

El siguiente procedimiento describe la prueba de funcionamiento del sistema completo. Esta operación permite comprobar y evaluar los siguientes puntos:

- Compruebe si el cableado es correcto (comprobación de comunicación con las unidades interiores).
- Compruebe la abertura de las válvulas de cierre.
- Evaluación de la longitud de la tubería.
- Recopilación de datos de referencia para la función de detección de fugas. Si es necesaria la función de detección de fugas, la prueba de funcionamiento debe ejecutarse incluyendo una comprobación detallada del refrigerante. Si NO es necesaria la función de detección de fugas, la prueba de funcionamiento puede omitir la comprobación detallada del refrigerante. Esto se puede definir mediante el ajuste [2-88].



INFORMACIÓN

La comprobación del estado de refrigerante no se puede realizar más allá de los siguientes límites:

Temperatura exterior: 0~43°C BS
Temperatura interior: 20~32°C BS

Valor [2-88]	Descripción
0	La prueba de funcionamiento se ejecutará incluyendo la comprobación detallada de situación del refrigerante. Después de la prueba de funcionamiento, la unidad estará preparada para la función de detección de fugas (para obtener más detalles, consulte "7.4 Utilización de la función de detección de fugas" en la página 50).
1	La prueba de funcionamiento se ejecutará sin la comprobación detallada de situación del refrigerante. Después de la prueba de funcionamiento, la unidad NO estará preparada para la función de detección de fugas.

Si hay una fuga de aceite, trate de repararla. Si no lo consigue, póngase en contacto con su distribuidor.



INFORMACIÓN

- Si [2-88]=0, la prueba de funcionamiento puede durar hasta 4 horas.
- Si [2-88]=0 y la prueba de funcionamiento se cancela antes del que finalice, el código de advertencia U∃ se mostrará en la interfaz de usuario. Es posible operar el sistema. La función de detección de fugas NO estará disponible. Se recomienda volver a ejecutar la prueba de funcionamiento.
- Si se utiliza la función de carga automática, la unidad informará al usuario en caso de que se den condiciones ambientales desfavorables para recopilar los datos detallados de situación del refrigerante. Cuando este sea el caso, la precisión de la función de detección de fugas se reducirá. En tal caso, se recomienda volver a realizar la prueba de funcionamiento en otro momento más favorable. En caso de que no se muestre "E-Z" o " E-∃" durante el proceso de carga automática, es posible recopilar datos detallados durante el funcionamiento de prueba. Consulte las limitaciones ambientales en la tabla informativa en el "6.7.6 Paso 6a: Carga automática de refrigerante" en la página 33.

En el caso de que haya cajas hidráulicas o unidades interiores RA DX en el sistema, la comprobación de longitud de tubería y de estado del refrigerante no se realizarán.

- Asegúrese de realizar la prueba de funcionamiento después de la primera instalación. De lo contrario, aparecerá el código de funcionamiento errático U3 en la interfaz de usuario y no se podrá llevar a cabo la prueba de funcionamiento de la unidad interior individual ni el funcionamiento normal.
- No es posible comprobar las anomalías en las unidades interiores por separado. Después de que haya finalizado la prueba de funcionamiento, compruebe las unidades interiores una por una realizando un funcionamiento normal mediante la interfaz de usuario. Consulte el manual de instalación de la unidad interior para obtener más detalles (p. ej. caja hidráulica) en relación a la prueba de funcionamiento individual.



INFORMACIÓN

- Pueden transcurrir 10 minutos hasta que el estado del refrigerante sea uniforme antes de que arranque el compresor.
- Durante la prueba de funcionamiento, es posible que se escuche el sonido de la circulación del refrigerante o el sonido magnético de una válvula solenoide o que cambie la indicación de la pantalla. Estas condiciones no son fallos de funcionamiento.

8.5 Ejecución de una prueba de funcionamiento

- 1 Cierre todos los paneles delanteros para que este no sea el motivo de la determinación incorrecta (excepto la cubierta de servicio de la abertura de inspección de la caja de componentes eléctricos).
- 2 Asegúrese de que todos los ajustes de campo deseados estén establecidos; consulte "7.2 Realización de ajustes de campo" en la página 40.
- 3 Encienda la unidad exterior y las unidades interiores conectadas.



AVISO

Conecte la unidad a la alimentación 6 horas antes de encenderla, para que el calentador del cárter esté energizado y para proteger el compresor.

4 Asegúrese de que la situación por defecto (inactiva) esté presente, consulte "7.2.4 Acceso al modo 1 o 2" en la página 41. Pulse BS2 durante 5 segundos o más. La unidad iniciará la prueba de funcionamiento.

Resultado: La prueba de funcionamiento se lleva a cabo automáticamente, la pantalla de la unidad exterior mostrará " ヒロ "" y la indicación "prueba de funcionamiento" y "bajo control centralizado" aparecerá en la pantalla de la interfaz de usuario de las unidades interiores.

Pasos durante la prueba de funcionamiento del sistema automática:

Paso	Descripción
E0 1	Control antes del arranque (ecualización de presión)
F02	Control de arranque de refrigeración
E03	Condición estable de refrigeración
E84	Comprobación de comunicaciones
£05	Comprobación de la válvula de cierre
Ł0 <i>6</i>	Comprobación de la longitud de tubería
E07	Comprobación de la cantidad de refrigerante
F08	En el caso de [2-88]=0, comprobación detallada de la situación del refrigerante
E09	Operación de bombeo hacia abajo
<i>≿ 10</i>	Parada de unidad

Nota: Durante la prueba de funcionamiento, no es posible detener la unidad desde una interfaz de usuario. Para cancelar la operación, pulse BS3. La unidad se detendrá después de ±30 segundos.

5 Compruebe los resultados de la prueba de funcionamiento de la unidad a través de la pantalla de 7 segmentos de la unidad exterior.

Ejecución	Descripción		
Ejecución normal	Ninguna indicación en la pantalla de 7 segmentos (inactividad).		
Ejecución anómala	Ejecución anómala: indicación del código de funcionamiento errático en la pantalla de 7 segmentos.		
	Consulte "8.6 Medidas correctivas después de la ejecución anómala de la prueba de funcionamiento" en la página 53 para adoptar medidas para corregir el problema. Cuando la prueba de funcionamiento está completamente terminada, el funcionamiento normal es posible transcurridos 5 minutos.		

8.6 Medidas correctivas después de la ejecución anómala de la prueba de funcionamiento

La prueba de funcionamiento solo puede considerarse completa si no aparece ningún código de funcionamiento errático en la interfaz de usuario o en la pantalla de 7 segmentos de la unidad exterior. En caso de que se muestre un código de funcionamiento errático, lleve a cabo las acciones correctivas tal y como se muestra en la tabla de códigos de funcionamiento errático. Realice de nuevo la prueba de funcionamiento y confirme que se ha corregido la anomalía.



INFORMACIÓN

Consulte el manual de instalación de la unidad interior para obtener información detallada sobre otros códigos relacionados con las unidades interiores.

8.7 Operación de la unidad

Una vez instalada la unidad y realizadas las pruebas de funcionamiento de las unidades exterior e interiores, puede empezar a utilizarse la unidad.

Para utilizar la unidad interior, la interfaz de usuario de la unidad interior debe estar activada. Consulte el manual de instrucciones de la unidad interior para obtener información detallada.

9 Mantenimiento y servicio técnico



AVISO

El mantenimiento debe ser llevado a cabo preferiblemente por un instalador o agente de mantenimiento.

9.1 Vista general: Mantenimiento y servicio

Este capítulo contiene información sobre:

- Prevención de peligros eléctricos durante el mantenimiento del sistema
- Operación de recuperación de refrigerante

9.2 Precauciones de seguridad durante el mantenimiento



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS



AVISO: riesgo de descarga electroestática


Antes de realizar trabajos de mantenimiento, toque una pieza metálica de la unidad para eliminar la electricidad estática y proteger la PCB.

9.2.1 Prevención de riesgos eléctricos

Al realizar operaciones de mantenimiento en el Inverter:

- 1 No abra la tapa de la caja de componentes eléctricos hasta que transcurran 10 minutos desde desconectar la alimentación.
- 2 Mida la tensión entre los terminales del bloque de terminales con un medidor y confirme que no hay alimentación. Además, realice una medición de los puntos tal y como se muestra en la siguiente figura utilizando un medidor y verifique que la tensión del condensador del circuito principal no supera los 50 V de CC.





3 Para evitar dañar la PCB, toque una pieza metálica sin recubrimiento para eliminar la electricidad estática antes de conectar o desconectar conectores.

- 4 Desconecte los conectores de empalme X1A, X2A (X3A, X4A) de los motores del ventilador de la unidad exterior antes de iniciar una operación de mantenimiento en el inverter. Procure no tocar las partes energizadas. (Si un ventilador gira como consecuencia de un viento fuerte, es posible que concentre electricidad en el condensador o el circuito principal y que provoque una descarga eléctrica.)
- 5 Una vez finalizado el mantenimiento, vuelva a conectar los conectores de empalme. Si no lo hace, aparecerá el código de funcionamiento errático E 7 en la interfaz de usuario o en la pantalla de 7 segmentos y la unidad no funcionará con normalidad.

Para obtener más información, consulte el diagrama de cableado que encontrará en la etiqueta del dorso de la tapa de la caja de componentes eléctricos.

Tenga cuidado con el ventilador. Es peligroso inspeccionar la unidad con el ventilador en marcha. Asegúrese de apagar el interruptor principal y retire los fusibles del circuito de control situado en la unidad exterior.

9.3 Acerca de la operación en modo de servicio

La operación de recuperación/vaciado de refrigerante es posible aplicando el ajuste [2-21]. Consulte "7.2 Realización de ajustes de campo" en la página 40 para obtener información sobre cómo configurar el modo 2.

Si se utiliza el modo de vacío/recuperación, revise con atención los componentes que se someterán a esta operación antes de empezar. Consulte el manual de instalación de la unidad interior para obtener más información sobre el vacío y la recuperación.

9.3.1 Utilización del modo de vacío

1 Cuando la unidad esté parada, ajuste la unidad a [2-21]=1.

Resultado: Una vez confirmado, las válvulas de expansión de las unidades exterior e interior estarán totalmente abiertas. En este momento la indicación de la pantalla de 7 segmentos= ヒロ f y la interfaz de usuario de todas las unidades interiores mostrará TEST (prueba) y ふん (control externo), con lo que el funcionamiento quedará bloqueado.

- 2 Haga vacío en el sistema con una bomba de vacío.
- 3 Pulse BS3 para detener la operación de vaciado.

9.3.2 Recuperación de refrigerante

Esta operación debe dejarse en manos de un recuperador de refrigerante. Siga el mismo procedimiento que en el método de vacío

10 Solución de problemas

10.1 Vista general: Solución de problemas

Este capítulo describe lo que hay que hacer si se presentan problemas.

Contiene información sobre:

Resolución de problemas en función de los códigos de error

10.2 Resolución de problemas en función de los códigos de error

En caso de que se muestre un código de funcionamiento errático, lleve a cabo las acciones correctivas tal y como se muestra en la tabla de códigos de funcionamiento errático.

Tras corregir la anomalía, pulse BS3 hasta que desaparezca el código de funcionamiento errático y vuelva realizar la operación.

El código de funcionamiento errático que se muestra en la unidad exterior indicará un código principal y otro secundario. El código secundario muestra información más detallada sobre el código de funcionamiento errático. El código de funcionamiento errático se mostrará de forma intermitente.

Ejemplo:

Código	Ejemplo
Código principal	Ε∃
Código secundario	- []

En un intervalo de 1 segundo, la pantalla alternará entre el código principal y el secundario.

10.3 Códigos de error: Vista general

Código	Co	ódigo secunda:	io	Causa	Solución
principal	Maestra	Esclava 1	Esclava 2		
E3	-0 (-03	-05	El presostato de alta se ha activado (S1PH, S2PH) - A1P (X3A; X4A)	Comprobar la situación de la válvula de cierre o anomalías en la tubería (de obra) o flujo de aire del serpentín refrigerado por aire.
	-02	-04	-05	Sobrecarga de refrigerante Válvula de cierre cerrada	Comprobar la cantidad de refrigerante+recargar la unidad.Abrir las válvulas de cierre
	- 13	- 14	- 15	Válvula de cierre cerrada (líquido)	Abrir la válvula de cierre de líquido.
		- 18		Sobrecarga de refrigerante Válvula de cierre cerrada	Comprobar la cantidad de refrigerante+recargar la unidad.Abrir las válvulas de cierre.
ЕЧ	-0 1	-02	-03	Avería relacionada con la baja presión: Válvula de cierre cerrada Falta de refrigerante Avería de la unidad interior	 Abrir las válvulas de cierre. Comprobar la cantidad de refrigerante+recargar la unidad. Comprobar la pantalla de la interfaz o el cableado de transmisión entre la unidad exterior y la unidad
					interior.

10 Solución de problemas

Código	С	ódigo secundar	io	Causa	Solución
principal	Maestra	Esclava 1	Esclava 2		
<i>E</i> 9	-0 1	-05	-08	Avería de la válvula de expansión electrónica (subrefrigeración) (Y2E) - A1P (X21A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
	-04	-D7	- 10	Avería de la válvula de expansión electrónica (principal) (Y1E) - A1P (X23A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
	-03	-06	-09	Avería de la válvula de expansión electrónica (depósito de almacenamiento) (Y3E) - A1P (X22A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador
F3	-0 1	-03	-05	Temperatura de descarga demasiado alta (R21T/R22T):	Abrir las válvulas de cierre.Comprobar la cantidad de
				Válvula de cierre cerradaFalta de refrigerante	refrigerante+recargar la unidad.
	-20	-21	-22	Temperatura de la carcasa del compresor demasiado alta (R8T): Válvula de cierre cerrada	 Abrir las válvulas de cierre. Comprobar la cantidad de refrigerante+recargar la unidad.
				Falta de refrigerante	
Fb		-02		Sobrecarga de refrigeranteVálvula de cierre cerrada	Comprobar la cantidad de refrigerante+recargar la unidad.
HP	-0 1	-02	-03	Avería del sensor de temperatura	Abrir las válvulas de cierre. Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
73	- Ib	-22	-28	ambiente (R1T): A1P (X18A) Avería del sensor de temperatura de descarga (R21T): circuito abierto: A1P (X29A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
	- 17	-23	-29	Avería del sensor de temperatura de descarga (R21T): cortocircuito: A1P (X29A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
	- 18	-24	-30	Avería del sensor de temperatura de descarga (R22T): circuito abierto: A1P (X29A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
	- 19	-25	-3	Avería del sensor de temperatura de descarga (R22T): cortocircuito: A1P (X29A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
	-47	-49	-5 1		Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
	-48	-50	-52	Avería del sensor de temperatura de la carcasa del compresor (R8T): cortocircuito: A1P (X29A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
JS	-0 (-03	-05	Avería del sensor de temperatura de aspiración (R3T) - A1P (X30A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
Jb	-0 1	-02	-03	Avería del sensor de temperatura de desincrustación de hielo (R7T): A1P (X30A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador
רע	-Ob	-07	-08	Avería del sensor de temperatura de líquido (después del HE de subrefrigeración) (R5T): A1P (X30A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
J8	-01	-02	-03	Avería del sensor de temperatura de líquido (serpentín) (R4T): A1P (X30A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
JR	-0 1	-02	-03	Avería del sensor de temperatura de gas (después del HE de subrefrigeración) (R6T): A1P (X30A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
JR	-Ob	-08	- 10	Avería del sensor de temperatura de alta presión (S1NPH): circuito abierto: A1P (X32A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
	-07	-09	- 11	Avería del sensor de temperatura de alta presión (S1NPH): cortocircuito: A1P (X32A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.

Código	Código secundario			Causa	Solución
principal	Maestra	Esclava 1	Esclava 2	_	
JE	-05	-08	- 10	Avería del sensor de temperatura de baja presión (S1NPL): circuito abierto: A1P (X31A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
	-07	-09	- 1 1	Avería del sensor de temperatura de baja presión (S1NPL): cortocircuito: A1P (X31A)	Comprobar la conexión en la PCB o el actuador.
LE		- 14		Unidad exterior de transmisión: inverter: Problema con la transmisión INV1: A1P (X20A, X28A, X40A)	Comprobar la conexión.
		- 19		Unidad exterior de transmisión: inverter: Problema con la transmisión FAN1: A1P (X20A, X28A, X40A)	Comprobar la conexión.
		-24		Unidad exterior de transmisión: inverter: Problema con la transmisión FAN2: A1P (X20A, X28A, X40A)	Comprobar la conexión.
		-30		Unidad exterior de transmisión: inverter: Problema con la transmisión INV2: A1P (X20A, X28A, X40A)	Comprobar la conexión.
PΙ	-0 1	-02	-03	Tensión de suministro eléctrico desequilibrada INV1	Comprobar si el suministro eléctrico está dentro del rango.
	-07	-08	-09	Tensión de suministro eléctrico desequilibrada INV2	Comprobar si el suministro eléctrico está dentro del rango.
ПΙ	-0 /	-05	-07	Avería de inversión de fase de suministro eléctrico	Secuencia de fase correcta.
	-84	-05	-08	Avería de inversión de fase de suministro eléctrico	Secuencia de fase correcta.
u≥	-0 1	-08	- 11	No hay tensión de suministro al INV1	Comprobar si el suministro eléctrico está dentro del rango.
	-02	-09	- 12	Pérdida de fase en INV1	Comprobar si el suministro eléctrico está dentro del rango.
	-22	-25	-28	No hay tensión de suministro al INV2	Comprobar si el suministro eléctrico está dentro del rango
	-23	-26	-29	Pérdida de fase en INV2	Comprobar si el suministro eléctrico está dentro del rango.
U3	U3 -O2		Indicación de advertencia: No se ha realizado la detección de fugas o la comprobación de cantidad de refrigerante (es posible operar el sistema)	Ejecutar la función de carga automática (consulte el manual); la unidad no está preparada para la función de detección de fugas.	
		-03		Código de funcionamiento errático: La prueba de funcionamiento del sistema no se ha ejecutado (no es posible el funcionamiento del sistema)	Ejecutar la prueba de funcionamiento del sistema.
UЧ		-0 1		Cableado incorrecto a Q1/Q2 o entre la unidad interior y la exterior	Revisar el cableado (Q1/Q2).
		-03		Cableado incorrecto a Q1/Q2 o entre la unidad interior y la exterior	Revisar el cableado (Q1/Q2).
		-04		La prueba de funcionamiento del sistema ha finalizado de forma anómala	Ejecutar de nuevo la prueba de funcionamiento.
רט		-0 1		Advertencia: cableado incorrecto a Q1/Q2	Revisar el cableado Q1/Q2.
		-02		Código de funcionamiento errático: cableado incorrecto a Q1/Q2	Revisar el cableado Q1/Q2.
		- 11		Hay demasiadas unidades interiores conectadas a la línea F1/F2 Cableado incorrecto entre las	Comprobar el número de unidades interiores conectadas y la capacidad total.

10 Solución de problemas

Código	Código secundario	Causa	Solución
principal	Maestra Esclava 1 Esclava 2		
РП	-0 1	Combinación errónea del sistema. Tipo incorrecto de unidades interiores combinadas (R410A, R407C, RA, caja hidráulica, etc) Avería de la unidad interior	Comprobar si se da un código de funcionamiento errático en las unidades interiores y confirmar que la combinación de unidades interiores está permitida.
UR	-03	Avería de la unidad interior Avería en la conexión de las unidades	Comprobar si se da un código de
- -	0.5	interiores o combinación de tipos errónea (R410A, R407C, RA, caja hidráulica, etc)	funcionamiento errático en las unidades interiores y confirmar que la combinación de unidades interiores está permitida.
	- <i>18</i>	Avería en la conexión de las unidades interiores o combinación de tipos errónea (R410A, R407C, RA, caja hidráulica, etc)	Comprobar si se da un código de funcionamiento errático en las unidades interiores y confirmar que la combinación de unidades interiores está permitida.
	-∃ !	Combinación de unidades incorrecta (sistema múltiple)	Comprobar si los tipos de unidad son compatibles.
	-49	Combinación de unidades incorrecta (sistema múltiple)	Comprobar si los tipos de unidad son compatibles.
UH	-0 1	Avería de identificación automática (inconsistencia)	Comprobar si el número de unidades con conexión de transmisión coincide con el número de unidades con conexión de alimentación (mediante el modo de supervisión) o esperar hasta que la inicialización haya concluido.
UF	-0	Avería de identificación automática (inconsistencia)	Comprobar si el número de unidades con conexión de transmisión coincide con el número de unidades con conexión de alimentación (mediante el modo de supervisión) o esperar hasta que la inicialización haya concluido.
	-05	Válvula de cierre cerrada o incorrecta (durante la prueba de funcionamiento del sistema)	Abrir las válvulas de cierre.
	n la carga automática		
P2	_	Presión baja inusual en la línea de aspiración	Cerrar la válvula A inmediatamente. Pulsar BS1 para reiniciar. Comprobar los siguientes puntos antes de volver a intentar el procedimiento de carga automática:
			Comprobar si la válvula de cierre de gas está abierta correctamente.
			Comprobar si la válvula del cilindro de refrigerante está abierta.
			 Comprobar que la entrada y salida de aire de la unidad interior no estén bloqueadas.
P8	_	Unidad interior con prevención contra la congelación	Cerrar la válvula A inmediatamente. Pulsar BS1 para reiniciar. Volver a intentar el procedimiento de carga automática.
PE	_	La carga automática casi ha finalizado	Preparar la detención de la carga automática.
P9	_	La carga automática ha finalizado	Finalizar el modo de carga automática.
	n la función de detección de fugas	I.	
E- 1	_	La unidad no está preparada para ejecutar la función de detección de fugas	Consultar los requisitos para poder ejecutar la función de detección de fugas.
E-2	_	La unidad interior está fuera del rango de temperatura para la operación de detección de fugas	Volver a intentar cuando las condiciones ambientales se satisfagan.

Código	Código secundario		Causa	Solución	
principal	Maestra	Esclava 1	Esclava 2		
E-3		_		La unidad exterior está fuera del rango de temperatura para la operación de detección de fugas	Volver a intentar cuando las condiciones ambientales se satisfagan.
E-4		_			Reinicie la operación de detección de fugas.
E-5		_		Hay instalada una unidad interior que no es compatible con la función de detección de fugas (p. ej. unidad interior RA DX, caja hidráulica,)	Consultar los requisitos para poder ejecutar la función de detección de fugas.

11 Eliminación

El desmantelamiento de la unidad, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, debe realizarse de acuerdo con las normas aplicables.


12 Datos técnicos

12.1 Vista general: Datos técnicos

Este capítulo contiene información sobre:


- Dimensiones
- Espacio para el mantenimiento
- Componentes
- Diagrama de tubería
- Diagrama de cableado
- Especificaciones técnicas
- Tabla de capacidades

12.2 Dimensiones: Unidad exterior




12.3 Espacio para el mantenimiento: Unidad exterior

El espacio alrededor de la unidad debe ser adecuado para trabajos de mantenimiento y el suficiente para permitir la entrada y salida de aire (tome como referencia la siguiente figura y elija una de las opciones).



Configuración	A+B-	A+B	
	Posibilidad 1	Posibilidad 2	
1	a≥10 mm	a≥50 mm	a≥200 mm
	b≥300 mm	b≥100 mm	b≥300 mm
	c≥10 mm	c≥50 mm	
	d≥500 mm	d≥500 mm	
2	a≥10 mm	a≥50 mm	a≥200 mm
	b≥300 mm	b≥100 mm	b≥300 mm
	c≥10 mm	c≥50 mm	
	d≥500 mm	d≥500 mm	
	e≥20 mm	e≥100 mm	e≥400 mm
3	a≥10 mm	a≥50 mm	_
	b≥300 mm	b≥100 mm	
	c≥10 mm	c≥50 mm	
	d≥500 mm	d≥500 mm	
	e≥20 mm	e≥100 mm	
	f≥600 mm	f≥500 mm	
4	a≥10 mm	a≥50 mm	
	b≥300 mm	b≥100 mm	
	c≥10 mm	c≥50 mm	
	d≥500 mm	d≥500 mm	
	e≥20 mm	e≥100 mm	

Configuración	A+B-	A+B	
	Posibilidad 1	Posibilidad 2	
5	a≥10 mm	a≥50 mm	_
	b≥500 mm	b≥500 mm	
	c≥10 mm	c≥50 mm	
	d≥500 mm	d≥500 mm	
	e≥20 mm	e≥100 mm	
	f≥900 mm	f≥600 mm	



ABCD Lados con obstáculos en el lugar de instalación Lados con obstáculos en el lugar de instalación Lado de aspiración

- Si en el lugar de instalación hay obstáculos en los lados A+B+C
 +D, las alturas de las paredes de los lados A+C no afectarán las dimensiones del espacio requerido para el mantenimiento.
 Consulte la figura anterior para determinar si las alturas de las paredes de los lados B+D afectan el espacio requerido para el mantenimiento.
- Si en el lugar de instalación hay obstáculos solo en los lados A+B, las alturas de las paredes no afectarán en ningún caso las dimensiones del espacio requerido para el mantenimiento.
- El espacio para la instalación indicado por las ilustraciones está pensado para funcionamiento con calefacción a plena carga, sin tener en cuenta posibles acumulaciones de hielo. Si la unidad se instala en climas fríos, hay que sumar 500 mm más a todas las dimensiones anteriores, para evitar la acumulación de hielo entre la unidad exterior y los muros cercanos.



INFORMACIÓN

Las dimensiones del espacio para mantenimiento que aparecen en la figura anterior se basan en una operación de refrigeración a 35° C de temperatura ambiente (condiciones estándar).





INFORMACIÓN

Se pueden encontrar más especificaciones en los datos técnicos.

12.4 Componentes: Unidad exterior

Componentes: RYYQ8~12






- Compresor (M1C) Compresor (M2C)
- Intercambiador de calor
- Ventilador
- Motor del ventilador (M1F, M2F)
- Acumulador
- Válvula de expansión, principal (Y1E) Válvula de expansión, intercambiador de calor de subrefrigeración (Y2E)
- Válvula de expansión, depósito de almacenamiento (Y3E) Intercambiador de calor de subrefrigeración
- Separador de aceite
- Válvula solenoide, acumulador de aceite (Y2S)
- Válvula solenoide, aceite 1 (Y3S) Válvula solenoide, aceite 2 (Y4S)


- Válvula de 4 vías, principal (Y1S) Válvula de 4 vías, secundaria (Y5S)
- Caja de componentes eléctricos
- Conexión de servicio, carga de refrigerante
- Válvula de cierre, líquido
- Válvula de cierre, gas
- Válvula de cierre, gas ecualizador
- Elemento de acumulación de calor Conexión de servicio



INFORMACIÓN

Componentes: RYYQ14~20





- Compresor (M1C) Compresor (M2C) Intercambiador de calor
- Ventilador
- Motor del ventilador (M1F, M2F)
- Acumulador
- Válvula de expansión, principal (Y1E) Válvula de expansión, intercambiador de calor de subrefrigeración (Y2E)
- Válvula de expansión, depósito de almacenamiento (Y3E)
 Intercambiador de calor de subrefrigeración
 Separador de aceite
 Válvula solenoide, acumulador de aceite (Y2S)
 Válvula solenoide, aceite 1 (Y3S)


- Válvula solenoide, aceite 2 (Y4S)


- Válvula de 4 vías, principal (Y1S)
 Válvula de 4 vías, secundaria (Y5S)
 Caja de componentes eléctricos
 Conexión de servicio, carga de refrigerante
- Válvula de cierre, líquido
- Válvula de cierre, gas Válvula de cierre, gas ecualizador
- Elemento de acumulación de calor
- Conexión de servicio



INFORMACIÓN

Componentes: RYMQ8~12






- a b
- Compresor (M1C) Compresor (M2C) Intercambiador de calor
- c d Ventilador
- Motor del ventilador (M1F, M2F)
- Acumulador
- Válvula de expansión, principal (Y1E) Válvula de expansión, intercambiador de calor de subrefrigeración (Y2E)
 - Válvula de expansión, depósito de almacenamiento (Y3E) Intercambiador de calor de subrefrigeración Separador de aceite Válvula solenoide, acumulador de aceite (Y2S)


- Válvula solenoide, aceite 1 (Y3S)
- Válvula solenoide, aceite 2 (Y4S)
- Válvula de 4 vías, principal (Y1S) Válvula de 4 vías, secundaria (Y5S)
- Caja de componentes eléctricos Conexión de servicio, carga de refrigerante
- Válvula de cierre, líquido
- Válvula de cierre, gas
- Válvula de cierre, gas ecualizador
- Elemento de acumulación de calor
- Conexión de servicio



INFORMACIÓN

Componentes: RYMQ14~20





- Compresor (M1C) Compresor (M2C) Intercambiador de calor
- Ventilador
- Motor del ventilador (M1F, M2F)
- Acumulador
- Válvula de expansión, principal (Y1E) Válvula de expansión, intercambiador de calor de subrefrigeración (Y2E)
- Válvula de expansión, depósito de almacenamiento (Y3E)
 Intercambiador de calor de subrefrigeración
 Separador de aceite
 Válvula solenoide, acumulador de aceite (Y2S)
 Válvula solenoide, aceite 1 (Y3S)

- Válvula solenoide, aceite 2 (Y4S)


- Válvula de 4 vías, principal (Y1S)
 Válvula de 4 vías, secundaria (Y5S)
 Caja de componentes eléctricos
 Conexión de servicio, carga de refrigerante
- Válvula de cierre, líquido
- Válvula de cierre, gas Válvula de cierre, gas ecualizador
- Elemento de acumulación de calor
- Conexión de servicio




DAIKIN

INFORMACIÓN

Componentes: RXYQ8~12






- a b
- Compresor (M1C) Compresor (M2C) Intercambiador de calor
- c d Ventilador
- Motor del ventilador (M1F, M2F)
- Acumulador
- Válvula de expansión, principal (Y1E) Válvula de expansión, intercambiador de calor de subrefrigeración (Y2E)
- Válvula de expansión, depósito de almacenamiento (Y3E) Intercambiador de calor de subrefrigeración Separador de aceite Válvula solenoide, acumulador de aceite (Y2S)


- Válvula solenoide, aceite 1 (Y3S)
- Válvula solenoide, aceite 2 (Y4S)
- Válvula de 4 vías, principal (Y1S) Válvula de 4 vías, secundaria (Y5S)
- Caja de componentes eléctricos Conexión de servicio, carga de refrigerante
- Válvula de cierre, líquido
- Válvula de cierre, gas
- Válvula de cierre, gas ecualizador
- Elemento de acumulación de calor
- Conexión de servicio



INFORMACIÓN

Componentes: RXYQ14~20





- Compresor (M1C) Compresor (M2C) Intercambiador de calor
- Ventilador
- Motor del ventilador (M1F, M2F)
- Acumulador
- Válvula de expansión, principal (Y1E) Válvula de expansión, intercambiador de calor de subrefrigeración (Y2E)
- Válvula de expansión, depósito de almacenamiento (Y3E)
 Intercambiador de calor de subrefrigeración
 Separador de aceite
 Válvula solenoide, acumulador de aceite (Y2S)
 Válvula solenoide, aceite 1 (Y3S)

- Válvula solenoide, aceite 2 (Y4S)

- Válvula de 4 vías, principal (Y1S)
 Válvula de 4 vías, secundaria (Y5S)
 Caja de componentes eléctricos
 Conexión de servicio, carga de refrigerante
- Válvula de cierre, líquido
- Válvula de cierre, gas Válvula de cierre, gas ecualizador
- Elemento de acumulación de calor
- Conexión de servicio




DAIKIN


INFORMACIÓN

12.5 Componentes: Caja de componentes eléctricos

8~12 HP



14~20 HP



- PCB principal.
- Bloque de terminales X1M: bloque de terminales principal que permite conectar fácilmente el cableado de obra para alimentación eléctrica.
 Terminal X1M en la PCB principal: bloque de terminales
- para el cableado de transmisión. Montajes para abrazaderas de cable: los montajes para abrazaderas de cable permiten fijar el cableado en la obra a la caja de componentes eléctricos mediante abrazaderas para cable y garantizar de esta forma, un alivio de la tensión.




INFORMACIÓN

Para obtener más detalles, consulte el diagrama de cableado de las unidades. El diagrama de cableado está situado dentro de la caja de componentes eléctricos.

12.6 Diagrama de tubería: Unidad exterior

Diagrama de tubería y componentes: RYYQ8~12




- Compresor (M1C)
- Compresor (M2C)
- Intercambiador de calor
- Ventilador Motor del ventilador (M1F, M2F)
- Acumulador
- Válvula de expansión, principal (Y1E) Válvula de expansión, intercambiador de calor de subrefrigeración (Y2E)
- Válvula de expansión, depósito de almacenamiento (Y3E)
- Intercambiador de calor de subrefrigeración
- Separador de aceite
- Válvula solenoide, acumulador de aceite (Y2S)
- Válvula solenoide, aceite 1 (Y3S) Válvula solenoide, aceite 2 (Y4S)
- Válvula de 4 vías, principal (Y1S) Válvula de 4 vías, secundaria (Y5S)
- Caja de componentes eléctricos
- Conexión de servicio, carga de refrigerante
- Válvula de cierre, líquido Válvula de cierre, gas
- Válvula de cierre, gas ecualizador
- Elemento de acumulación de calor
- Conexión de servicio



INFORMACIÓN

Diagrama de tubería y componentes: RYYQ14~20




- Compresor (M1C)
- Compresor (M2C)
- Intercambiador de calor
- Ventilador Motor del ventilador (M1F, M2F)
- Acumulador
- Válvula de expansión, principal (Y1E) Válvula de expansión, intercambiador de calor de subrefrigeración (Y2E)
- Válvula de expansión, depósito de almacenamiento (Y3E)
- Intercambiador de calor de subrefrigeración
- Separador de aceite
- Válvula solenoide, acumulador de aceite (Y2S)
- Válvula solenoide, aceite 1 (Y3S) Válvula solenoide, aceite 2 (Y4S) m
- Válvula de 4 vías, principal (Y1S) Válvula de 4 vías, secundaria (Y5S)
- Caja de componentes eléctricos
- Conexión de servicio, carga de refrigerante
- Válvula de cierre, líquido

- Válvula de cierre, gas Válvula de cierre, gas ecualizador Elemento de acumulación de calor
- Conexión de servicio



INFORMACIÓN

Diagrama de tubería y componentes: RYMQ8~12




- а
- b
- Compresor (M1C) Compresor (M2C) Intercambiador de calor
- Ventilador
- Motor del ventilador (M1F, M2F)
- Acumulador
- Válvula de expansión, principal (Y1E)
- Válvula de expansión, intercambiador de calor de subrefrigeración (Y2E)
- Válvula de expansión, depósito de almacenamiento (Y3E)
- Intercambiador de calor de subrefrigeración
- Separador de aceite
- Válvula solenoide, acumulador de aceite (Y2S) Válvula solenoide, aceite 1 (Y3S)
- m
- Válvula solenoide, aceite 2 (Y4S)
- Válvula de 4 vías, principal (Y1S) Válvula de 4 vías, secundaria (Y5S)

- Caja de componentes eléctricos Conexión de servicio, carga de refrigerante
- Válvula de cierre, líquido
- Válvula de cierre, gas
- Válvula de cierre, gas ecualizador
- Elemento de acumulación de calor
- Conexión de servicio



INFORMACIÓN

Diagrama de tubería y componentes: RYMQ14~20



- Compresor (M1C) Compresor (M2C) b
- Intercambiador de calor
- Ventilador
- Motor del ventilador (M1F, M2F)

- Acumulador Válvula de expansión, principal (Y1E) Válvula de expansión, intercambiador de calor de Valvula de expansión, intercentificación de calor de subrefrigeración (Y2E)

 Válvula de expansión, depósito de almacenamiento (Y3E)

 Intercambiador de calor de subrefrigeración


- Separador de aceite
- Válvula solenoide, acumulador de aceite (Y2S)
- Válvula solenoide, aceite 1 (Y3S)

- Válvula solenoide, aceite 2 (Y4S) Válvula de 4 vías, principal (Y1S) Válvula de 4 vías, secundaria (Y5S)
- Caja de componentes eléctricos Conexión de servicio, carga de refrigerante
- Válvula de cierre, líquido
- Válvula de cierre, gas
- Válvula de cierre, gas ecualizador Elemento de acumulación de calor
- Conexión de servicio



INFORMACIÓN

Diagrama de tubería y componentes: RXYQ8~12



- а
- b
- Compresor (M1C) Compresor (M2C) Intercambiador de calor
- Ventilador
- Motor del ventilador (M1F, M2F)
- Acumulador
- Válvula de expansión, principal (Y1E) Válvula de expansión, intercambiador de calor de subrefrigeración (Y2E)
- Válvula de expansión, depósito de almacenamiento (Y3E)
- Intercambiador de calor de subrefrigeración
- Separador de aceite
- Válvula solenoide, acumulador de aceite (Y2S) Válvula solenoide, aceite 1 (Y3S)
- m
- Válvula solenoide, aceite 2 (Y4S)


- Válvula de 4 vías, principal (Y1S)
 Válvula de 4 vías, secundaria (Y5S)
 Caja de componentes eléctricos
 Conexión de servicio, carga de refrigerante
- Válvula de cierre, líquido
- Válvula de cierre, gas
- Válvula de cierre, gas ecualizador
- Elemento de acumulación de calor
- Conexión de servicio



INFORMACIÓN

En función del tipo de modelo, puede que algunos componentes no aparezcan en la lista de componentes principales.

Diagrama de tubería y componentes: RXYQ14~20



- Compresor (M1C)
- b Compresor (M2C)
- Intercambiador de calor
- d
- Ventilador Motor del ventilador (M1F, M2F)
- Acumulador
- Válvula de expansión, principal (Y1E) Válvula de expansión, intercambiador de calor de subrefrigeración (Y2E)
- Válvula de expansión, depósito de almacenamiento (Y3E)
- Intercambiador de calor de subrefrigeración
- Separador de aceite
- Válvula solenoide, acumulador de aceite (Y2S) Válvula solenoide, aceite 1 (Y3S) Válvula solenoide, aceite 2 (Y4S)

- Válvula de 4 vías, principal (Y1S)
- Válvula de 4 vías, secundaria (Y5S)
- Caja de componentes eléctricos
- Conexión de servicio, carga de refrigerante

- Válvula de cierre, líquido Válvula de cierre, gas Válvula de cierre, gas ecualizador
- Elemento de acumulación de calor
- Conexión de servicio



INFORMACIÓN

En función del tipo de modelo, puede que algunos componentes no aparezcan en la lista de componentes principales.

12.7 Diagrama de cableado: Unidad exterior


Consulte la pegatina del diagrama de cableado que se suministra con la unidad. Las abreviaturas utilizadas se relacionan a continuación:



INFORMACIÓN

El diagrama del cableado de la unidad exterior solo es válido para la unidad exterior. En el caso de la unidad interior o de componentes eléctricos opcionales, tome como referencia el diagrama de cableado de la unidad interior

8 HP




12 Datos técnicos

2D083677-1

A1P	PRINTED CIRCUIT BOARD (MAIN)	K11R	MAGNETIC RELAY (Y1S) (A1P)	X1A, X2A	CONNECTOR (M1F)
A2P	PRINTED CIRCUIT BOARD (NOISE FILTER)	L1R	REACTOR	X3A	CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
A3P	PRINTED CIRCUIT BOARD (INV)	M1C	MOTOR (COMPRESSOR)	X1M	TERMINAL BLOCK (POWER SUPPLY)
A4P	PRINTED CIRCUIT BOARD (FAN)	M1F	MOTOR (FAN)	X1M	TERMINAL BLOCK (CONTROL) (A1P)
BS1~3	PUSH BUTTON SWITCH(A1P)	PS	SWITCHING POWER SUPPLY(A1P, A3P)	Y1E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE (MAIN)
	(MODE, SET, RETURN)	Q1D1	FIELD EARTH LEAKAGE BREAKER	Y2E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE
C32, C66	CAPACITOR (A3P)	Q1RP	PHASE REVERSAL DETECT CIRCUIT(A1P)		(INJECTION)
DS1, DS2	DIP SWITCH(A1P)	R1T	THERMISTOR (AIR) (A1P)	Y3E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE
E1HC	CRANKCASE HEATER	R21T	THERMISTOR (M1C DISCHARGE)		(STORAGE VESSEL) (NOTE 8)
F1U, F2U	FUSE (T, 3, 15A, 250V) (A1P)	R3T	THERMISTOR (ACCUMULATOR)	Y1S	SOLENOID VALVE (MAIN)
F3U	FIELD FUSE	R4T	THERMISTOR (HEAT EXC, LIQ, PIPE)	Y2S	SOLENOID VALVE
F101U	FUSE (A4P)	R5T	THERMISTOR (SUBCOOL LIQ, PIPE)		(ACCUMULATOR OIL RETURN)
F400U	FUSE (A2P)	R6T	THERMISTOR (HEAT EXC, GAS PIPE)	Y3S	SOLENOID VALVE (OIL1)
F410U~F412U	FUSE (A2P)	R7T	THERMISTOR (HEAT EXC, DEICER)	Y5S	SOLENOID VALVE (SUB) (NOTE 9)
HAP	PILOTLAMP (A1P)	R2, R3	RESISTOR (A3P)	Z1C~Z6C	NOISE FILTER (FERRITE CORE)
	(SERVICE MONITOR-GREEN)	R24	RESISTOR (CURRENT SENSOR) (A4P)	Z1F	NOISE FILTER(A2P)
K1M	MAGNETIC RELAY(A3P)	R77	RESISTOR (CURRENT SENSOR) (A3P)		(WITH SURGE ABSORBER)
K1R	MAGNETIC RELAY(A3P)	R78	RESISTOR (CURRENT LIMITING) (A3P)		
K3R	MAGNETIC RELAY(A2P)	S1NPH	PRESSURE SENSOR (HIGH)		
K3R	MAGNETIC RELAY(Y3S)(A1P)	S1NPL	PRESSURE SENSOR (LOW)	CO	ONNECTOR FOR OPTIONAL ACCESSORIES
K4R	MAGNETIC RELAY(Y2S)(A1P)	S1PH	PRESSURE SWITCH (DISCH)	X37A	CONNECTOR (POWER ADAPTER)
K6R	MAGNETIC RELAY(Y5S)(A1P)	SEG1~SEG3	7-SEGMENT DISPLAY (A1P)	X66A	CONNECTOR (REMOTE SWITCHING
K7R	MAGNETIC RELAY(E1HC)(A1P)	V1R	POWER MODULE (A3P) (A4P)	1	COOL/HEAT SELECTOR)


8 CLASS

10+12 HP



12 Datos técnicos


A1P	PRINTED CIRCUIT BOARD (MAIN)	K11R	MAGNETIC RELAY(Y1S)(A1P)		POWER MODULE (A3P) (A4P)
A2P	PRINTED CIRCUIT BOARD (NOISE FILTER)	L1R, L2R	REACTOR	V2R	POWER MODULE (A3P)
A3P	PRINTED CIRCUIT BOARD (INV)	M1C	MOTOR (COMPRESSOR)		CONNECTOR (M1F)
A4P	PRINTED CIRCUIT BOARD (FAN)	M1F	MOTOR (FAN)		CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
BS1~3	PUSH BUTTON SWITCH (A1P)	PS	SWITCHING POWER SUPPLY (A1P) (A3P)	X1M	TERMINAL BLOCK (POWER SUPPLY)
	(MODE, SET, RETURN)	Q1DI	FIELD EARTH LEAKAGE BREAKER	X1M	TERMINAL BLOCK (CONTROL) (A1P)
C47, C48	CAPACITOR (A3P)	Q1RP	PHASE REVERSAL DETECT CIRCUIT(A1P)	Y1E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE (MAIN)
DS1, DS2	DIP SWITCH(A1P)	R1T	THERMISTOR (AIR) (A1P)	Y2E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE
E1HC	CRANKCASE HEATER	R21T	THERMISTOR (M1C DISCHARGE)		(INJECTION)
F1U, F2U	FUSE (T, 3, 15A, 250V) (A1P)	R3T	THERMISTOR (ACCUMULATOR)	Y3E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE
F101U	FUSE (A4P)	R4T	THERMISTOR (HEAT EXC, LIQ, PIPE)		(STORAGE VESSEL) (NOTE8)
F3U	FIELD FUSE	R5T	THERMISTOR (SUBCOOL LIQ, PIPE)	Y1S	SOLENOID VALVE (MAIN)
F410U~F412U	FUSE (A2P)	R6T	THERMISTOR (HEAT EXC, GAS PIPE)	Y2S	SOLENOID VALVE
F601U	FUSE (A3P)	R7T	THERMISTOR (HEAT EXC, DEICER)		(ACCUMULATOR OIL RETURN)
HAP	PILOTLAMP (A1P)	R8T	THERMISTOR (M1C BODY)	Y3S	SOLENOID VALVE (OIL1)
	(SERVICE MONITOR-GREEN)	R1	RESISTOR (CURRENT LIMITING) (A3P)	Y5S	SOLENOID VALVE (SUB) (NOTE 9)
K1M	MAGNETIC CONTACTOR (A3P)	R24	RESISTOR (CURRENT SENSOR) (A4P)	Z1C~Z6C	NOISE FILTER (FERRITE CORE)
K1R	MAGNETIC RELAY (A3P)	R313	RESISTOR (CURRENT SENSOR) (A3P)	Z1F	NOISE FILTER(A2P)
K3R	MAGNETIC RELAY(A3P)	R865, R867	RESISTOR (A3P)		(WITH SURGE ABSORBER)
K3R	MAGNETIC RELAY(Y3S)(A1P)	S1NPH	PRESSURE SENSOR (HIGH)	CONNEC	CTOR FOR OPTIONAL ACCESSORIES
K4R	MAGNETIC RELAY (Y2S) (A1P)	S1NPL	PRESSURE SENSOR (LOW)	X37A	CONNECTOR (POWER ADAPTER)
K6R	MAGNETIC RELAY (Y5S) (A1P)	S1PH	PRESSURE SWITCH (DISCH)	X66A	CONNECTOR (REMOTE SWITCHING
K7R	MAGNETIC RELAY(E1HC)(A1P)	SEG1~SEG3	7-SEGMENT DISPLAY (A1P)	1	COOL/HEAT SELECTOR)



A1P	PRINTED CIRCUIT BOARD (MAIN)	R4T	THERMISTOR (HEAT EXC. LIQ. PIPE)
A2P, A5P	PRINTED CIRCUIT BOARD (NOISE FILTER)	R5T	THERMISTOR (SUBCOOL LIQ. PIPE)
A3P, A6P	PRINTED CIRCUIT BOARD (INV)	R6T	THERMISTOR (HEAT EXC. GAS PIPE)
A4P. A7P	PRINTED CIRCUIT BOARD (FAN)	R7T	THERMISTOR (HEAT EXC. DEICER)
BS1~3	PUSH BUTTON SWITCH (A1P)	S1NPH	PRESSURE SENSOR (HIGH)
	(MODE, SET, RETURN)	SINPL	PRESSURE SENSOR (LOW)
C32, C66	CAPACITOR (A3P, A6P)	S1PH. S2PH	PRESSURE SWITCH (DISCH)
DS1, DS2	DIP SWITCH(A1P)		7-SEGMENT DISPLAY(A1P)
E1HC, E2HC	CRANKCASE HEATER	V1R	POWER MODULE (A3P, A6P)
F1U. F2U	FUSE (T. 3, 15A, 250V) (A1P)	V1R	POWER MODULE (A4P. A7P)
F101U	FUSE (A4P, A7P)	X1A~4A	CONNECTOR (M1F, M2F)
F3U	FIELD FUSE	X5A, X6A	CONNECTOR
F400U	FUSE (A2P, A5P)	1	(CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
F410U~F412U	FUSE (A2P, A5P)	X1M	TERMINAL BLOCK (POWER SUPPLY)
HAP	PILOTLAMP (A1P)	X1M	TERMINAL BLOCK (CONTROL) (A1P)
	(SERVICE MONITOR-GREEN)	Y1E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE (MAIN)
K1M	MAGNETIC CONTACTOR (A3P, A6P)	Y2E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE
K1R	MAGNETIC RELAY (A3P, A6P)		(INJECTION)
K3R	MAGNETIC RELAY (A2P, A5P)	Y3E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE
K3R	MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P)		(STORAGE VESSEL) (NOTE 7)
K4R	MAGNETIC RELAY (Y2S, A1P)	Y1S	SOLENOID VALVE(MAIN)
K5R	MAGNETIC RELAY(Y3S, A1P)	Y2S	SOLENOID VALVE
K6R	MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P)		(ACCUMULATOR OIL RETURN)
K7R	MAGNETIC RELAY(E1HC, A1P)	Y3S	SOLENOID VALVE(OIL1)
K8R	MAGNETIC RELAY (E2HC, A1P)	Y4S	SOLENOID VALVE(OIL2)
K11R	MAGNETIC RELAY(Y1S, A1P)	Y5S	SOLENOID VALVE(SUB) (NOTE 8)
L1R, L2R	REACTOR	Z1C~Z7C	NOISE FILTER (FERRITE CORE)
M1C, M2C	MOTOR (COMPRESSOR)	Z1F	NOISE FILTER (A2P, A5P)
M1F, M2F	MOTOR (FAN)		(WITH SURGE ABSORBER)
PS	SWITCHING POWER SUPPLY		
	(A1P, A3P, A6P)		
Q1DI	FIELD EARTH LEAKAGE BREAKER		
Q1RP	PHASE REVERSAL DETECT CIRCUIT(A1P)		
R2, R3	RESISTOR (A3P, A6P)		
R24	RESISTOR (CURRENT SENSOR) (A4P, A7P)		
R77	RESISTOR (CURRENT SENSOR) (A3P, A6P)		
R78	RESISTOR (CURRENT LIMITING) (A3P, A6P)		CTOR FOR OPTIONAL ACCESSORIES
R1T	THERMISTOR (AIR) (A1P)	X37A	CONNECTOR (POWER ADAPTER)
R21T, R22T	THERMISTOR (M1C, M2C DISCHARGE)	X66A	CONNECTOR (REMOTE SWITCHING
R3T	THERMISTOR (ACCUMULATOR)		COOL/HEAT SELECTOR)

TERMINAL OF M1C,M2C

14,16 CLASS



A2P, A5P	T,R22T THERMISTOR (MIC, M2C DISCHARGE) THERMISTOR (ACCUMULATOR) THERMISTOR (HEAT EXC, LIQ, PIPE) THERMISTOR (SUBCOOL, LIQ, PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, GAS PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, DEICER) THERMISTOR (M2C BODY) IPH PRESSURE SENSOR (HIGH) IPL PRESSURE SENSOR (LOW) IPL PRESSURE SWITCH (DISCH) INTERMISTOR (M2C BODY) INTERMISTOR (M2C BODY) IPH PRESSURE SENSOR (LOW) IPH PRESSURE SENSOR (LOW) INTERMISTOR (M2C BODY) INTERMISTOR (M2C BODY) IPH PRESSURE SENSOR (LOW) IPH PRESSURE SENSOR (LOW) INTERMISTOR (M2C BODY) INTERMISTOR (M2
A2P, A5P	THERMISTOR (AIR) (AIP) T.T.R.22T THERMISTOR (MIC, M2C DISCHARGE) THERMISTOR (ACCUMULATOR) THERMISTOR (HEAT EXC, LIQ, PIPE) THERMISTOR (SUBCOOL, LIQ, PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, GAS PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, DEICER) THERMISTOR (SUBCOOL, LIQ, PIPE) THERMISTOR (SUBCOOL, LIQ, PIPE) THERMISTOR (ASC DEICER) THER
A3P, A6P	T,R22T THERMISTOR (MIC, M2C DISCHARGE) THERMISTOR (ACCUMULATOR) THERMISTOR (HEAT EXC, LIQ, PIPE) THERMISTOR (SUBCOOL, LIQ, PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, GAS PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, DEICER) THERMISTOR (M2C BODY) MPH PRESSURE SENSOR (HIGH) MPL PRESSURE SENSOR (LOW) MPH, S2PH PRESSURE SWITCH (DISCH) MISEG3 7-SEGMENT DISPLAY (AIP) MR POWER MODULE (A3P, A6P) MR POWER MODULE (A4P, A7P) MR POWER MODULE (A6P) MY A CONNECTOR (M1F, M2F) MY A CONNECTOR (M1F, M2F) MY A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
A4P, A7P PRINTED CIRCUIT BOARD (FAN) R31 BS1~3 PUSH BUTTON SWITCH (A1P) R41 (MODE, SET, RETURN) R51 C32, C66 CAPACITOR (A3P) R61 C47, C48 CAPACITOR (A6P) R71 DS1, DS2 DIP SWITCH (A1P) R81 E1HC, E2HC CRANKCASE HEATER S1F F1U, F2U FUSE (T, 3, 15A, 250V) (A1P) S1F F3U F1ELD FUSE S1F F101U FUSE (A4P, A7P) SEC F400U FUSE (A2P) V1F F410U~F412U FUSE (A2P, A5P) V1F F601U FUSE (A6P) V2F HAP P1LOTLAMP (A1P) X5/ (SERVICE MONITOR-GREEN) X5/ K1M MAGNETIC CONTACTOR (A3P, A6P) X1M K3R MAGNETIC RELAY (A2P, A6P) X1M K3R MAGNETIC RELAY (Y2S, A1P) Y1E K5R MAGNETIC RELAY (Y3S, A1P) Y2E K5R MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) Y3E K7R MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) <td>THERMISTOR (ACCUMULATOR) THERMISTOR (HEAT EXC, LIQ, PIPE) THERMISTOR (SUBCOOL, LIQ, PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, GAS PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, DEICER) THERMISTOR (M2C BODY) IPH PRESSURE SENSOR (HIGH) IPL PRESSURE SENSOR (LOW) IPH, S2PH PRESSURE SWITCH (DISCH) S1~SEG3 7-SEGMENT DISPLAY (A1P) R POWER MODULE (A3P, A6P) R POWER MODULE (A4P, A7P) R POWER MODULE (A6P) A X6A CONNECTOR (M1F, M2F) A X6A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)</td>	THERMISTOR (ACCUMULATOR) THERMISTOR (HEAT EXC, LIQ, PIPE) THERMISTOR (SUBCOOL, LIQ, PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, GAS PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, DEICER) THERMISTOR (M2C BODY) IPH PRESSURE SENSOR (HIGH) IPL PRESSURE SENSOR (LOW) IPH, S2PH PRESSURE SWITCH (DISCH) S1~SEG3 7-SEGMENT DISPLAY (A1P) R POWER MODULE (A3P, A6P) R POWER MODULE (A4P, A7P) R POWER MODULE (A6P) A X6A CONNECTOR (M1F, M2F) A X6A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
BS1 3	THERMISTOR (HEAT EXC, LIQ, PIPE) THERMISTOR (SUBCOOL, LIQ, PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, GAS PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, DEICER) THERMISTOR (M2C BODY) IPH PRESSURE SENSOR (HIGH) IPL PRESSURE SENSOR (LOW) IPH, S2PH PRESSURE SWITCH (DISCH) INTERMISTOR (M2C BODY) IPH PRESSURE SENSOR (LOW) IPH PRESSURE SENSOR (LOW) IPH PRESSURE SWITCH (DISCH) INTERMISTOR (M2F) INTERMISTOR (M2
MODE, SET, RETURN) R51 C32, C66	THERMISTOR (SUBCOOL, LIQ, PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, GAS PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, DEICER) THERMISTOR (M2C BODY) IPH PRESSURE SENSOR (HIGH) IPL PRESSURE SENSOR (LOW) PH, S2PH PRESSURE SWITCH (DISCH) G1~SEG3 7-SEGMENT DISPLAY (A1P) R POWER MODULE (A3P, A6P) R POWER MODULE (A4P, A7P) R POWER MODULE (A6P) C*4A CONNECTOR (M1F, M2F) A, X6A CONNECTOR (M1F, M2F) A, X6A (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
C32, C66	THERMISTOR (HEAT EXC, GAS PIPE) THERMISTOR (HEAT EXC, DEICER) THERMISTOR (MZC BODY) IPH PRESSURE SENSOR (HIGH) IPL PRESSURE SENSOR (LOW) PH, S2PH PRESSURE SWITCH (DISCH) G1~SEG3 7-SEGMENT DISPLAY (A1P) R POWER MODULE (A3P, A6P) R POWER MODULE (A4P, A7P) R POWER MODULE (A6P) A CONNECTOR (MIF, M2F) A, X6A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
C47, C48	THERMISTOR (HEAT EXC, DEICER) THERMISTOR (M2C BODY) IPH PRESSURE SENSOR (HIGH) IPL PRESSURE SENSOR (LOW) IPH, S2PH PRESSURE SWITCH (DISCH) IT SEG3 7-SEGMENT DISPLAY (AIP) IT POWER MODULE (A3P, A6P) IT POWER MODULE (A4P, A7P) IT POWER MODULE (A6P) IT ACCONNECTOR (MIF, M2F) IT ACCONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
DS1, DS2	THERMISTOR (M2C BODY) IPH PRESSURE SENSOR (HIGH) IPL PRESSURE SENSOR (LOW) IPH, S2PH PRESSURE SWITCH (DISCH) IT SEG3 7-SEGMENT DISPLAY (A1P) R POWER MODULE (A3P, A6P) R POWER MODULE (A4P, A7P) R POWER MODULE (A6P) CAA CONNECTOR (M1F, M2F) A, X6A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
E1HC, E2HC	IPH PRESSURE SENSOR (HIGH) IPL PRESSURE SENSOR (LOW) PH, S2PH PRESSURE SWITCH (DISCH) 11 SEG3 7-SEGMENT DISPLAY (A1P) R POWER MODULE (A3P, A6P) R POWER MODULE (A4P, A7P) R POWER MODULE (A6P) A, X6A CONNECTOR (MIF, M2F) A, X6A (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
FIU, F2U FUSE (T, 3, 15A, 250V) (A1P) S1P F3U F1ELD FUSE S1F F101U FUSE (A4P, A7P) SEC F400U FUSE (A4P, A7P) V1F F601U FUSE (A2P) V1F F601U FUSE (A6P) V2F HAP P1LOTLAMP (A1P) (SERVICE MONITOR-GREEN) X5/ K1M MAGNETIC CONTACTOR (A3P, A6P) X1P K3R MAGNETIC RELAY (A3P, A6P) X1P K3R MAGNETIC RELAY (A2P, A6P) X1P K4R MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y1E K4R MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y2E K4R MAGNETIC RELAY (Y2S, A1P) Y2E K4R MAGNETIC RELAY (Y2S, A1P) Y2E K4R MAGNETIC RELAY (Y3S, A1P) Y2E K4R MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y2E K4R MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) Y2E K4R MAGNETIC RELAY (F1HC, A1P) (X1R) MAGNETIC RELAY (F1HC, A1P) (X1R) MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) Y2E K4R MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) Y2E K4R MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) Y2E K4R MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) Y2E K5R MAGNETIC RELAY Y1S, A1P) Y2E K5R MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) Y2E K5R MAGNETIC RE	IPL PRESSURE SENSOR (LOW) PH, S2PH PRESSURE SWITCH (DISCH) 11 SEG3 7-SEGMENT DISPLAY (A1P) R POWER MODULE (A3P, A6P) R POWER MODULE (A4P, A7P) R POWER MODULE (A6P) A CONNECTOR (M1F, M2F) A, X6A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
FIELD FUSE S1F	PH, S2PH PRESSURE SWITCH (DISCH) G1~SEG3 7-SEGMENT DISPLAY (A1P) R POWER MODULE (A3P, A6P) R POWER MODULE (A4P, A7P) R POWER MODULE (A6P) (~4A CONNECTOR (M1F, M2F) A, X6A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
F101U FUSE (A4P, A7P) SEC F400U FUSE (A2P) V1F F410U FUSE (A2P) V1F F601U FUSE (A2P) V2F F601U FUSE (A6P) V2F HAP PILOTLAMP (A1P) (SERVICE MONITOR-GREEN) X5/ K1M MAGNETIC CONTACTOR (A3P, A6P) K1R MAGNETIC RELAY (A3P, A6P) X1H K3R MAGNETIC RELAY (A4P, A6P) X1H K3R MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y1E K4R MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y1E K4R MAGNETIC RELAY (Y2S, A1P) Y2E K5R MAGNETIC RELAY (Y3S, A1P) K6R MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) Y3E K7R MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) K1R MAGNETIC RELAY (E2HC, A1P) Y1E K1R MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) Y2E K1R MAGNETIC RELAY (Y1S,	G1~SEG3 7-SEGMENT DISPLAY (A1P) R POWER MODULE (A3P, A6P) R POWER MODULE (A4P, A7P) R POWER MODULE (A6P) A** A CONNECTOR (M1F, M2F) A, X6A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
F400U FUSE (A2P) V1F F410U~F412U FUSE (A2P, A5P) V1F F601U FUSE (A6P) V2F HAP PILOTLAMP (A1P) (SERVICE MONITOR-GREEN) X5/ K1M MAGNETIC CONTACTOR (A3P, A6P) K1R MAGNETIC RELAY (A3P, A6P) X1M K3R MAGNETIC RELAY (A2P, A6P) X1M K3R MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y1E K4R MAGNETIC RELAY (Y2S, A1P) Y2E K4R MAGNETIC RELAY (Y3S, A1P) Y2E K5R MAGNETIC RELAY (Y3S, A1P) Y2E K6R MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) Y2E K6R MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) Y3E K7R MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) Y3E K11R MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) Y1E K11R MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) Y2E K11R MA	POWER MODULE (A3P, A6P) R POWER MODULE (A4P, A7P) R POWER MODULE (A6P) A CONNECTOR (M1F, M2F) A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
F410U~F412U FUSE (A2P, A5P) V1F F601U FUSE (A6P) V2F HAP PILOTLAMP (A1P) (SERVICE MONITOR-GREEN) X5/ KIM MAGNETIC CONTACTOR (A3P, A6P) KIR MAGNETIC RELAY (A3P, A6P) X1M KIR MAGNETIC RELAY (A3P, A6P) X1M KIR MAGNETIC RELAY (A2P, A6P) X1M KIR MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y1E KIR MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y1E KIR MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y2E KIR MAGNETIC RELAY (Y3S, A1P) Y2E KIR MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) Y2E KIR MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) KIR MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) Y1E KIR MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) Y2E KIR MAGNE	R POWER MODULE (A4P, A7P) R POWER MODULE (A6P) A CONNECTOR (M1F, M2F) A X6A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
FUSE (A6P)	R POWER MODULE (A6P) (~4A CONNECTOR (M1F, M2F) A, X6A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
HAP	A, X6A CONNECTOR (M1F, M2F) A, X6A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
(SERVICE MONITOR-GREEN) (1M MAGNETIC CONTACTOR (A3P, A6P) (1R MAGNETIC RELAY (A3P, A6P) (3R MAGNETIC RELAY (A2P, A6P) (3R MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) (4R MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) (5R MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) (6R MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) (7R MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) (8R MAGNETIC RELAY (E2HC, A1P) (11R MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) (11R MAG	A, X6A CONNECTOR (CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
MAGNETIC CONTACTOR (A3P, A6P)	(CHECK THE RESIDUAL CHARGE)
KIR MAGNETIC RELAY (A3P, A6P) X1M K3R MAGNETIC RELAY (A2P, A6P) X1M K3R MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y1E K4R MAGNETIC RELAY (Y2S, A1P) Y2E K5R MAGNETIC RELAY (Y3S, A1P) Y3E K6R MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) Y3E K7R MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) Y1E K1IR MAGNETIC RELAY (E2HC, A1P) Y1S K1IR MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) Y2E K1IR MAGNETIC RE	
G3R MAGNETIC RELAY (A2P, A6P) X1B G3R MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y1E G4R MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y2E G5R MAGNETIC RELAY (Y3S, A1P) Y3E G6R MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) Y3E G7R MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) Y1E G8R MAGNETIC RELAY (E2HC, A1P) Y1E G1IR MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) Y2E L1R"L3R REACTOR Y3E M1C, M2C MOTOR (COMPRESSOR) Y3E M1F, M2F MOTOR (FAN) Y4E P3S SWITCHING POWER SUPPLY (A1P, A3P, A6P) Y5E D1DI FIELD EARTH LEAKAGE BREAKER Z1C	
KGSR MAGNETIC RELAY (Y4S, A1P) Y1E K4R MAGNETIC RELAY (Y2S, A1P) Y2E K5R MAGNETIC RELAY (Y3S, A1P) Y3E K6R MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) Y3E K7R MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) Y1E K8R MAGNETIC RELAY (E2HC, A1P) Y1E K11R MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) Y2E L1R*L3R REACTOR Y3E M1C, M2C MOTOR (COMPRESSOR) Y3E M1F, M2F MOTOR (FAN) Y4E PS SWITCHING POWER SUPPLY (A1P, A3P, A6P) Y5E DIDI FIELD EARTH LEAKAGE BREAKER Z1C	
(4R MAGNETIC RELAY (Y2S, A1P) Y2E (5R MAGNETIC RELAY (Y3S, A1P) Y3E (6R MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) Y3E (7R MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) Y1S (8R MAGNETIC RELAY (E2HC, A1P) Y1S (11R MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) Y2S (11R^2L3R REACTOR Y3S M1C, M2C MOTOR (COMPRESSOR) Y3S MITF, M2F MOTOR (FAN) Y4S PS SWITCHING POWER SUPPLY (A1P, A3P, A6P) Y5S Q1DI FIELD EARTH LEAKAGE BREAKER Z10	
MAGNETIC RELAY (Y3S, A1P)	
KGR MAGNETIC RELAY (Y5S, A1P) Y3E K7R MAGNETIC RELAY (E1HC, A1P) Y1S K8R MAGNETIC RELAY (E2HC, A1P) Y1S K11R MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) Y2S L1R~L3R REACTOR Y3S M1F, M2F MOTOR (COMPRESSOR) Y3S M1F, M2F MOTOR (FAN) Y4S PS SWITCHING POWER SUPPLY (A1P, A3P, A6P) Y5S MOTOR FIELD EARTH LEAKAGE BREAKER Z1C	
MAGNETIC RELAY (E1HC, AIP)	(INJECTION)
K8R MAGNETIC RELAY (E2HC, A1P) Y15 K11R MAGNETIC RELAY (Y1S, A1P) Y25 L1R~L3R REACTOR WOTOR (COMPRESSOR) Y35 M1C, M2C MOTOR (COMPRESSOR) Y35 M1F, M2F MOTOR (FAN) Y45 SS SWITCHING POWER SUPPLY (A1P, A3P, A6P) Y55 D1DI FIELD EARTH LEAKAGE BREAKER Z10	
MAGNETIC RELAY(YIS, A1P) Y2S	(STORAGE VESSEL (NOTE 7)
REACTOR	
M1C, M2C	S SOLENOID VALVE
M1F, M2F MOTOR (FAN) Y48 PS SWITCHING POWER SUPPLY (A1P, A3P, A6P) Y58 PIDI FIELD EARTH LEAKAGE BREAKER Z10	(ACCUMULATOR OIL RETURN)
PS SWITCHING POWER SUPPLY(A1P, A3P, A6P) Y53 DIDI FIELD EARTH LEAKAGE BREAKER Z10	
DIDI FIELD EARTH LEAKAGE BREAKER ZIO	
	SOLENOID VALVE(SUB) (NOTE 8)
NADD DULLOE DEVEROAL DETECT OLDOULT (AAD) 745	C^Z7C NOISE FILTER (FERRITE CORE)
Q1RP PHASE REVERSAL DETECT CIRCUIT(A1P) Z1F	NOISE FILTER (A2P, A5P)
R1 RESISTOR (CURRENT LIMITING) (A6P)	(WITH SURGE ABSORBER)
R2, R3 RESISTOR (A3P)	
RESISTOR (CURRENT SENSOR) (A4P, A7P)	CONNECTOR FOR OPTIONAL ACCESSORIES
R77 RESISTOR (CURRENT SENSOR) (A3P) X37	
R78 RESISTOR (CURRENT LIMITING) (A3P) X66	CONNECTOR (REMOTE SWITCHING
R313 RESISTOR (CURRENT SENSOR) (A6P)	COOL/HEAT SELECTOR)
TERMINAL OF M1C.M2C	

A1P	Placa de circuito impreso (principal)	HAP	Luz piloto (A1P) (monitor de servicio - verde)
A2P/A5P	Placa de circuito impreso (filtro de ruido)	K1M	Contactor magnético (A3P, A6P)
A3P/A6P	Placa de circuito impreso (inv.)	K1R	Relé magnético (A3P, A6P)
A4P/A7P	Placa de circuito impreso (ventilador)	K3R	Relé magnético (Y3S) (A2P, A5P, A6P)
BS1~BS3	Interruptor pulsador (A1P) (modo, ajuste,	K4R	Relé magnético (Y2S)
	retorno)	K5R	Relé magnético (Y4S)
C32,C66	Condensador (A3P, A6P)	K6R	Relé magnético (Y5S)
C47,C48	Condensador	K7R	Relé magnético (E1HC)
DS1,DS2	Interruptor DIP (A1P)	K8R	Relé magnético (E2HC)
E1HC,E2HC	Calentador del cárter	K10R	Relé magnético (opción)
F1U,F2U	Fusible (250 V, 3,15 A, T) (A1P)	K11R	Relé magnético (Y1S)
F101U	Fusible (A4P, A7P)	L1R~L3R	Reactor
F400U	Fusible (A2P, A5P)	M1C,M2C	Motor (compresor)
F410U~F412U	Fusible (A2P, A5P)	M1F,M2F	Motor (ventilador)
F601U	Fusible (A6P)	•	,

PS Conmutación de alimentación (A1P, A3P,

A6P)

Q1LD Circuito de detección de fugas (A1P)
Q1RP Circuito detector de inversión de fase (A1P)

R1 Resistencia

R2,R3 Resistencia (A3P, A6P)

R24 Resistencia (sensor de corriente) (A4P,

A7P)

R77 Resistencia (sensor de corriente) (A3P,

A6P)

R78 Resistencia (A3P, A6P)

R313 Resistencia (sensor de corriente)

R865,R867 Resistencia

R1T Termistor (aire) (A1P)

R21T,R22T Termistor (descarga) (M1C, M2C, descarga)

R3T Termistor (acumulador)

R4T Termistor (tubo de liq. interc. calor)
R5T Termistor (tubo de liq. subrefr.)
R6T Termistor (tubo de gas interc. calor)

R7T Termistor (desincrustador hielo interc. calor)

R8T Termistor (cuerpo M2C)
S1NPH Sensor de presión (alta)
S1NPL Sensor de presión (baja)

S1PH,S2PH Presostato (alta)

SE1~SE3 Pantalla de 7 segmentos T1A Sensor de corriente

V1R Módulo de alimentación (A3P, A6P)
V1R Módulo de alimentación (A4P, A7P)

V2R Módulo de potencia X1A~X4A Conector (M2F, M1F)

X3A,X5A,X6A Conector (comprobar la carga residual)
X1M Regleta de terminales (alimentación

eléctrica)

X1M Regleta de conexiones (control) (A1P)
 Y1E Válvula de expansión electrónica (principal)
 Y2E Válvula de expansión electrónica (inyección)
 Y3E Válvula de expansión electrónica (depósito

de almacenamiento)

Y1S Válvula solenoide (principal)

Y2S Válvula solenoide (retorno de aceite del

acumulador)

Y3S Válvula solenoide (aceite 1)
Y4S Válvula solenoide (aceite 2)
Y5S Válvula solenoide (secundaria)
Z1C~Z7C Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
Z1F Filtro de ruido (con captador de

sobretensiones)

L1,L2,L3 Corriente
N Neutro

Cableado de obra

Regleta de terminales

○ Conector- Terminal

Conexión de tierra (tornillo)

BLK Negro

BLU Azul BRN Marrón **GRN** Verde **GRY** Gris ORG Naranja **PNK** Rosa RED Rojo WHT Blanco YLW Amarillo

Conector para accesorios opcionales

X14A Conector (resistencia de la bandeja de

drenaje)

X37A Conector (adaptador de alimentación)
X66A Conector (selector de refrigeración/

calefacción de conmutación remota)

12.8 Especificaciones técnicas: Unidad exterior



INFORMACIÓN

Para obtener información eléctrica y técnica sobre las combinaciones de unidades múltiples, consulte los datos técnicos.

Especificaciones técnicas

Especificaciones	8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP	18 HP	20 HP
Material de la carcasa			Acero	galvanizado p	intado		
Dimensiones alt. × anch. × prof.	1685×930×765 mm				1685×124	0×765 mm	
Peso				J.			
 RXYQ 	187 kg	194	ł kg	305	ī kg	314	1 kg
• RYYQ	261 kg	268	B kg	364	ł kg	398	3 kg
• RYMQ	188 kg	195	kg	309) kg	319	9 kg
Rango de funcionamiento							
Refrigeración (mín./máx.)				-5/43°C			
Calefacción (mín./máx.)				-20/21°C			
Refrigeración ^(a)	-						
Capacidad	22,4 kW	28,0 kW	33,5 kW	40,0 kW	45,0 kW	50,4 kW	56,0 kW
• EER	4,30	3,84	3,73	3,64	3,46	3,36	3,03
Calefacción ^(b)		l.					
Capacidad	25,0 kW	31,5 kW	37,5 kW	45,0 kW	50,0 kW	56,5 kW	63,0 kW
• COP	4,54	4,27	4,12	4,02	3,91	3,87	3,71
PED		Į.					
Categoría				2			
Parte más crítica				Acumulador			
• PS×V		325 bar×l		415	bar×l	492,5	bar×l
Número máximo de unidades interiores conectadas ^(c)				64			
Intercambiador de calor							
■ Tipo				aleta cruzada			
Tratamiento	anticorrosión						
Ventilador							
- Tipo				helicoidal			
Cantidad		1			2	2	
Caudal de aire ^(d)	162 m³/min	175 m³/min	185 m³/min	223 m³/min	260 m³/min	251 m³/min	261 m³/min
Motor		1				2	
Modelo			С	C sin escobilla	as		
Potencia/uds.				750 W			
Compresor							
Cantidad		1			2	2	
Modelo				inverter			
- Tipo		(compresor sci	roll cerrado he	erméticamente	;	
Calentador del cárter				33 W			
Nivel acústico (nominal) ^(e)							
Potencia acústica ^(f)	78 dBA	79 dBA	81 (dBA	86 (dBA	88 dBA
 Presión acústica^(g) 	58 (dBA	61 (dBA	64 dBA	65 dBA	66 dBA
Refrigerante							
• Tipo				R410A			
Carga	5,9 kg	6 kg	6,3 kg	10,3 kg	10,4 kg	11,7 kg	11,8 kg
Aceite refrigerante			Ace	eite sintético (é	éter)		
Dispositivos de seguridad	 Presostato 	de alta					
	 Protector d 	le sobrecarga	del impulsor	del ventilador			
	 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador Protector de sobrecarga del inverter 						
	Protector of	ie sobrecarda	aei inverter				

- (a) Las capacidades de refrigeración nominales se basan en una temperatura interior de 27°C BS y 19°C BH, una temperatura exterior de 35°C BS, tubería de refrigerante equivalente: 5 m, diferencia de nivel: 0 m.
- (b) Las capacidades de refrigeración nominales se basan en una temperatura interior de 20°C BS, una temperatura exterior de 7°C BS y 6°C BH, tubería de refrigerante equivalente: 5 m, diferencia de nivel: 0 m. El número real de unidades depende del tipo de unidad interior (VRV DX, caja hidráulica, RA DX, ...) y de la restricción de la relación de
- conexión del sistema (50%≤CR≤130%).
- Nominal a 230 V.
- Los valores acústicos se miden en una cámara semianecoica. El nivel de potencia acústica es un valor absoluto que genera el sonido.
- El nivel de presión acústica es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para obtener más detalles, consulte los diagramas de nivel sonoro en el libro de datos técnicos.

Especificaciones eléctricas

Especificaciones	8 HP	10 HP	12 HP	14 HP	16 HP	18 HP	20 HP
Alimentación eléctrica					,		,
Nombre				Y1			
• Fase				3N~			
Frecuencia				50 Hz			
Tensión				380-415 V			
Corriente							
Corriente nominal en circulación (RLA) ^(a)	7,2 A	10,2 A	12,7 A	15,4 A	18,0 A	20,8 A	26,9 A
Corriente de arranque (MSC) ^(b)	≤MCA						
Amperaje mínimo del circuito (MCA) ^(c)	16,1 A	22,0 A	24,0 A	27,0 A	31,0 A	35,0 A	39,0 A
Amperios máximos del fusible (MFA) ^(d)	20 A	25 A	32	2 A	40) A	50 A
Sobreintensidad total en amperios (TOCA) ^(e)	17,3 A	24	,6 A	35,4 A	35,7 A	42,	7 A
Amperios a plena carga (FLA) ^(f)	1,2 A 1,3 A 1,5 A 1,8 A 2,6 A						
Rango de tensión			3	80-415 ±10%	V		
Conexiones de cableado							
Para la alimentación eléctrica	5G						
Para conexión con unidad interior	2 (F1/F2)						
Toma de alimentación eléctrica			unida	ad interior y ex	kterior		

- (a) RLA se basa en una temperatura de la unidad interior de 27°C BS y 19°C BH y una temperatura exterior de 35°C BS.
 (b) MSC=corriente máxima durante el arranque del compresor. VRV IV solo utiliza compresores tipo inverter. MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño de cableado de obra correcto. El valor MCA puede considerarse como la corriente de funcionamiento máxima.
- MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño de cableado de obra correcto. El valor MCA puede considerarse como la corriente de funcionamiento máxima.
- MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de fugas a tierra).
- TOCA significa el valor total de cada ajuste de OC.
 FLA=ventilador de corriente de funcionamiento nominal. Rango de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.

12.9 Tabla de capacidades: Unidad interior

La capacidad total de las unidades interiores debe estar dentro del rango especificado. La relación de conexión (CR): 50%≤CR≤130%.

01 1 110 1	=00/	4000/	1000/
Clase de HP de la unidad	50%	100%	130%
exterior	mínimoCR	nominalCR	máximoCR
8	100	200	260
10	125	250	325
12	150	300	390
14	175	350	455
16	200	400	520
18	225	450	585
20	250	500	650
22	275	550	715
24	300	600	780
26	325	650	845
28	350	700	910
30	375	750	975
32	400	800	1040
34	425	850	1105
36	450	900	1170
38	475	950	1235
40	500	1000	1300
42	525	1050	1365
44	550	1100	1430
46	575	1150	1495
48	600	1200	1560
50	625	1250	1625
52	650	1300	1690
54	675	1350	1755



AVISO

A la hora de seleccionar una capacidad total más alta que la que se menciona en la tabla anterior, la capacidad de refrigeración y calefacción disminuirá. Para obtener información adicional, consulte los datos técnicos.

Para el usuario

13 Acerca del sistema



INFORMACIÓN

Este dispositivo ha sido diseñado para uso de usuarios expertos o formados en tiendas, en la industria ligera o en granjas, o para uso comercial de personas legas.

La unidad interior, que forma parte del sistema de bomba de calor VRV IV, puede utilizarse en aplicaciones de refrigeración/ calefacción. El tipo de unidad interior que puede utilizarse depende de la serie de unidades exteriores.



AVISO

No utilice la unidad de aire acondicionado para otros propósitos. Para evitar pérdidas de calidad, no utilice la unidad para refrigerar instrumentos de precisión, alimentos, plantas, animales u obras de arte.



AVISO

Para futuras modificaciones o ampliaciones de su sistema:

Hay disponible una descripción general completa (para futuras ampliaciones del sistema) en los datos técnicos que debe consultarse. Póngase en contacto con su instalador para recibir más información y consejo profesional.

En general, al sistema de bomba de calor VRV IV se pueden conectar los siguientes tipos de unidades interiores (no es una lista exhaustiva, depende de las combinaciones de modelos de unidades exteriores y de modelos de unidades interiores):

- Unidades interiores de expansión directa VRV (aplicaciones aire a
- Unidades interiores de expansión directa RA (aplicaciones aire a
- Caja hidráulica (aplicaciones aire a agua): Solo HXY080/125.
- AHU (aplicaciones aire a aire): Es necesario el kit EKEXV.
- · Cortina de aire: Biddle (aplicaciones aire a aire).

La combinación de unidades interiores de expansión directa VRV con unidades interiores de expansión directa RA está permitida.

La combinación de unidades interiores de expansión directa VRV con cajas hidráulicas está permitida.

La combinación de unidades interiores de expansión directa VRV con unidades interiores de expansión directa RA y cajas hidráulicas NO está permitida.

En el caso de que se utilicen unidades AHU o cortinas de aire, no se pueden conectar cajas hidráulicas.

La conexión de solo la caja hidráulica a una unidad exterior de bomba de calor VRV IV no está permitida.

La conexión de una unidad de tratamiento de aire en pareja con una unidad exterior de bomba de calor VRV IV es compatible.

La conexión de una unidad de tratamiento de aire en combinación múltiple a una unidad exterior de bomba de calor VRV IV es compatible, incluso en combinación con una unidad(es) interior(es) de expansión directa VRV.

Combinaciones de unidades sencillas (calefacción continua/no continua): existen restricciones.

Combinaciones de unidades múltiples (calefacción continua/no continua): existen restricciones.


Para obtener especificaciones adicionales, consulte los datos técnicos.

13.1 Esquema del sistema

La unidad interior de bomba de calor VRV IV puede corresponder a uno de los siguientes modelos:

Modelo	Descripción
RYYQ	Modelo de calefacción sencillo y continuo.
RYMQ	Modelo de calefacción múltiple y continuo.
RXYQ	Modelo de calefacción sencillo y múltiple no continuo.

En función del tipo de unidad exterior que se elija, puede que algunas funciones no estén disponibles. Cuando ciertas características tengan derechos de modelo exclusivos se indicará en el este manual de funcionamiento.



- Unidad exterior de bomba de calor VRV IV
- Tubería de refrigerante
- Unidad interior VRV de expansión directa (DX) VRV LT Caja hidráulica (HXY080/125)
- Caia de distribución (necesaria para conectar unidades interiores de expansión directa (DX) Residential Air (RA) o Sky Air (SA))
- Unidades interiores de expansión directa (DX) Residential Air (RA))
- Interfaz de usuario (dedicada en función del tipo de unidad interior)
- Interfaz de usuario (inalámbrica, dedicada en función del tipo de unidad interior)
- Interruptor del mando a distancia de conmutación de refrigeración/calefacción

Interfaz de usuario 14



PRECAUCIÓN

Nunca toque las partes internas del mando a distancia.

No quite el panel frontal. Algunas piezas internas son peligrosas y se pueden producir problemas de funcionamiento. Para la verificación y ajuste de las piezas internas, consulte con su distribuidor.

Este manual de funcionamiento proporcionará una descripción general no exhaustiva de las funciones principales del sistema.

Se puede encontrar información detallada sobre las acciones necesarias para lograr ciertas funciones en el manual de instalación o funcionamiento correspondiente de la unidad interior.

Consulte el manual de funcionamiento de la interfaz de usuario instalada

RYYQ+RYMQ+RXYQ8~20T7Y1B

15 Antes de la puesta en marcha



ADVERTENCIA

Esta unidad contiene componentes eléctricos y piezas calientes.



ADVERTENCIA

Antes de utilizar la unidad, asegúrese que la instalación la ha realizado correctamente un instalador.



PRECAUCIÓN

Por motivos de salud, no es recomendable que se exponga frente al flujo de aire durante un período prolongado de tiempo.



PRECAUCIÓN

Para evitar la falta de oxígeno, ventile suficientemente la habitación en caso de que se utilice algún aparato con quemador al mismo tiempo que la unidad de aire acondicionado.



PRECAUCIÓN

No ponga en funcionamiento el acondicionador de aire si está utilizando un insecticida en el interior de la habitación. No seguir estas instrucciones puede hacer que los productos químicos se depositen en la unidad, lo que podría poner en peligro la salud de aquellas personas hipersensibles a los productos químicos.

Este manual de instrucciones es para los siguientes sistemas con control normal. Antes de ponerlos en funcionamiento, póngase en contacto con su distribuidor para consultar el funcionamiento de su tipo y marca de sistema. Si la instalación tiene un sistema de control personalizado, consulte a su distribuidor para obtener información sobre la operación de su equipo.

Modos de funcionamiento (en función del tipo de unidad interior):

- Calefacción y refrigeración (aire a aire).
- Funcionamiento de solo ventilador (aire a aire).
- Calefacción y refrigeración (aire a agua).

Existen funciones dedicadas en función del tipo de unidad interior, consulte el manual de instalación/funcionamiento correspondiente para obtener más información.

16 Funcionamiento

16.1 Rango de funcionamiento

Utilice el sistema dentro de los siguientes rangos de temperatura y humedad para un funcionamiento seguro y efectivo.

	Refrigeración	Calefacción
Temperatura exterior	–5~43°C BS	–20~21°C BS
		–20~15,5°C BH
Temperatura interior	21~32°C BS	15~27°C BS
	14~25°C BH	
Humedad interior	≤80% ^(a)	

(a) Para evitar la condensación y que el agua salga de la unidad. Si los niveles de temperatura o humedad están fuera de estos valores, se pueden poner en marcha los dispositivos de seguridad y es posible que la unidad de aire acondicionado no funcione. El rango de funcionamiento anterior solo es válido en caso de que las unidades interiores de expansión directa estén conectadas al sistema VRV IV

Los rangos de funcionamiento especiales son válidos en caso de utilizar cajas hidráulicas o AHU. Se pueden encontrar en el manual de instalación/funcionamiento de la unidad correspondiente. La información más reciente se puede encontrar en los datos técnicos.

16.2 Funcionamiento del sistema

16.2.1 Acerca del funcionamiento del sistema

- El procedimiento de uso varía en función de la combinación de la unidad exterior y la interfaz de usuario.
- Para proteger la unidad, encienda el interruptor principal de alimentación 6 horas antes del funcionamiento.
- Si la fuente de alimentación principal está apagada durante el funcionamiento, el funcionamiento se reiniciará automáticamente después de que la alimentación vuelva de nuevo.

16.2.2 Acerca del funcionamiento de refrigeración, calefacción, solo ventilador y automático

- La conmutación no puede realizarse mediante una interfaz de usuario cuya pantalla muestre "conmutación bajo control centralizado" (consulte el manual de instalación y funcionamiento de la interfaz de usuario).
- Si en la pantalla aparece parpadeando "Conmutación bajo control centralizado", consulte "16.5.1 Acerca del ajuste de la interfaz de usuario maestra" en la página 91.
- El ventilador puede seguir funcionando durante aproximadamente
 1 minuto tras la detención del modo de calefacción.
- El caudal de aire se puede ajustar en función de la temperatura de la habitación y el ventilador se puede detener inmediatamente. Esto no se considera un fallo de funcionamiento.

16.2.3 Acerca de la calefacción

Es posible que alcanzar la temperatura deseada en el modo de calefacción cueste más tiempo que en el de refrigeración.

Para evitar que disminuya la capacidad de calentamiento del sistema o que salga aire frío, se lleva a cabo el siguiente procedimiento.

Descongelación

Durante el funcionamiento de calefacción, la congelación del serpentín refrigerado por aire de la unidad exterior aumenta con el tiempo, lo que hace que la transferencia de energía a la unidad exterior se restrinja. La capacidad de calefacción disminuye y en sistema debe entrar en funcionamiento de descongelación para proporcionar el calor suficiente a las unidades interiores:

Si	Entonces
La unidad exterior	La unidad interior continuará el
RYYQ or RYMQ está instalada	funcionamiento de calefacción a un nivel reducido durante el funcionamiento de
IIIstalaua	descongelación. Garantizará un nivel de
	confort aceptable en el interior. Un
	elemento de almacenamiento de calor en la unidad exterior proporcionará la energía
	para desincrustar el hielo del serpentín refrigerado por aire de la unidad exterior
	durante el funcionamiento de
	descongelación.

Si	Entonces
La unidad exterior RXYQ está instalada	La unidad interior detendrá el funcionamiento del ventilador, el ciclo de refrigerante se invertirá y la energía del interior del edificio se utilizará para descongelar el serpentín de la unidad exterior.

La unidad interior mostrará el funcionamiento de descongelación en las pantallas .

Arranque caliente

Para evitar que salga aire frío de la unidad interior en la puesta en marcha en modo de refrigeración, el ventilador interior se detiene automáticamente. La pantalla de la interfaz de usuario muestra (*). El ventilador puede tardar un rato en ponerse en marcha. Esto no se considera un fallo de funcionamiento.



INFORMACIÓN

- La capacidad de calefacción disminuye cuando la temperatura exterior es baja. Si esto ocurre, además de la unidad utilice otro dispositivo de calefacción. (Si va a utilizar aplicaciones que producen fuego abierto, ventile constantemente la habitación). No coloque aplicaciones que produzcan fuego abierto en lugares que estén expuestos al flujo del aire procedente de la unidad, así como tampoco debajo de la unidad.
- Debe esperar a que pase un rato desde que la unidad se pone en marcha hasta que ésta consigue calentar la habitación, ya que la unidad utiliza un sistema de circulación de aire caliente para calentar toda la habitación.
- Si el aire caliente sale en dirección hacia el techo y se queda fría la zona inferior de la habitación, le recomendamos que utilice el circulador (ventilador interior para la circulación de aire). Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.


16.2.4 Funcionamiento del sistema (SIN el interruptor de mando a distancia de conmutación de refrigeración/calefacción)

- 1 Pulse varias veces el botón de selección del modo de funcionamiento en la interfaz de usuario y seleccione el modo de funcionamiento que desee.
 - * Refrigeración
 - Calefacción
 - Solo ventilador
- 2 Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO en la interfaz de usuario.

Resultado: Se encenderá la lámpara de funcionamiento y el sistema se pondrá en marcha.

16.2.5 Funcionamiento del sistema (CON el interruptor de mando a distancia de conmutación de refrigeración/calefacción)

Descripción general del interruptor del mando a distancia de conmutación



a INTERRUPTOR DE SELECCIÓN DE SOLO VENTILADOR/AIRE ACONDICIONADO


Ajuste el interruptor a para activar el modo de solo ventilador o a para activar el modo de calefacción o refrigeración.

b INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN

Ajuste el interruptor a para activar el modo de refrigeración o a para activar el modo de calefacción

Para comenzar

1 Seleccione un modo de funcionamiento con el interruptor de conmutación de refrigeración/calefacción de la forma siguiente:



2 Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO en la interfaz de usuario.

Resultado: Se encenderá la lámpara de funcionamiento y el sistema se pondrá en marcha.

Para narar

3 Pulse otra vez el botón ENCENDIDO/APAGADO en la interfaz de usuario

Resultado: La lámpara de funcionamiento se apaga y el sistema se detiene



AVISO

Tras detener la unidad, no la desconecte de la fuente de alimentación inmediatamente: espere al menos 5 minutos.

Para ajustar

Para programar la temperatura, la velocidad del ventilador y la dirección del flujo de aire, consulte el manual de funcionamiento de la interfaz de usuario.

16.3 Uso del programa de secado

16.3.1 Acerca del del programa de secado

- La función de este programa es hacer que disminuya la humedad de la habitación con un descenso mínimo de la temperatura (refrigeración mínima de la habitación).
- El microordenador determina automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador (no se puede ajustar mediante la interfaz de usuario).
- El sistema no se pone en marcha si la temperatura de la habitación es baja (<20°C).

16.3.2 Utilización del programa de secado (SIN el interruptor de mando a distancia de conmutación de refrigeración/calefacción)

Para comenzar

- 1 Pulse varias veces el botón de selección del modo de funcionamiento en la interfaz de usuario y seleccione (función de programa de secado).
- 2 Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO en la interfaz de usuario.

Resultado: Se encenderá la lámpara de funcionamiento y el sistema se pondrá en marcha.

3 Pulse el botón de ajuste de dirección del flujo de aire (solo para los modelos de doble flujo, multiflujo, de esquina, suspendidos en el techo y montados en la pared). Consulte la "16.4 Ajuste de la dirección del flujo de aire" en la página 90 para obtener más detalles.

Para parar

4 Pulse otra vez el botón ENCENDIDO/APAGADO en la interfaz de usuario.

Resultado: La lámpara de funcionamiento se apaga y el sistema se detiene.



AVISO

Tras detener la unidad, no la desconecte de la fuente de alimentación inmediatamente; espere al menos 5 minutos.

16.3.3 Utilización del programa de secado (CON el interruptor de mando a distancia de conmutación de refrigeración/calefacción)

Para comenzar

1 Seleccione el modo de funcionamiento de refrigeración con el interruptor del mando a distancia de conmutación de refrigeración/calefacción.



- 2 Pulse varias veces el botón de selección del modo de funcionamiento en la interfaz de usuario y seleccione (función de programa de secado).
- 3 Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO en la interfaz de usuario.

Resultado: Se encenderá la lámpara de funcionamiento y el sistema se pondrá en marcha.

4 Pulse el botón de ajuste de dirección del flujo de aire (solo para los modelos de doble flujo, multiflujo, de esquina, suspendidos en el techo y montados en la pared). Consulte la "16.4 Ajuste de la dirección del flujo de aire" en la página 90 para obtener más detalles.

Para parar

5 Pulse otra vez el botón ENCENDIDO/APAGADO en la interfaz de usuario.

Resultado: La lámpara de funcionamiento se apaga y el sistema se detiene.



AVISO

Tras detener la unidad, no la desconecte de la fuente de alimentación inmediatamente; espere al menos 5 minutos.

16.4 Ajuste de la dirección del flujo de aire

Consulte el manual de funcionamiento de la interfaz de usuario.

16.4.1 Acerca de la aleta del flujo de aire



Unidades multiflujo o de doble flujo

Unidades de esquina

Unidades suspendidas en el techo

Unidades montadas en la pared

En las siguientes condiciones, el microordenador controla la dirección del flujo de aire, que puede ser diferente del que se muestra.

Refrigeración	Calefacción
 Cuando la temperatura de la 	Al ponerse en marcha.
habitación es inferior a la temperatura fijada.	 Cuando la temperatura de la habitación es superior a la temperatura fijada.
	En funcionamiento de descongelación.

- Cuando se hace funcionar continuamente con dirección de flujo de aire horizontal.
- Cuando en una unidad suspendida en el techo o montada en la pared se mantiene de forma continuada la dirección del flujo de aire en horizontal hacia abajo, el microordenador puede controlar el flujo de aire, cosa que hará que la indicación de la interfaz de usuario cambie.

La dirección del flujo de aire se puede ajustar de una de las siguientes formas:

- · La aleta del flujo de aire ajusta la posición.
- El usuario puede fijar la dirección del flujo de aire.
- Automático y posición deseada J.



ADVERTENCIA

Nunca toque la salida de aire ni las aspas horizontales mientras la aleta oscilante está en funcionamiento. Sus dedos pueden quedar atrapados o la unidad puede romperse.




AVISO

- El límite móvil de la aleta puede modificarse. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información. (solo en unidades con ventilación de doble flujo, multi-flujo, instaladas en esquina, suspendidas del techo y montadas en la pared).
- Evite que la unidad funcione en la dirección horizontal
 - □. Podría hacer que se acumulase rocío o polvo en el techo.

16.5 Ajuste de la interfaz de usuario maestra

16.5.1 Acerca del ajuste de la interfaz de usuario maestra



- a Unidad exterior de bomba de calor VRV
- **b** Unidad interior VRV de expansión directa (DX)
- c Caja de distribución (necesaria para conectar unidades interiores de expansión directa (RA) Residential Air (SA) o Sky Air (DX))
- d Unidades interiores de expansión directa (RA) Residential Air (DX))
- f Interfaz de usuario (inalámbrica, dedicada en función del tipo de unidad interior)

Cuando se instala el sistema tal y como se muestra en la figura de abajo, es necesario designar una de las interfaces de usuario como la interfaz de usuario maestra.

En la pantalla de las interfaces de usuario esclavas aparece (conmutación bajo control centralizado) y estas interfaces de usuario esclavas cambian automáticamente al modo de funcionamiento que ordena la interfaz de usuario maestra.

Solo la interfaz de usuario maestra puede seleccionar el modo de calefacción o refrigeración.

La asignación maestra de la unidad interior se determina de la siguiente forma en casos especiales:

Caso	Descripción
Unidad interior VRV DX combinada con caja hidráulica	La interfaz de usuario maestra de la unidad interior VRV DX siempre fuerza el modo de funcionamiento. La caja hidráulica no puede seleccionar el modo de funcionamiento (refrigeración/calefacción).
Unidades interiores VRV DX combinadas con unidades interiores RA DX	La interfaz de usuario maestra de la unidad interior RA DX siempre fuerza por defecto el modo de funcionamiento. Póngase en contacto con su instalador si desea saber qué tipo de unidad interior ha recibido la designación de maestra.

16.5.2 Designación de la interfaz de usuario maestra (VRV DX y caja hidráulica)

En caso de que solo haya unidades interiores VRV DX (y cajas hidráulicas) conectadas al sistema VRV IV:

1 Pulse el botón de selección del modo de funcionamiento de la interfaz de usuario maestra actual durante 4 segundos. En caso de que este procedimiento no se haya realizado todavía, se puede ejecutar en la primera interfaz de usuario que se maneje.

Resultado: La pantalla que muestra (conmutación bajo control centralizado) de todas las interfaces de usuario esclavas conectadas a la misma unidad exterior parpadea.

2 Pulse el botón de selección del modo de funcionamiento del mando que desea designar como interfaz de usuario maestra.

Resultado: El proceso de designación se ha completado. Esta interfaz de usuario se designa como interfaz de usuario maestra y la pantalla en la que aparece de las demás interfaces de usuario muestran las delas demás interfaces de usuario muestran las delas demás control centralizado).

16.5.3 Designación de la interfaz de usuario maestra (VRV DX y RA DX)

En caso de que las unidades interiores VRV DX y las unidades interiores RA DX estén conectadas (o solo las unidades interiores RA DX):

En función del ajuste de campo ejecutado en la unidad exterior, el derecho de selección de condición maestra recae en la unidad interior VRV DX o en la unidad interior RA DX (consulte arriba).

- 1 En caso de que la unidad interior VRV DX sea la que seleccione la condición de maestra, se puede seguir el mismo procedimiento descrito anteriormente.
- 2 En caso de que la unidad interior RA DX sea la que seleccione la condición de maestra, se puede seguir el siguiente procedimiento.

Procedimiento: detenga todas las unidades interiores (unidades interiores VRV DX+RA DX).

Cuando el sistema no esté funcionando (todas las unidades con el termostato apagado), puede definir la unidad interior RA DX maestra identificando dicha unidad con la interfaz de usuario por infrarrojos (ordena el encendido del termostato en el modo deseado).

La única forma de cambiar la unidad maestra es repitiendo el procedimiento anterior. El cambio de refrigeración/calefacción (o al revés) solo es posible cambiando el modo de funcionamiento de la unidad interior definida como maestra.

En caso de que mantenga la interfaz de usuario de la unidad interior VRV DX como maestra, póngase en contacto con su instalador.

16.6 Acerca de los sistemas de control

Este sistema proporciona dos sistemas de control además del sistema de control individual (una interfaz de usuario controla una unidad interior). Confirme lo siguiente si su unidad es del siguiente tipo de sistema de control:

Tipo	Descripción
Sistema de control de grupo	Una interfaz de usuario controla hasta 16 unidades interiores. Todas las unidades interiores tienen los mismos ajustes.
Sistema de control de dos interfaces de usuario	Dos interfaces de usuario controlan una unidad interior (en caso de haber un sistema de control de grupos, un grupo de unidades interiores). La unidad funciona individualmente.



AVISO

Póngase en contacto con su distribuidor en caso de cambio de la combinación o ajuste del control de grupos y de los dos sistemas de control de interfaz de usuario.

17 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo

Observe las precauciones que se detallan a continuación para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema.

- Ajuste correctamente la salida de aire y evite la exposición directa al fluio de aire.
- Ajuste la temperatura de la habitación para tener un entorno confortable. Evite la refrigeración o calefacción excesiva.
- Evite que la luz directa del sol entre en la habitación durante el funcionamiento de la refrigeración utilizando estores o cortinas.
- Ventile la habitación con frecuencia. Un uso prolongado requiere una atención especial de la ventilación de la habitación.
- Tenga las ventanas y puertas cerradas. Si no lo hace, el aire saldrá de la habitación y disminuirá el efecto de refrigeración o calefacción.
- No enfríe ni caliente demasiado la habitación. Para ahorrar energía, mantenga la temperatura a niveles moderados.
- Nunca coloque objetos cerca de la entrada o salida del aire.
 Podría verse perjudicado el efecto de la unidad o detenerse.
- Desconecte el interruptor de la fuente de alimentación principal de la unidad cuando ésta no se utilice durante períodos prolongados de tiempo. El interruptor encendido consume energía eléctrica. Antes de volver a poner en marcha la unidad, conecte el interruptor de la fuente de alimentación principal 6 horas antes de la puesta en funcionamiento. (Consulte el apartado "Mantenimiento" del manual de la unidad interior.)
- Si en la pantalla aparece (limpieza del filtro de aire), póngase en contacto con una persona cualificada para que realice la limpieza de filtros. (Consulte el apartado "Mantenimiento" del manual de la unidad interior.)
- Mantenga la unidad interior y la interfaz de usuario a una distancia mínima de 1 m respecto a televisores, radios, equipos estéreo y aparatos similares. Si no obedece estas indicaciones es posible que las imágenes se vean distorsionadas o permanezcan estáticas.
- No coloque nada debajo de la unidad interior, ya que el agua podría ocasionar daños.
- Es posible que se forme condensación si la humedad es superior al 80% o si se bloquea la salida de drenaje.

El sistema de bomba de calor VRV IV está equipado con una función avanzada de ahorro de energía. En función de la prioridad el funcionamiento se puede centrar en ahorro de energía o nivel de confort. Se pueden seleccionar varios parámetros, lo que hace que se logre el equilibrio perfecto entre consumo energético y confort para una aplicación en particular.

Hay disponibles varios patrones y se explican a continuación. Póngase en contacto con su instalador o distribuidor para pedir consejo o para modificar los parámetros en función de las necesidades de su edificio.

En el manual de instalación se proporciona información detallada para el instalador. Él le puede ayudar a lograr el mejor equilibrio entre consumo energético y confort.

17.1 Principales métodos de funcionamiento disponible

Básico

La temperatura del refrigerante es fija independientemente de la situación. Corresponde al funcionamiento estándar que se conoce y que puede esperarse a partir de sistemas VRV anteriores.

Automático

La temperatura del refrigerante se establece en función de las condiciones ambientales exteriores. Por lo tanto, ajuste la temperatura del refrigerante para que coincida con la carga requerida (que también se relaciona con las condiciones ambientales exteriores).

P. ej., cuando el sistema funciona en modo de refrigeración, no es necesaria tanta refrigeración a temperaturas exteriores bajas (p. ej. 25°C) que en temperaturas exteriores altas (p. ej. 35°C). Empleando este concepto, el sistema comienza automáticamente a aumentar la temperatura del refrigerante, reduciendo automáticamente la capacidad suministrada y aumentando la eficiencia del sistema.

Hi-sensible sensible alto/económico (refrigeración/calefacción)

La temperatura del refrigerante se establece más alta/baja (refrigeración/calefacción) en comparación con el funcionamiento básico. El modo sensible alto es una sensación de confort para el cliente.

El método de selección de las unidades interiores es importante y debe considerarse, puesto que la capacidad disponible no es la misma que en el funcionamiento básico.

Para obtener detalles relativos a las aplicaciones Hi-sensible, póngase en contacto con su instalador.

17.2 Ajustes de confort disponibles

Se puede seleccionar un nivel de confort para cualquiera de los métodos anteriores. El nivel de confort está relacionado con el tiempo y el esfuerzo (consumo energético) que se emplea para lograr determinada temperatura ambiente mediante el cambio temporal de la temperatura del refrigerante a distintos valores para lograr las condiciones requeridas más rápidamente.

- Powerful (potente)
- Quick (rápido)
- Mild (suave)
- Eco



INFORMACIÓN

Deben considerarse las combinaciones del modo Automático junto con las aplicaciones de la caja hidráulica. El efecto de la función de ahorro energético puede ser muy pequeño cuando se demandan temperaturas del agua de salida bajas/altas (refrigeración/calefacción).

18 Mantenimiento y servicio



AVISO

Nunca inspeccione ni realice tareas de mantenimiento en la unidad usted mismo. Pida a un técnico cualificado que lleve a cabo dichas tareas.



ADVERTENCIA

Nunca sustituya un fusible por otro de amperaje incorrecto u otros cables cuando se funda. El uso de alambre o hilo de cobre puede hacer que se averíe la unidad o se produzca un incendio.



PRECAUCIÓN

No introduzca los dedos, varillas ni otros objetos en la entrada o la salida de aire. No quite la protección del ventilador. Si el ventilador gira a gran velocidad, puede provocar heridas.



PRECAUCIÓN

Tenga cuidado con el ventilador.

Es peligroso inspeccionar la unidad con el ventilador en marcha.

Asegúrese de desconectar el interruptor principal antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.



PRECAUCIÓN

Después del uso continuado, compruebe el soporte de la unidad y sus montantes en busca de daños. Si están dañados, la unidad puede caer y provocar lesiones.



AVISO

No limpie el panel de funciones del control con bencina, disolvente u otros productos químicos. El panel podría descolorarse o perder la capa de protección. En caso de estar muy sucio, empape un trapo en detergente neutro diluido en agua, escúrralo bien y utilícelo para limpiar el panel. Séquelo con un trapo seco.

18.1 Mantenimiento después de un largo período sin utilizar la unidad

P.ej. al comienzo de la temporada.

- Retire cualquier objeto que pueda bloquear las válvulas de entrada y salida de las unidades interior y exterior.
- Limpie los filtros de aire y las carcasas de las unidades interiores. Póngase en contacto con su instalador o técnico de mantenimiento para limpiar los filtros de aire y las carcasas de la unidad interior. En el manual de instalación/mantenimiento de las unidades interiores correspondientes se proporcionan consejos de mantenimiento y procedimientos de limpieza. Asegúrese de instalar los filtros de aire limpios en la misma posición.
- Conecte la fuente de alimentación al menos 6 horas antes de poner en funcionamiento la unidad para garantizar un funcionamiento fluido. En cuanto se conecta la fuente de alimentación aparece la pantalla de la interfaz de usuario.

18.2 Mantenimiento antes de un largo período sin utilizar la unidad

P. ej. al final de la estación.

- Deje las unidades interiores en funcionamiento en el modo de solo ventilador durante aproximadamente medio día para que se sequen por dentro. Consulte "16.2.2 Acerca del funcionamiento de refrigeración, calefacción, solo ventilador y automático" en la página 88 para obtener información detallada sobre el modo de solo ventilador.
- Apague la unidad. La pantalla de la interfaz de usuario desaparece.
- Limpie los filtros de aire y las carcasas de las unidades interiores. Póngase en contacto con su instalador o técnico de mantenimiento para limpiar los filtros de aire y las carcasas de la unidad interior. En el manual de instalación/mantenimiento de las unidades interiores correspondientes se proporcionan consejos de mantenimiento y procedimientos de limpieza. Asegúrese de instalar los filtros de aire limpios en la misma posición.

18.3 Acerca del refrigerante

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kioto. NO vierta gases a la atmósfera.

Tipo de refrigerante: R410A

Potencial de calentamiento global: 1975

Puede ser necesario realizar inspecciones periódicas para localizar fugas de refrigerante, dependiendo de la legislación vigente. Póngase en contacto con su instalador para obtener más información.



ADVERTENCIA

El refrigerante de la unidad de aire acondicionado es seguro y no suele perder. En caso de producirse, el contacto con un quemador, un calentador o un hornillo de cocina puede hacer que se desprendan humos nocivos.

Apague cualquier dispositivo de calefacción combustible, ventile la habitación y póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la unidad.

No utilice la unidad de aire acondicionado hasta que un técnico de servicio confirme que la fuga de refrigerante se ha reparado.

18.4 Servicio postventa y garantía

18.4.1 Periodo de garantía

- Este producto incluye una tarjeta de garantía que le rellenó el distribuidor en el momento de la instalación. El cliente debe comprobarla y guardarla.
- Si es necesario realizar alguna reparación durante el período de garantía de la unidad de aire acondicionado, póngase en contacto con su distribuidor y tenga la tarjeta de garantía a mano durante la llamada

18.4.2 Mantenimiento e inspección

Como el uso de la unidad durante años provoca la acumulación de polvo, se producirá un cierto deterioro de la unidad. Como el desmontaje y limpieza del interior de la unidad requiere poseer experiencia técnica, y con el fin de garantizar el mejor mantenimiento posible de las unidades, le recomendamos que establezca un contrato de mantenimiento e inspección de las actividades normales de mantenimiento. Nuestra red de distribuidores tiene acceso a un stock permanente de componentes principales con el fin de prolongar el funcionamiento de su unidad de aire acondicionado el máximo de tiempo posible. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.

DAIKIN

18 Mantenimiento y servicio

Cada vez que se ponga en contacto con un distribuidor, comuníquele siempre:

- El nombre completo del modelo de unidad de aire acondicionado.
- El número de fabricación (ubicado en la placa de identificación de la unidad).
- La fecha de instalación.
- Los síntomas o la avería, así como los detalles del defecto.



ADVERTENCIA

- No modifique, desmonte, retire, reinstale ni repare la unidad usted mismo, ya que un desmontaje o instalación incorrecta pueden ocasionar una electrocución o un incendio. Consulte a su distribuidor.
- En caso de producirse una fuga accidental de refrigerante, asegúrese de que no haya ninguna fuente de llamas abierta. El refrigerante es completamente seguro e inflamable y no resulta tóxico, pero producirá gases tóxicos si se vierte accidentalmente en una habitación en la que hay aire combustible procedente de calefactores, cocinas de gas, etc. Antes de volver a poner en funcionamiento el sistema solicite a una persona cualificada que le confirme que la fuga se ha reparado.

18.4.3 Ciclos de mantenimiento e inspección recomendados

Tenga en cuenta que los ciclos de mantenimiento y sustitución que se mencionan no están relacionados con el período de garantía de los componentes.

Componente	Ciclo de inspección	Ciclo de mantenimiento (recambios y/o reparaciones)
Motor eléctrico	1 año	20.000 horas
PCB		25.000 horas
Intercambiador de calor		5 años
Sensor (termistor, etc.)		5 años
Interfaz de usuario e interruptores		25.000 horas
Bandeja de drenaje		8 años
Válvula de expansión		20.000 horas
Válvula de solenoide		20.000 horas

En la tabla se presuponen las siguientes condiciones de uso:

- Uso normal sin inicio ni detención frecuente de la unidad. En función del modelo, recomendamos no poner en marcha y detener la máquina más de 6 veces cada hora.
- La unidad está diseñada para funcionar durante 10 horas al día y 2500 horas al año.



AVISO

- La tabla indica los componentes principales. Consulte el contrato de mantenimiento e inspección para obtener información detallada.
- La tabla indica los intervalos de mantenimiento recomendados. Sin embargo, para conseguir que la unidad funcione correctamente durante el máximo de tiempo posible, es posible que sean necesarios antes trabajos de mantenimiento. Los intervalos que se recomiendan se pueden utilizar para seguir un mantenimiento adecuado en cuanto a su presupuesto y a los honorarios de inspección. En función del contenido del contrato de mantenimiento e inspección, estos ciclos pueden ser en realidad más cortos que los que aparecen en la tabla.

18.4.4 Ciclos de mantenimiento y sustitución acortados

Se deben acortar el "ciclo de mantenimiento" y el "ciclo de sustitución" en las siguientes situaciones:

La unidad se utiliza en lugares en los que:

- · Hace más calor y hay más humedad de lo habitual.
- La fluctuación de energía es alta (tensión, frecuencia, distorsión de ondas, etc.) (La unidad no se puede utilizar si la fluctuación de energía está fuera del rango permitido).
- Se producen golpes y vibraciones frecuentes.
- Es posible que en el aire exista polvo, sal, gases nocivos o niebla aceitosa como ácido sulfuroso o sulfuro de hidrógeno.
- La máquina se pone en marcha y se detiene frecuentemente o el período de funcionamiento es largo (lugares con aire acondicionado durante las 24 horas del día).

Ciclo de sustitución de las piezas gastadas recomendado

Componente	Ciclo de inspecció n	Ciclo de mantenimiento (recambios y/o reparaciones)
Filtro de aire	1 año	5 años
Filtro de alto rendimiento		1 año
Fusible		10 años
Calentador del cárter		8 años
Componentes bajo presión		En caso de corrosión, consulte al representante local.



AVISO

- La tabla indica los componentes principales. Consulte el contrato de mantenimiento e inspección para obtener información detallada.
- La tabla indica los intervalos de sustitución recomendados. Sin embargo, para conseguir que la unidad funcione correctamente durante el máximo de tiempo posible, es posible que sean necesarios antes trabajos de mantenimiento. Los intervalos que se recomiendan se pueden utilizar para seguir un mantenimiento adecuado en cuanto a su presupuesto y a los honorarios de inspección. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.



INFORMACIÓN

Es posible que los daños producidos como consecuencia del desmontaje o la limpieza del interior de las unidades que no estén realizados por nuestros distribuidores autorizados no estén incluidos en la garantía.

19 Solución de problemas

Si se produce alguna de las siguientes averías, tome las medidas que se detallan y póngase en contacto con su distribuidor.



ADVERTENCIA

Detenga la unidad y desconéctela de la red eléctrica si ocurre algo inusual (olor a quemado, etc.).

Si deja la unidad funcionando en estas condiciones, ésta puede sufrir daños y pueden producirse rotura de piezas, descargas eléctricas o incendio. Consulte a su distribuidor.

El sistema debe ser reparado por un técnico de mantenimiento cualificado:

Fallo de funcionamiento	Medida
Si actúa con frecuencia un dispositivo de seguridad como un fusible, un disyuntor o un disyuntor de fugas a tierra, o el interruptor ENCENDIDO/ APAGADO no funciona correctamente.	Desconecte el interruptor principal de alimentación.
Si hay una fuga de agua en la unidad.	Detenga el funcionamiento.
El interruptor de funcionamiento no funciona correctamente.	Apague la unidad.
Si la pantalla de la interfaz de usuario muestra el número de unidad y la lámpara de funcionamiento parpadea y aparece el código de error.	Informe a su distribuidor y facilítele el código de error.

Si el sistema no funciona correctamente en los casos mencionados anteriormente y no es evidente ninguno de los errores anteriores, inspeccione el sistema según los siguientes procedimientos.

Fallo de funcionamiento	Medida
Si el sistema no funciona en absoluto.	 Compruebe que no haya un corte de corriente. Espere a que se restablezca el suministro. Si el corte de corriente se produce con la unidad en funcionamiento, el sistema se reinicia de forma automática inmediatamente después de que se recupere el suministro eléctrico.
	 Compruebe que no se haya fundido un fusible o que el disyuntor esté funcionando. Cambie el fusible o reinicie el disyuntor si fuese necesario.
Si el sistema entra en modo de solo ventilador, pero en cuanto cambia al modo de refrigeración	 Compruebe que la entrada o salida de aire de la unidad exterior o interior no la esté bloqueando algún obstáculo. Retire cualquier obstáculo que produzca el obstáculo y manténgalas bien ventiladas.
o calefacción, se detiene.	Compruebe si en la pantalla de la interfaz de usuario aparece (limpieza del filtro de aire). (Consulte "18 Mantenimiento y servicio" en la página 93 y "Mantenimiento" en el manual de la unidad interior).

Fallo de funcionamiento	Medida
El sistema funciona, pero la refrigeración o calefacción es	 Compruebe que la entrada o salida de aire de la unidad exterior o interior no la esté bloqueando algún obstáculo.
insuficiente.	 Retire cualquier obstáculo que produzca el obstáculo y manténgalas bien ventiladas.
	 Compruebe que el filtro de aire no esté obstruido (consulte "Mantenimiento" en el manual de la unidad interior).
	Compruebe el ajuste de la temperatura.
	 Compruebe el ajuste de la velocidad del ventilador en la interfaz de usuario.
	 Compruebe si hay puertas o ventanas abiertas. Cierre las puertas y ventanas para evitar que entre aire.
	 Compruebe si hay demasiadas personas en el habitación durante la función de refrigeración. Compruebe si la fuente de calor de la habitación es excesiva.
	 Compruebe si está entrando en la habitación la luz solar directa. Utilice cortinas o persianas.
	 Compruebe si el ángulo del flujo de aire es el adecuado.

Si después de comprobar los elementos arriba descritos, no es capaz de solucionar el problema usted mismo, póngase en contacto con su instalador y describa los síntomas de la avería, el nombre completo del modelo de la unidad de aire acondicionado (incluyendo el número de fabricación, si procede) y la fecha de instalación (probablemente figure en la tarjeta de garantía).

19.1 Códigos de error: Vista general

En caso de que aparezca un código de funcionamiento errático en la pantalla de la interfaz de usuario de la unidad interior, póngase en contacto con su instalador e infórmele sobre el código de funcionamiento errático, el tipo de unidad y el número de serie (puede encontrar esta información en la placa de identificación de la unidad).

Se proporciona una lista de códigos de funcionamiento errático para su información. Puede, en función del nivel del código de funcionamiento errático, restablecer el código pulsando en botón de ENCENDIDO/APAGADO. Si no, pida consejo a su instalador.

Código principal	Contenidos
RO	El dispositivo de protección exterior se ha activado
R I	Avería en EEPROM (interior)
R3	Avería en el sistema de drenaje (interior)
RЬ	Avería del motor del ventilador (interior)
R7	Avería del motor de la aleta oscilante (interior)
89	Avería de la válvula de expansión (interior)
RF	Avería de drenaje (interior)
RH	Avería en la cámara de polvo del filtro (interior)
RJ	Avería de ajuste de capacidad (interior)
ΕΙ	Avería de transmisión entre la PCB principal y la secundaria (interior)
ЕЧ	Avería del termistor del intercambiador de calor (interior)
£5	Avería del termistor del intercambiador de calor (interior, gas)

19 Solución de problemas

Código	Contenidos
principal	
[9	Avería del termistor de aire de aspiración (interior)
CR.	Avería del termistor de aire de descarga (interior)
E	Avería del sensor de temperatura del suelo o del detector de movimiento (interior)
	Avería del termistor de la interfaz de usuario (interior)
ΕI	Avería de la PCB (exterior)
E2	El detector de fugas de corriente se ha activado (exterior)
E3	El presostato de alta se ha activado
EY	Avería con la baja presión (exterior)
E5	Detección de bloqueo del compresor (exterior)
E 7	Avería del motor del ventilador (exterior)
<i>E</i> 9	Avería de la válvula de expansión electrónica (exterior)
F3	Avería con la temperatura de descarga (exterior)
FY	Temperatura de aspiración anormal (exterior)
FЬ	Detección de sobrecarga de refrigerante
нЗ	Avería del presostato de alta
HY	Avería del presostato de baja
H7	Problema con el motor del ventilador (exterior)
HP	Avería del sensor de temperatura ambiente (exterior)
١ لـ	Avería del sensor de presión
75	Avería del sensor de corriente
73	Avería del sensor de temperatura de descarga (exterior)
<i>_</i> 14	Avería del sensor de temperatura del gas del intercambiador de calor (exterior)
J5	Avería del sensor de temperatura de aspiración (exterior)
JЬ	Avería del sensor de temperatura de desincrustación de hielo (exterior)
דע	Avería en el sensor de temperatura de líquido (después del HE de subrefrigeración) (exterior)
J8	Avería del sensor de temperatura de líquido (serpentín) (exterior)
PL	Avería del sensor de temperatura de gas (después HE de subrefrigeración) (exterior)
JR	Avería del sensor de alta presión (S1NPH)
JE	Avería del sensor de baja presión (S1NPL)
LI	Anomalía en la PCB de INV
LY	Anomalía en la temperatura de la aleta
L5	Fallo en la PCB del inverter
L8	Se ha detectado sobreintensidad en el compresor
L9	Bloqueo del compresor (arranque)
LE	Unidad exterior de transmisión: inverter: Avería de transmisión de INV
PI	Tensión de suministro eléctrico desequilibrada INV
P2	Problema relacionado con el funcionamiento de carga automática
PY	Avería del termistor de la aleta
PB	Problema relacionado con el funcionamiento de carga automática
pq	Problema relacionado con el funcionamiento de carga automática
PE	Problema relacionado con el funcionamiento de carga automática
PJ	Avería de ajuste de capacidad (exterior)

Código principal	Contenidos
υО	Caída de baja presión anómala: válvula de expansión defectuosa
ЦΙ	Avería de inversión de fase de suministro eléctrico
U2	No hay tensión de suministro al INV
ПЗ	La prueba de funcionamiento del sistema no se ha ejecutado aún
ЦЧ	Cableado defectuoso entre la unidad interior y la exterior
US	Anomalía en la interfaz de usuario: comunicación interior
דע	Cableado defectuoso a exterior/exterior
U8	Anomalía de comunicación entre la interfaz de usuario principal y la secundaria
РП	Combinación errónea del sistema. Las unidades interiores se han combinado incorrectamente. Avería de la unidad interior.
UR	Avería de conexión de las unidades interiores o combinación de tipos incorrecta
IJΕ	Identificación centralizada duplicada
UЕ	Avería del dispositivo de control centralizado de comunicación: unidad interior
ЦF	Avería de identificación automática (inconsistencia)
UН	Avería de identificación automática (inconsistencia)

19.2 Los siguientes síntomas no son fallos de la unidad de aire acondicionado

Los siguientes síntomas no son fallos de la unidad de aire acondicionado:

19.2.1 Síntoma: El sistema no funciona

- La unidad de aire acondicionado no se pone en marcha inmediatamente después de pulsar el botón ENCENDIDO/ APAGADO de la interfaz de usuario. Si la lámpara de funcionamiento se enciende, el sistema se encuentra en condiciones normales. Para evitar una sobrecarga del motor compresor, la unidad de aire acondicionado se pone en marcha de nuevo 5 minutos después de haberlo hecho en caso de que se hubiera detenido antes. Este mismo retardo en la puesta en marcha tiene lugar después de utilizarse el botón de selección de modo de funcionamiento.
- Si se muestra el icono "bajo control centralizado" en la interfaz de usuario, al pulsar el botón de funcionamiento la pantalla parpadeará durante unos segundos. El parpadeo de la pantalla indica que la interfaz de usuario no se puede utilizar.
- El sistema no arranca inmediatamente después de que se enciende la alimentación. Espere un minuto hasta que el microordenador esté en condiciones de funcionar.

19.2.2 Síntoma: No se puede conmutar entre refrigeración y calefacción

- Si en la pantalla aparece SA (conmutación bajo control centralizado), se está indicando que se trata de una interfaz de usuario esclava.
- Cuando se instala el interruptor del mando a distancia de conmutación de refrigeración/calefacción y en la pantalla aparece
 (conmutación bajo control centralizado). Esto es debido a que la conmutación refrigeración/calefacción se controla mediante el interruptor del mando a distancia de conmutación refrigeración/ calefacción. Pregunte a su distribuidor dónde está instalado el interruptor del mando a distancia.

19.2.3 Síntoma: El ventilador funciona, pero las funciones de refrigeración y calefacción no

Inmediatamente después de conectar el suministro eléctrico. El microordenador está listo para funcionar y comprueba la comunicación con todas las unidades interiores. Espere 12 minutos (max.) hasta que este proceso haya finalizado.

19.2.4 Síntoma: La potencia del ventilador no se corresponde con la configuración establecida

La velocidad del ventilador no cambia aunque se pulse el botón de ajuste de velocidad del ventilador. Durante la función de calefacción, cuando la temperatura de la habitación alcanza el valor fijado, la unidad exterior se detiene y la interior silencia el ventilador. Así se evita que el aire frío salga directamente hacia los ocupantes de la habitación. Si se pulsa el botón, la velocidad del ventilador no cambiará cuando haya otra unidad interior en modo de calefacción.

19.2.5 Síntoma: La dirección del ventilador no se corresponde con la configuración establecida

La dirección del ventilador no se corresponde con la que se muestra en la interfaz de usuario. La dirección del ventilador no gira. Esto es debido a que la unidad la está controlando el microordenador.

19.2.6 Síntoma: Sale vaho blanco de la unidad (unidad interior)

- Cuando la humedad es alta durante el funcionamiento de refrigeración. Si el interior de una unidad interior está muy contaminado, la distribución de temperaturas dentro de una habitación deja de ser uniforme. Es necesario limpiar el interior de la unidad interior. Pida a su distribuidor información detallada sobre la limpieza de la unidad. Esta operación requiere una persona de servicio cualificada.
- Inmediatamente después de detenerse la función de refrigeración y si la temperatura y la humedad de la habitación son bajas. Esto es debido a que el gas refrigerante caliente vuelve a entrar en la unidad interior y se genera vapor.

19.2.7 Síntoma: Sale vaho blanco de la unidad (unidad interior, unidad exterior)

Cuando el sistema cambia al modo de calefacción tras producirse la descongelación. La humedad que se ha generado en la descongelación se convierte en vapor y se expulsa.

19.2.8 Síntoma: En la pantalla de la interfaz de usuario aparece "U4" o "U5" y se detiene, pero se reinicia tras unos minutos

Esto es debido a que la interfaz de usuario tiene interferencias de ruido con otras aplicaciones eléctricas. El sonido evita la comunicación entre las unidades, cosa que provoca su detención. El funcionamiento se reinicia automáticamente cuando cesa el ruido.

19.2.9 Síntoma: Ruido en las unidades de aire acondicionado (unidad interior)

- Inmediatamente después de conectar el suministro eléctrico se escucha un zumbido. Este zumbido lo produce la válvula de expansión electrónica de la unidad interior cuando se pone en funcionamiento. El ruido cesa en aproximadamente un minuto.
- Cuando el sistema se encuentra en modo de refrigeración o está detenido, se puede oír de forma continuada un débil "shah". Este ruido se escucha cuando está en funcionamiento la bomba de drenaje (accesorios opcionales).
- Cuando el sistema se detiene tras la función de calefacción se oye un chirrido. Este sonido se debe a la expansión y contracción de las piezas del plástico que se producen como consecuencia del cambio de temperatura.
- Mientras la unidad interior está detenida se oye un débil "sah", "choro-choro". Este ruido se escucha cuando está en funcionamiento otra unidad interior. Para evitar que se quede aceite y refrigerante en el sistema, se deja que fluya una pequeña cantidad de refrigerante.

19.2.10 Síntoma: Ruido en las unidades de aire acondicionado (unidad interior, unidad exterior)

- Cuando el sistema se encuentra en modo de refrigeración o está realizando la función de descongelación, se puede oír de forma continuada un débil siseo. Este el es sonido del gas refrigerante fluyendo a través de las unidades interior y exterior.
- Un siseo que se escucha en la puesta en marcha o inmediatamente después de detenerse o de la función de descongelación. Éste es el ruido que hace el refrigerante al detenerse o cambiarse el flujo.

19.2.11 Síntoma: Ruido en las unidades de aire acondicionado (unidad exterior)

Cuando cambia el tono del sonido de funcionamiento. Este sonido lo produce el cambio de frecuencia.

19.2.12 Síntoma: Sale polvo de la unidad

Cuando la unidad se vuelve a utilizar después de un largo período de tiempo de parada. Esto es debido al polvo que se ha acumulado en el interior de la unidad.

19.2.13 Síntoma: Las unidades pueden desprender olor

La unidad puede absorber el olor de la habitación, de los muebles, del tabaco, etc., y emitirlo al exterior.

19.2.14 Síntoma: El ventilador de la unidad exterior no gira

Durante el funcionamiento. Se controla la velocidad del ventilador para mejorar el funcionamiento del producto.

19.2.15 Síntoma: En la pantalla aparece "88"

Esto se produce inmediatamente después de conectar el interruptor principal de la fuente de alimentación, y significa que la interfaz de usuario se encuentra en condiciones normales. Se sigue mostrando durante un minuto

19.2.16 Síntoma: El compresor de la unidad exterior no se detiene tras realizarse una operación de calefacción corta

Esto se produce para evitar que quede refrigerante en el compresor. La unidad se detendrá pasados 5 o 10 minutos.

19.2.17 Síntoma: El interior de la unidad exterior está caliente incluso cuando la unidad está detenida

Esto es debido a que el calefactor está calentando el compresor para que éste se pueda poner en marcha de forma suave.

19.2.18 Síntoma: Sale aire caliente cuando se detiene la unidad interior

Están en funcionamiento diversas unidades interiores en el mismo sistema. Cuando otra unidad está en funcionamiento, seguirá fluyendo refrigerante a través de la unidad.

20 Reubicación

Póngase en contacto con su distribuidor para mover y reinstalar la unidad completa. La mudanza de las unidades la debe llevar a cabo personal con experiencia.

21 Eliminación

Esta unidad utiliza hidrofluorocarbono. Consulte con su distribuidor cuando desee desechar esta unidad. La ley exige recoger, transportar y desechar el refrigerante de acuerdo con las normas de "recogida y disposición del hidrofluorocarbono".

22 Glosario

Distribuidor

Distribuidor de ventas del producto.

Instalador autorizado

Técnico con los conocimientos necesarios y que está cualificado para instalar el producto.

Usuario

Propietario del producto y/o persona que lo utiliza.

Normativa vigente

Todas las normativas, leyes, regulaciones y/o códigos internacionales, europeos, nacionales y locales relevantes y aplicables para cierto producto o dominio.

Compañía de servicios

Empresa cualificada que lleva a cabo o coordina el servicio necesario en el producto.

Manual de instalación

Manual de instrucciones especificado para cierto producto o aplicación, que explica cómo instalarlo, configurarlo y realizar el mantenimiento en el mismo.

Manual de funcionamiento

Manual de instrucciones especificado para cierto producto o aplicación, que explica cómo utilizarlo.

Accesorios

Etiquetas, manuales, hojas informativas y equipamiento que se suministran con el producto y que deben utilizarse o instalarse de acuerdo con la documentación que los acompaña.

Equipamiento opcional

Equipamiento fabricado u homologado por Daikin que puede combinarse con el producto de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la documentación que lo acompaña.

Suministro independiente

Equipamiento no fabricado por Daikin que puede combinarse con el producto de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la documentación que lo acompaña.



